



## CHECKLISTE FÜR GUS & BAUHERREN

# Die **10 häufigsten Fallstricke** beim **BDBOS-Anzeigeverfahren**

Warum Objektfunk-Projekte den Übergabetermin gefährden – und wie Sie die typischen Fehler im 9-stufigen Anzeigeverfahren (AF1–AF9) vermeiden. Praxis-Checkliste zum Abhaken.

Herausgeber

**BESCom Elektronik GmbH**

Grundlage

**BDBOS-Anzeigeverfahren**

Version

**1.0 · 2026**

## Warum diese Checkliste über Ihren Termin entscheidet

Eine baurechtlich geforderte BOS-Objektfunkanlage darf erst **nach abgeschlossenem Anzeigeverfahren und erteilter Frequenznutzung** in Betrieb gehen. Ohne bestandene Abnahme gibt es keine Nutzungsfreigabe durch die Feuerwehr – die Gebäudeübergabe steht still. Das Verfahren durchläuft neun Schritte (AF1–AF9) mit behördlichen Rückläufern und festen Fristen. Wer diese unterschätzt, verliert schnell Wochen.

**Der teuerste Fehler:** Das Anzeigeformular inkl. Grobkonzept muss **vor Baubeginn der Funkanlage** bei der zuständigen Landesstelle (AS/LS) vorliegen. Startet die Objektfunk-Planung zu spät im Bauablauf, verschiebt sich die gesamte Kette – bis zur Nutzungsfreigabe.

### DAS ANZEIGEVERFAHREN IN 9 SCHRITTEN



■ Grün = Fachplaner/Errichter liefert aktiv

■ Gelb = behördlicher Rückläufer

■ Abschluss

## Die 10 Fallstricke – zum Abhaken

1

### Anzeige zu spät gestartet

☐

**Risiko:** Ohne Anzeigeformular + Grobkonzept vor Baubeginn der Funkanlage erteilt die AS/LS keine Anbinde-Vorgaben – die gesamte Kette verzögert sich.

**Lösung:** Objektfunk als eigenes Gewerk früh im Bauzeitenplan verankern und das Anzeigeverfahren parallel zur Rohbauphase starten.

2

### Frequenz-Stichtage der BDBOS verpasst

☐

**Risiko:** Beantragungsfähige Formulare müssen jeweils zum 01. der Monate Jan / Mär / Mai / Jul / Sep / Nov vorliegen. Ein verpasster Stichtag kostet bis zu zwei Monate.

**Lösung:** Rückwärts vom Übergabetermin planen und den nächsten Stichtag mit ~6 Wochen Rücklaufzeit fest einkalkulieren.

Quelle: BDBOS-Ausfüllhinweise Anzeigeformular v3.2

3

**Frequenznutzung bei der BNetzA nicht rechtzeitig beantragt**☐

**Risiko:** Für den Wirkbetrieb ist die Frequenznutzung zwingend erforderlich. Ohne Zuteilung darf die Anlage nicht legal eingeschaltet werden – keine Abnahme, keine Freigabe.

**Lösung:** Punkt-4-Unterlagen vollständig und fristgerecht einreichen; separaten Vorgang „Mitnutzung von Frequenzen der BDBOS“ über die AS/LS beachten.

4

**Konzeptgespräch übersprungen**☐

**Risiko:** Ohne das einleitende Konzeptgespräch mit der AS/LS fehlen frühe Vorgaben zur Netzanbindung – Nachplanung und Wartezeiten sind die Folge.

**Lösung:** Konzeptgespräch als ersten Schritt terminieren und protokollieren (Protokoll gehört in die Anzeige-Unterlagen).

5

**AF1-Projektangaben unvollständig**☐

**Risiko:** Fehlen Versorgungsmessung, Objektbeschreibung, Fotos aller vier Objektseiten (N/S/O/W), Umfeldmessung ohne Objektfunk oder Best-Server-Messung, wird die Anzeige zurückgewiesen.

**Lösung:** AF1-Paket anhand einer festen Dokumentenliste vollständig zusammenstellen, bevor es an die BOS geht.

6

**Repeaterverwaltungsvertrag (VWV) unvollständig**☐

**Risiko:** Ohne korrekt ausgefüllte Seite 1 (Objekt- und Kundendaten), Seite 9 (Adresse der Landesstelle) und Kundenunterschrift stockt das Verfahren.

**Lösung:** VWV-Repeater frühzeitig vom Bauherrn/Betreiber gegenzeichnen lassen und signiert ablegen.

7

**Behördliche Rückläufer nicht eingeplant**☐

**Risiko:** Die Schritte AF2/AF3, AF5, AF8 und AF9 sind Rückläufer von BDBOS/AS. Werden ihre Bearbeitungszeiten nicht im Bauzeitenplan berücksichtigt, entsteht Leerlauf.

**Lösung:** Rückläufer als Pufferzeiten fest im Terminplan hinterlegen und aktiv nachhalten.

8

**Auflagen der Landesstelle (AF3) missachtet**☐

**Risiko:** Wird ohne die Anbinde-Vorgaben der AS/LS weitergeplant oder gebaut, drohen Nachbesserungen. Die AS/LS behält sich zudem eine Vor-Ort-Prüfung des Funkfelds vor.

**Lösung:** Ausführungsplanung erst nach Erhalt der Anbinde-Informationen (AF3) finalisieren.

9

**Funktionaler Praxistest nicht angemeldet**☐

**Risiko:** Für die Abnahme ist der funktionale Praxistest (Anmeldung u. a. bei Dataport) erforderlich. Ohne Termin verzögert sich die Bestätigung der Abnahmereife (AF6/AF7).

**Lösung:** Praxistest frühzeitig anmelden und den Termin mit Kunde und Feuerwehr abstimmen.

10

**Dokumentation & Nachweise chaotisch abgelegt**

**Risiko:** Uneinheitliche Datei-/Ordernamen (Konvention: StoNr\_JJJJMMTT\_Ordner\_Dokument.pdf) führen zu Prüfverzögerungen. Erst nach AF9 (Inbetriebnahmebestätigung) darf die Anlage in Wirkbetrieb.

**Lösung:** Von AF1 an eine saubere, revisionssichere Ablage nach Namenskonvention führen – lückenlos bis zur Freigabe.

Diese Checkliste bildet den bundesweit gängigen Ablauf ab. Details, Fristen und Zuständigkeiten können je nach Landesstelle (AS/LS) und Bundesland abweichen – maßgeblich sind deren jeweils gültige Vorgaben.

## Anzeigeverfahren ohne **Terminrisiko**

BESCom begleitet als BDeV-zertifizierter Fachbetrieb das komplette Anzeigeverfahren AF1–AF9 – von der Versorgungsmessung über die Frequenzbeantragung bis zur bestätigten Inbetriebnahme. So bleibt Ihr Übergabetermin planbar und die Nutzungsfreigabe gesichert.

**Kostenloses Erstgespräch zu Ihrem Objektfunk-Projekt**

Telefon

**040 2111 9111**

Web

**objektfunksysteme.de**

Reaktionszeit

**Antwort in 24 h**

© 2026 BESCom Elektronik GmbH · Diese Checkliste darf für die eigene Projektbearbeitung genutzt werden. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Vorgaben der zuständigen Landesstelle (AS/LS), der BDBOS und der Bundesnetzagentur.