

YOLO裂隙检测软件V1.0操作手册

YOLO裂隙检测软件V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

YOLO裂隙检测软件5

 裂隙检测软件5


 功能5

 参数7

 结果9



YOLO裂隙检测软件



YOLO裂隙检测软件功能

BUTIANANYUN.COM

功能 | 裂隙检测软件 | YOLO裂隙检测软件

YOLO裂隙检测软件V1.0操作手册

一：软件功能。

butianyun_crack_seg_detector.exe

YOLO裂隙检测软件

基于YOLO实例分割技术。

功能是对指定目录的图片

进行裂隙检测，

产生

仅包括裂隙多边形的图片，


标记了裂隙多边形的图片，

JSON格式检测结果。

BUTIANYUN.COM



YOLO裂隙检测软件



YOLO裂隙检软件程序参数

BUTIANYUN.COM

一：检测模型。

点击<检测模型>，
指定裂隙检测图像实例分割模型。

二：图片目录。

指定待检测的裂隙图片目录。

三：检测参数。

CONF：裂隙检测置信度。

IOU：裂隙检测IOU。

DPI X：X方向DPI。

DPI Y：Y方向DPI。

四：开始检测。


点击<开始检测>，

启动裂隙检测操作。

BUTIANYUN.COM



YOLO裂隙检测软件



YOLO裂隙检测运行结果 BUTIANYUN.COM

一：图片列表。

在检测完成时，
左侧图片列表显示所有检测的图片。

二：结果预览。

在左侧图片列表中

点击一个图片，
右侧显示该图片的裂隙检测结果预览。

右侧信息区显示裂隙检测结果信息。

三：保存结果。

点击<保存结果>，
打开裂隙检测结果目录。

四：结果目录。

在裂隙检测结果目录中，
包括：

cut目录：

保存仅包括裂隙多边形的图像。

images目录：

保存标记了裂隙多边形的图像。

result.json：

保存了JSON格式的裂隙检测结果。

BUTIANYUN.COM