
السيل سے بچاؤ کی حفاظتی روک تھام

ا سپل کی عام وجوہات

دوران سفر:







- حادثات/ گاڑی کی الٹنا



السيل كي عام وجوبات

بھرنے اور خالی کرنے دوران:

- جگہ نہ ہونے کے باعث ٹینک کا چھلکنا
 - جوڑوں کالیک ہونا
 - ہوزیائی کاغلط کنکشن
- ہوزیائی کی لیکج (ہوزیریشر کی ٹیسٹنگ کا فقدان)
- ہوزیائپلگانے یانکالنے سے پہلے پائپ میں پروڈ کٹ کی موجودگی
 - ہوزیائب نکالنے سے پہلے گاڑی کا چلادینا

السيل سے بحاؤ كى احتياطى تدابير

- گاڑی خالی کرنے کی جگہ کافرش نا قابل جزب ہو
- والزاور پائپ میں سے تیل کی لیکیج کے لیے "ڈرپٹرے" کا استعمال کریں
- گاڑی خالی ہونے کے بعد گرہے ہوئے پروڈ کٹ کو فوری طور پر سوتریا ابزار بنگ پیڑسے صاف کریں

ا سپل سے بچاؤگی احتیاطی تدابیر

- گاڑی خالی کرنے کی جگہ کافرش نا قابل جزب ہو
- والزاور پائپ میں سے تیل کی لیکیج کے لیے "ڈرپٹرے" کا استعمال کریں
- گاڑی خالی ہونے کے بعد گرہے ہوئے پروڈ کٹ کو فوری طور پر سوتریا ابزار بنگ بیڈسے صاف کریں
 - گاڑی بھرنے سے پہلے کمپار شمنٹ خالی ہونے کا یقین کرلیں
 - لوڈ نگ نوٹ پر موجود مقدار کا کمیار شمنٹ کی مقدارسے موازنہ کرلیں
 - لوڈ نگ کے دوران '' اوؤر فل پروٹیکشن' کااستعال کریں
 - بھرائی کے لیے پری سیٹ اور اسٹاپ میٹر کا استعمال کریں

السيل سے بچاؤ كى احتياطى تدابير

- ٹاپ لوڈ نگ آرم کے لی مے " ڈروپ کین/ بالٹی دد کااستعال کریں
 - صفائی ستھرائی کاخاص خیال رکھیں
 - اسپل سے بچاؤ کے لی ئے '' اسپل کٹ'' گاڑی میں رکھیں
 - اسپل کٹ کے استعال سے متعلق آگاہی حاصل کریں
 - غیر ضروری آمدور فت کورو کیس

آپ کی توجہ کاشکر ہیہ