# گاڑی کو بھرنے اور خالی کرنے کی حفاظتی تدابیر

#### حائزه

1\_ ڈبو میں لوڈنگ کی حفاظتی تدابیر۔

2۔ لوڈ نگ پروڈ کٹ کے تبدیل ہونے کی صورت میں ٹینک بھرنے کیل مے حفاظتی تدابیر۔

3۔ کسٹمر سائٹ پر گاڑی خالی کرنے کی حفاظتی تدابیر۔

4۔ کسٹر سائٹ پر گاڑی خالی کرنے کے بعد کی حفاظتی تدابیر

#### جائزه

- 1۔ ترسیل دستاویزات کا جمع کرنا۔
- 2۔ بھرنے سے پہلے کی احتیاطی تدابیر۔
- 3۔ سیل ہونے کی صورت میں حفاظتی تدابیر۔
  - 4۔ بھرنے کے بعد کی احتیاطی تدابیر۔

#### 1-ترسیل دستاویزات کاجمع کرنا

1۔گاڑی لوڈ کرنے سے پہلے ڈرائیور کولاز می طور پر لوڈ ہونے والی ترسیل کے لئے تمام ترسیل کے دستاویزات جمع کرناہوں گے۔ 2۔اگر تمام معلومات درست ہیں توڈرائیور پھر تمام کاغذات اور گاڑی دونوں کو بھرنے کے لیے لیے جاسکتا ہے۔

#### 2۔ بھرنے سے پہلے کی اختیاطی تدابیر۔

1-گاڑی کوہدایت کے مطابق ڈرائیوار فلنگ پوائنٹ پرایسے کھڑی کرے گا کہ بھرتے وقت بلکل ہلانے کی ضرورت نہ پڑے اور دونوں اطراف سے کم از کم 6 میٹر کا فاصلہ ہو۔
2- بار کنگ بریک لگائیں اور گئیر نیوٹرل کرلیں۔
3- انجن کو بند کر دیں اور جہاں مناسب ہو ماسٹر سوئچ کو بند کر دیں۔
4- پروڈ کٹ آئی ڈی ٹیگ چیک کریں اور لوڈ نگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔







بار کنگ بریک لگائیں اور گئیر نیوٹرل کرلیں

#### 2۔ بھرنے سے پہلے کی احتیاطی تدابیر۔

5۔ارتھ کی تار کولگائیں۔

6۔ تمام والوز کو بند کریں۔

7\_ مین ہول کور کو کھولیں۔

8۔اس بات کا یقین کرنے کے لئے کمپار منٹ کا معائنہ کریں کہ وہ مکمل طور پر خالی ہیں۔ 9۔ بھرنے کے لیے ہوزیائپ کو کمپار منٹ میں بلکل نیجے تک ڈالیں۔

ايمر جينسي ليورپر ہاتھ رکھيں

ہوزیائپ کو پکڑ کرر کھیں '

ارتھ کی تار کولگائیں



## 2۔ بھرنے سے پہلے کی احتیاطی تدابیر۔

10۔ بھرنے کے دوران ہوزیائپ کے پاس راہیں۔ 11۔ اگر ممکن ہوتو، لوڈنگ کمپار ٹمنٹ پر ہوا کے رخ بے کھڑے ہوں اور اگر ممکن نہ ہوتو بخارات کی طرف سے اپنار وخ موڈلیں۔

#### 3۔ سیل ہونے کی صورت میں حفاظتی تدابیر

1۔اگرلوڈ نگ کے دوران سیل ہو جائے تو فوری طور پرلوڈ نگ کوروک دیاجائے۔ 2۔گاڑی کے انجن کواس وقت تک اسٹارڈ نہیں کیا جائے جب تک سیل ہوا پروڈ کٹ صاف نہ ہو جائے۔ 3۔ تمام سیل ڈیو سپر وائزر کو بتائے جائیں۔

#### 4۔ بھرنے کے بعد کی احتیاطی تدابیر

1\_لوڈ نگ ہوز کو گاڑی سے الگ کر دیں۔

2۔ پروڈ کٹ کی مقدار چیک کرلیں۔

3\_ تمام مین ہول کو ور کو بند کر دیں اور اگر ممکن ہو تو سیل لگادیں۔

4۔ ارتھ کاتار نکال دیں۔

#### 4۔ بھرنے کے بعد کی احتیاطی تدابیر

5۔ ہر خانے پر پر وڈکٹ کی نشاند ہی والے آلے کی تصدیق کر لیں۔

6۔راستے کے لئے ضروری کاغذات چیک کرلیں۔

7۔ مناسب رفتار کے ساتھ گاڑی ٹر مینل سے باہر نکالیں۔

8-اینے سفر کا آغاز کریں۔

#### لوڈ نگ پروڈ کٹ کے تبدیل ہونے کی صورت میں ٹینک بھرنے کیلئے حفاظتی تدابیر

جب بھی پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل یامٹی کا تیل بھر ناہو توبہ طریقہ کاراستعال کریں۔
1۔بقیہ مال کے لیے ٹینک کے خانے چیک کرلیں۔
2۔دھات کی بالٹی اور ارتھ کی تار آپ کے پاس ہونی چاہیے۔
3۔ مناسب لیڈ کے ساتھ ٹینکر کو کنٹیز کیساتھ بانڈ کر دیں۔
4۔ڈرین کاک اور ڈرین پروڈ کٹ کو کھولیں۔

1۔ کسٹمر سائٹ پر بہنچ کر سب سے پہلے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کامعائنہ کرلیں (جیسے کہ: جگہ ذیادہ نرم تو نہیں یاکرئی بجلی کا نار تو نہیں وغیرہ)۔

2-گاڑی پارک کر کہ پار کنگ بر یک لگیں،انجن بند کریںاور ماسٹر سوئیج بھی بند کریں۔ 3- سیفٹی کون لگیں،و ہمیل چوک لگیں، فائراسکسٹینکو شر کو ہواکے روخ پرر کھ دیںاوراوپر چڑھنے کیلے سیفٹی ريلىنگ ڪول ديں۔

4۔ ارتھ کی تار کو لگیں اور سیل اور مال کی مقدار کی تصدیق کر لیں۔

5۔خطرات کی تصدیق کے لیے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیں۔

6۔ ڈسپارج جیک لسٹ کو بہت دیہان سے بھریں (اس سے دومختلف قسم کی پروڈ کٹ کا آپس میں مل جانے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے)۔

> 7۔ ہوزیائپ کو پہلے سائٹ کے ٹینک میں لگیں پھر گاڑی کے ٹینک میں لگیں۔ 8۔ دھات کی بالٹی گاڑی کے ٹینک میں لگے ہوزیائپ کے نیچے رکھ دیں۔ 9۔ آہستہ آہستہ وال کو کھولیں تاکہ کوئی لیک ہوتومال ذیادہ نہ بہے۔ 10۔ گاڑی کے پاس رہیں جب تک گاڑی پوری طرح خالی نہ ہو جائے۔

گاڑی خالی کرنے کے دوران کسی بھی وقت کسی قسم کی تضادات یا تنازعات بیدا ہونے کی صورت میں ، ڈرائیور کو فوری طور بر سپر وائزر کو اطلاع دینا چاہئے اور ہدایات حاصل کرنی چاہیے

1۔ ہوز پائپ کو پہلے گاڑی کے ٹینک سے نکالیں اور پھر سائٹ کے ٹینک سے نکالیں۔
2۔ ارتھ کی تار کو نکالیں، سیفٹی کون، و ہیل چوک اور فائر اسکسٹینکو شر کو ہٹادیں اور سیفٹی ریلینگ کو ببیٹادیں۔
3۔ سائٹ مینجر کو تسلی کرادیں کے گاڑی پوری طرح خالی ہو چکی ہے۔
4۔ واپسی کے سفر کا آغاز کریں۔

آپ کی توجہ کاشکر ہیہ