|  |                 | 起始字节 <b>字符串和布尔,</b> 氰           | 需要位索引和长度<br>                     |
|--|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | 通用数据解析思路        | 长度                              |                                  |
|  |                 | 数据类型                            | 以及小人反                            |
|  | 布尔类型解析方式        | 从字节数组截取1个字节,<br>再从字节中取某个位的值     | BitLib.GetBitFromByte            |
|  | <b>中小关空解机力式</b> | 从字节数组截取2个字节,<br>再从2个字节取某个位的值    | BitLib.GetBitFrom2Bytes          |
|  | 字节类型解析方式        | 从字节数组截取1个字节                     | ByteLib.GetByteFromByteArray     |
|  | Short类型解析方式     | 从字节数组截取2个字节,<br>再将2个字节转换成Short  | ShortLib.GetShortFromByteArray   |
|  | UShort类型解析方式    | 从字节数组截取2个字节,<br>再将2个字节转换成UShort | UShortLib.GetUShortFromByteArray |
|  | Int类型解析方式       | 从字节数组截取4个字节,<br>再将4个字节转换成Int    | IntLib.GetIntFromByteArray       |
|  | Ulnt类型解析方式      | 从字节数组截取4个字节,<br>再将4个字节转换成Ulnt   | UIntLib.GetUIntFromByteArray     |
|  | Float类型解析方式     | 从字节数组截取4个字节,<br>再将4个字节转换成Float  | FloatLib.GetFloatFromByteArray   |
|  | Long类型解析方式      | 从字节数组截取8个字节,<br>再将8个字节转换成Long   | LongLib.GetLongFromByteArray     |
|  | ULong类型解析方式     | 从字节数组截取8个字节,<br>再将8个字节转换成ULong  | ULongLib.GetULongFromByteArray   |
|  | Double类型解析方式    | 从字节数组截取8个字节,<br>再将8个字节转换成Double | DoubleLib.GetDoubleFromByteArray |
|  |                 |                                 |                                  |

从字节数组截取N个字节, 再将N个字节转换成String

String类型解析方式

StringLib.

StringLib.

 ${\tt GetSiemensStringFromByteArray}$ 

 ${\tt GetStringFromByteArrayByEncoding}$ 

## 1.3 常用数据解析方法说明 の



助教微信号: xiketang777 微信公众号: dotNet工控上位机