Réseaux Avancés

- Salle machine
- 3h
- Infrastructure GNS3
- SPANNING-TREE
- VLAN
- VLSM
- IPV6
- ROUTING

Guide de Configuration Réseau GNS3

1. Préparation du réseau

- Créez la topologie selon le schéma du projet.
- Vérifiez les connexions entre tous les équipements.
 (Sur un routeur ou switch, pour voir les voisins directs) show cdp neighbors

2. Configuration de base des équipements

- Nommez les routeurs et postes selon le plan d'adressage.
 (Sur un routeur ou switch)
 R1(config)# hostname [NOM_DU_ROUTEUR]
- Configurez les adresses IPv4 et IPv6 sur les interfaces correspondantes.

Sur un routeur:

R1(config)# interface [type]/[num]
R1(config-if)# ip address [X.X.X.X] [MASQUE]
R1(config-if)# ipv6 address [ZZ:ZZ::ZZ]/[PREFIX]

Sur un PC Ubuntu/Docker:

root# ifconfig [interface] [ip] netmask [masque] up root# ifconfig [interface] inet6 add [ipv6]/[prefix]

Sur un PC VPCS:

VPCS> ip [ip] [masque] [gateway] VPCS> ipv6 [ip]/[prefix] [gateway]

Activez toutes les interfaces nécessaires.
 (Sur un routeur ou switch, dans l'interface)
 R1(config-if)# no shutdown

Testez la connectivité de base entre les équipements directement connectés.
 ping [IP DU VOISIN DIRECT]

3. Configuration des VLANs et Inter-VLAN

Note: À utiliser pour les topologies avec des switchs et un routeur "Router-on-a-Stick".

• Créez les VLANs et assignez les ports (sur les switchs).

ESW1(config)# vlan 10

ESW1(config-vlan)# name [NOM VLAN]

ESW1(config-vlan)# exit

ESW1(config)# interface [port PC]

ESW1(config-if)# switchport mode access

ESW1(config-if)# switchport access vlan 10

ESW1(config-if)# no shutdown

• Configurez les ports Trunk (liaisons entre switchs ou vers le routeur).

ESW1(config)# interface [port TRUNK]

ESW1(config-if)# switchport mode trunk

ESW1(config-if)# no shutdown

• Configurez les passerelles Inter-VLAN (sur le routeur).

R1(config)# interface [port PHYSIQUE]

R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface [port PHYSIQUE].XX

R1(config-if)# encapsulation dot1g XX

R1(config-if)# ip address [GATEWAY_VLAN_XX] [MASQUE]

4. Mise en place du routage statique standard

 Configurez les routes statiques IPv4 et IPv6 pour permettre la communication entre tous les réseaux.

Activation globale IPv6 (sur tous les routeurs, une seule fois) :

R1(config)# ipv6 unicast-routing

Configuration des routes (sur routeurs, pour chaque réseau distant) :

R1(config)# ip route [RÉSEAU_DEST] [MASQUE_DEST] [IP_DU_PROCHAIN_SAUT]
R1(config)# ipv6 route [RÉSEAU_DEST_IPV6]/[PREFIX] [IP_DU_PROCHAIN_SAUT_IPV6]

Configuration de la passerelle (sur les PC) :

root# ip route add default via [gateway]
root# ip -6 route add default via [gateway]

Vérifiez la connectivité entre les réseaux distants.
 ping [IP D UN RÉSEAU DISTANT]

5. Ajout d'une route flottante (de secours)

• Configurez une route de secours avec une priorité inférieure (distance administrative plus élevée).

(Sur un routeur, [AD] est la distance, ex: 10. L'AD par défaut est 1)
R1(config)# ip route [RÉSEAU_DEST] [MASQUE_DEST] [IP_NEXT_HOP_SECOURS]
[AD]

R1(config)# ipv6 route [RÉSEAU_DEST_IPV6]/[PREFIX] [IP_NEXT_HOP_SECOURS] [AD]

 Testez le fonctionnement de la route de secours en simulant une panne de lien principal.

Simulation de la panne :

R1(config)# interface [type]/[num_LIEN_PRINCIPAL]
R1(config-if)# shutdown

Vérification que la route de secours est active :

show ip route

Test du ping, qui doit toujours passer :

ping [IP D UN RÉSEAU DISTANT]

Pour réactiver le lien :

R1(config-if)# no shutdown

6. Configuration Spanning Tree (STP)

Note : Pour les topologies de switchs avec des liens redondants.

- Définir le switch central comme Root Bridge (le "chef").
 (Sur le switch qui doit être le "Root", ex: ESW2)
 ESW2(config)# spanning-tree vlan [LISTE_VLANs] root primary
 ! (Alternative manuelle avec priorité plus basse)
 ESW2(config)# spanning-tree vlan [LISTE_VLANs] priority 4096
- Optimiser les ports d'accès (vers les PC).
 (Sur les interfaces connectées aux PC pour une activation rapide et sécurisée)
 ESW1(config)# interface [port_PC]
 ESW1(config-if)# spanning-tree portfast
- Vérifier le Spanning Tree.
 (Sur n'importe quel switch)
 show spanning-tree vlan [NUM VLAN]

(Vérifiez "This bridge is the root" sur le Root Bridge, et l'état "FWD" (Forwarding) ou "BLK" (Blocking) des ports sur les autres switchs)

7. Vérification et sauvegarde

• Vérifiez la table de routage IPv4 et IPv6 pour confirmer la bonne prise en compte des routes.

show ip route show ipv6 route show ip route static

• Testez la connectivité globale du réseau.

ping [IP_DISTANTE] traceroute [IP_DISTANTE]

Sauvegardez la configuration finale de chaque équipement.
 R1# write memory

7	Application	Data	http
6	Presentation	Data	html
5	Session	Data	opera
4	Transport	Segment/ Datagram	TCP / UDP

3	Network	Packet	
2	Data Link	Trame	
1	Physique	Bit	

192.168.40.0/24

On veut 3 sous-réseaux.

$$NSR = 3 \le 2^2 = 4$$

On prend la puissance nécessaire et on l'ajoute au masque de sous-réseau.

$$MSRP = /24 + 2 = /26 \Rightarrow 255.255.255.192$$

Pour calculer le pas : T = 256 - 192 = 64

Diff = diffusion = broadcast

MG (masque générique) = 255.255.255.255 - 255.255.255.192 = 0.0.0.63

> IP_{fin} : IP_{diff} - 1 IP_{diff} : ID_1 + MG

 $ID_2: IP_{diff} + 1$

ID₂: 192.168.40.64/26

. . .

NB d'hôtes = $2^{32-\text{masque} = 32 - 26 = 6} - 2 = 62$

Configuration:

VLAN:

Sur le switch:

- conf t
- vlan xx
- name yyy

- interface x/x
- sw m a (ou sw m t)
- sw a vlan xx (ou sw nonegotiate)
- no sh
- spanning-tree vlan xx root primary (conf t)
- spanning-tree portfast (interface vers le pc)

Sur le routeur :

- conf t
- int fx/x.yy
- encapsulation dot1q yy
- ip add X.X.X.Y/M (avec M masque et Y adresse de la GW)
- ip routing (si switch de couche 3, int f0/x = interface de routeur)

CONFIGURATION RÉSEAU:

Sur le routeur :

- conf t
- interface x/x
- ip add X.X.X.X MASQUE GATEWAY
- ipv6 add ZZ:ZZ:ZZ::ZZ
- no sh

Sur le PC:

- ifconfig [interface] [ip] netmask [masque] up
- ifconfig [interface] inet6 add(ou replace) [ipv6/masque]

ROUTAGE STATIQUE: (Plus AD est bas, plus la route est prioritaire)

Sur le routeur :

- ipv6 unicast-routing
- ip route [Réseau où on veut aller] [Masque de sous-réseau]
 [Interface de sortie OU/ET IP intermédiaire] [optionnel : priorité AD]
- ip route DEST MASK Chemin que notre routeur connaît
- ipv6 route DEST MASK Chemin
- À faire pour relier tous les réseaux et toutes les VLANs
- Configurer aussi routes de secours

Sur le PC:

- ip route add default via [gateway]
- ip -6 route add default via [gateway]

COMMANDES UTILES:

- show ipv6 neighbors
- show interface
- show hist
- show ip route
- show spanning-tree vlan xx
- wr mem