УЧЕБНЫЙ ДОКУМЕНТ. Все данные вымышлены.

Станок токарно-винторезный ТВ-320
Руководство по эксплуатации
Изготовитель: ТОО «Учебный станкозавод», г. Караганда.

Станок предназначен для токарной обработки деталей в условиях мелкосерийного производства.

Раздел 7. Перечень подшипников качения

Таблица 7.1
Поз. 1. Шпиндель, передняя опора: подшипник 3182120 — 1 шт.
Поз. 2. Шпиндель, задняя опора: подшипник 6210-2RS — 2 шт.
Поз. 3. Коробка скоростей, вал II: подшипник 6205-2RS — 4 шт.
Поз. 4. Фартук: подшипник 6203 — 2 шт.
Поз. 5. Задняя бабка: подшипник NU 207 ECP — 1 шт.

Раздел 8. Прочие комплектующие

Ремень приводной клиновой A-1250 — 3 шт.
Манжета армированная 1.2-40x60-1 — 2 шт.
Фильтр масляный ФМ-12 — 1 шт.
Электродвигатель АИР100L4, 4 кВт, 1500 об/мин — 1 шт.

Замену подшипников выполнять при плановом ремонте, не реже одного раза в 2 года.