

## **Цифровая обработка сигналов и** изображений

Модуляция сигнала

Перцев Дмитрий

April 24, 2025



Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники



- ▶ Гармонический детерминированный сигнал
- Модуляция
- Амплитудная модуляция
- Угловая модуляция
- Линейная частотная модуляция
- Манипуляция



### Гармонический детерминированный сигнал

1 Гармонический детерминированный сигнал

• Гармонический сигнал задается уравнением:

$$s(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \phi)$$

- где
  - А амплитуда колебания
  - f частота сигнала
  - $\phi$  начальная фаза
- Комплексная запись такого сигнала:


$$s = A \cdot e^{j(2\pi f t + \phi)}$$

$$j=\sqrt{-1}$$
 - комплексная единица



### Гармонический детерминированный сигнал

1 Гармонический детерминированный сигнал





- Гармонический детерминированный сигнал
- ▶ Модуляция
- Амплитудная модуляция
- Угловая модуляция
- Линейная частотная модуляция
- Манипуляция



- модуляцией называется процесс изменения одного или нескольких параметров сигнала
- для цифровых сигналов модуляция дискретными колебаниями иногда называется манипуляция
  - модулируемый сигнал называется "несущим" (на частоте этого сигнала передается модулируемое сообщение)
    - о как правило, низкочастотный
  - информационный сигнал называется модулирующим
    - о как правило, высокочастотный
- передача электромагнитного поля в пространстве выполняется с помощью антенн, размер которых зависит от длины волны  $\lambda$ 
  - низкочастотные информационные сигналы во многих случаях просто физически невозможно передать от источника к получателю (требуются антенны огромных размеров)
  - в связи с этим применяются методы модуляции высокочастотных несущих колебаний



#### Использование модуляции позволяет:

- согласовать параметры сигнала с параметрами линии;
- повысить помехоустойчивость сигналов;
- увеличить дальность передачи сигналов;
- организовать многоканальные системы передачи.


#### При модуляции на вход модулятора подаются сигналы:

- u(t) модулирующий, данный сигнал является информационным и низкочастотным (его частоту обозначают W или F);
- S(t) модулируемый (несущий), данный сигнал является неинформационным и высокочастотным (его частота обозначается  $w_0$  или  $f_0$ );
- $S_{res}(t)$  модулированный сигнал, данный сигнал является информационным и высокочастотным.



### Модуляция

2 Модуляция







#### В качестве несущего сигнала может использоваться:

- гармоническое колебание, при этом модуляция называется аналоговой или непрерывной;
- периодическая последовательность импульсов, при этом модуляция называется импульсной;
- постоянный ток, при этом модуляция называется шумоподобной.



- Гармонический детерминированный сигнал
- Модуляция
- ▶ Амплитудная модуляция
- Угловая модуляция
- Линейная частотная модуляция
- Манипуляция



#### Амплитудная модуляция

3 Амплитудная модуляция


• Формула простейшего гармонического АМ-сигнала:

$$s(t) = A_c \cdot (1 + m \cdot cos(\omega_m t + \phi)) \ cdotcos(\omega_c t)$$

- где
  - $-A_c$  амплитуда несущего колебания
  - $\omega_c$  частота несущего сигнала
  - $\omega_m$  частота модулирующего (информационного) сигнала
  - $\phi$  начальная фаза модулирующего сигнала
  - *m* коэффициент модуляции
- в примере боковые полосы представляют собой синусоидальные сигналы и их частоты равны  $\omega_c + \omega_m$  и  $\omega_c \omega_m$
- спектр АМ-сигнала всегда симметричен относительно центральной (несущей) частоты




# Амплитудная модуляция (изменение несущей частоты $f_c$ )





# Амплитудная модуляция (изменение частоты модулирующего колебания $f_s$ )






# Амплитудная модуляция (изменение коэффициента модуляции m)

- Амплитуда центральной гармоники равна амплитуде несущего колебания:  $A_{\rm c} = A_0$
- ullet Амплитуда боковых составляющих равна  $A_m=rac{A_0\cdot m}{2}$



# Амплитудная модуляция (изменение коэффициента модуляции m)





#### Амплитудная модуляция: разновидности

- сигналы с подавленной несущей (балансная модуляция) относятся к классу
  АМ-сигналов, и позволяют производить передачу сообщений более экономно в плане энергетических спектральных характеристик
- модуляция с одной боковой полосой (single-sideband modulation, SSB), нашедшая применение в профессиональной и любительской радиосвязи
  - модуляция с верхней боковой полосой (upper sideband, USB)
  - модуляция с нижней боковой полосой (lower sideband, LSB)



- ▶ Гармонический детерминированный сигнал
- Модуляция
- Амплитудная модуляция
- Угловая модуляция
- Линейная частотная модуляция
- Манипуляция



#### Угловая модуляция

4 Угловая модуляция

- понимается модуляция по фазе или по частоте (математически можно представить, что изменяется "угол" тригонометрической функции)
- делятся на
  - частотно-модулированные (ЧМ) сигналы
    - о информационный сигнал управляет частотой несущего колебания
  - фазо-модулированные (ФМ) сигналы
    - о значение угла фазы изменяется пропорционально информационному сообщению
- применяются в музыкальных синтезаторах, в телевещании для передачи звука и сигнала цветности, для качественной передачи звуковых сообщений (например, радиовещание в УКВ диапазоне)
- высокое качество в сравнении с АМ-сигналами достигается за счет лучшего использования частотного диапазона передаваемого сообщения (в полосе сигнала укладывается больше информации, чем в сигналах с АМ-модуляцией)
- менее подвержено серьёзному влиянию окружающей среды при передаче, поскольку информация содержится не в амплитуде



#### Угловая модуляция

4 Угловая модуляция

• формула сигнала с модуляцией гармоническим колебанием:


$$s(t) = A_c \cdot cos(2\pi f_c t + \frac{A_m f_\delta}{f_m} sin(2\pi f_s t))$$

- где
  - $A_c$  амплитуда несущего колебания
  - $A_m$  амплитуда модулирующего колебания
  - $f_c$  частота несущего сигнала
  - $-f_m$  частота модулирующего (информационного) сигнала
  - $f_\delta$  девиация частоты
- отношение девиации частоты к частоте модулирующего колебания называют индексом частотной модуляции
- модулирующая частота низкочастотная относительно частоты несущей



# Угловая модуляция (в зависимости от значения девиации частоты $f_\delta$ )


4 Угловая модуляция





# Угловая модуляция (модулирующий и частотно-модулированный сигналы)

4 Угловая модуляция



 чем больше девиация по частоте, тем шире спектр сигнала с угловой модуляцией



- Гармонический детерминированный сигнал
- Модуляция
- Амплитудная модуляция
- Угловая модуляция
- ▶ Линейная частотная модуляция
- Манипуляция



5 Линейная частотная модуляция

- это класс сигналов с частотной модуляцией, при которой частота несущего сигнала изменяется по линейному закону
- в задачах радиолокации часто требуется получить заданную разрешающую способность по дальности (минимальное расстояние между двумя целями, при которой дальность до каждой из целей определяется раздельно)
  - эта величина обратно пропорциональна ширине спектра сигнала
  - следовательно необходимо увеличивать ширину спектра для уменьшения значения разрешающей способности
    - уменьшения длительности сигнала (минус уменьшение энергии сигнала и дальности обнаружения)



5 Линейная частотная модуляция

• функция изменения частоты линейна:

$$f(t) = f_0 + kt$$

- где
  - $-\ f_0 = (F_{max} + F_{min})/2$  центральное значение несущей частоты.
  - $-k=(F_{max}-F_{min})/T_c$  коэффициент модуляции
  - $T_c$  длительность сигнала
- база сигнала, которая характеризуется произведением ширины спектра и длительности импульса сигнала:

$$\beta = \delta f \cdot \tau$$

•  $\beta >> 1$  - спектр стремится к прямоугольному виду, а фазовый спектр имеет квадратичную зависимость от частоты



5 Линейная частотная модуляция


• пример функции ЛЧМ:

$$s(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \pi \beta t^2)$$

- где
  - A амплитуда сигнала
  - $-\ f_0$  начальное значение частоты
  - $\beta$  коэффициент ЛЧМ-модуляции



5 Линейная частотная модуляция





- Гармонический детерминированный сигна.
- Модуляция
- Амплитудная модуляция
- Угловая модуляция
- Линейная частотная модуляция
- ▶ Манипуляция



#### Манипуляция


- при низкочастотной модуляции (baseband modulation) эти сигналы имеют вид импульсов заданной формы
- для полосовой модуляции (bandpass modulation) импульсы заданной формы модулируют синусоиду, называемую несущей (carrier frequency)
- виды манипуляций:
  - амплитудная (и квадратурная амплитудная) манипуляция (АМн и КАМ)
    - o amplitude-shift keying, ASK преобразование сигнала, при котором скачкообразно меняется амплитуда несущего колебания
    - квадратурная амплитудная манипуляция высоких порядков (Quadrature amplitude modulation, QAM)
  - частотная манипуляция (ЧМн, Frequency-shift keying, FSK)
    - преобразование сигнала, при котором скачкообразно меняется частота несущего сигнала в зависимости от значения цифрового сообщения
  - фазовая манипуляция (ФМн, Phase-shift keying, PSK)
    - процесс преобразования сигнала, при котором скачкообразно изменяется фаза несущего колебания
    - о существует большой класс сигналов с фазовой манипуляцией: двоичная (BPSK, QPSK,

- QAM-модуляция
- изменяется амплитуда и фаза сигнала, позволяет увеличить количество передаваемой информации
- сигнальное созвездие (constellation diagram) все возможные значения комплексной амплитуды манипулированного сигнала в виде точек на комплексной плоскости
  - в идеале прямоугольные, но на практике используются более гладкие импульсы в связи с тем, что для обеспечения строго прямоугольных модулирующих импульсов требуется недопустимо широкая полоса спектра сигнала

- для обеспечения высокой скорости передачи и качественного уровня достоверности приёма использование сигналов только с амплитудной модуляцией - недостаточно
  - на практике сигналы с модуляцией по нескольким параметрам (например, с амплитудно-фазовой манипуляцией)
    - о путём комбинирования методов амплитудной и фазовой манипуляции
    - о позволяет увеличить количество передаваемых бит в одном символе
    - позволяет повысить помехоустойчивость по сравнению с использованием только АМн или ФМн колебаний




#### Амплитудная манипуляция





#### Частотная манипуляция


- изменяемый параметр частота (амплитуда и начальная фаза остаются неизменными)
- логическим уровням '0' и '1' ставятся в соответствие два значения частоты
  - выбирают из условия ортогональности на интервале длительности сигнала T





#### Фазовая манипуляция

- · BPSK, Binary phase-shift keying
- изменяемый параметр фаза
- логическая '1' нулевая начальная фаза
- логический 'O' противоположное значение  $\pi$  (для двухбитовой фазовой манипуляции)





# Цифровая обработка сигналов и изображений

Thank you for listening! Any questions?