

#### **Цифровая обработка сигналов и** изображений

Разработка БИХ-фильтров

Перцев Дмитрий

April 3, 2025



Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники



▶ Общая информация

Методы расчета коэффициентов
 Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов



#### Основные характеристики

1 Общая информация

Реальные цифровые БИХ-фильтры характеризуются следующим рекурсивным уравнением:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^{N} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{M} a_k y(n-k)$$

где

- h(k) импульсная характеристика фильтра, длительность которой теоретически бесконечна.
- $b_k$  и  $a_k$  коэффициенты фильтра,
- x(n) и y(n) вход и выход фильтра.

Передаточная функция БИХ-фильтра записывается следующим образом:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \ldots + b_N z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_M z^{-M}} = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{M} a_k z^{-k}}$$



- Импульсная характеристика БИХ-фильтров складывается из множества синусоид, амплитуда которых убывает по экспоненциальному закону.
- Порядок рекурсивных фильтров не превышает 12, что связано с проблемой устойчивости (на выходе фильтра могут возникнуть неконтролируемый рост сигнала или свободные колебания).
- Главное достоинство рекурсивных фильтров удается избежать использования операции свертки, которая требует большого количества арифметических операций.
- Обычно проектируются по характеристике аналогового фильтра.



#### **Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров** 1 Общая информация

Разработку БИХ-фильтров можно условно разбить на пять основных этапов:

- Составление спецификации фильтра, в которой разработчик задает передаточную функцию фильтра (например, указывает, что требуется фильтр нижних частот) и желаемую производительность.
- Аппроксимация или расчет коэффициентов, когда выбирается один из доступных методов и вычисляются значения коэффициентов  $b_k$  и  $a_k$ , передаточной функции H(z), которая соответствует спецификациям, предложенным на этапе 1.



#### **Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров** 1 Общая информация


- Выбор подходящей фильтрующей структуры, в которую переводится передаточная функция. Обычно в БИХ-фильтрах используются параллельная структура и/или каскады блоков второго и/или первого порядка.
- Анализ ошибок, которые могут появиться при представлении коэффициентов фильтра и выполнении арифметических операций, фигурирующих при фильтрации, с помощью конечного числа битов.
- Реализация, которая включает построение аппаратного обеспечения и/или написание программного кода плюс выполнение собственно фильтрации.



#### Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров

1 Общая информация

Этапы разработки цифровых фильтров





#### Спецификация производительности

1 Общая информация

#### В спецификациях должны указываться

- 1) характеристики сигнала (тип источников и получателей данных, интерфейс ввода-вывода, скорости передачи данных и длины слов, а также частоты, представляющие практический интерес);
- 2) частотная характеристика фильтра (желаемые амплитудные и/или частотные характеристики плюс их допуски (если есть), скорость работы);
- 3) способ реализации (например, как компьютерная программа на языке высокого уровня или система на основе процессора ЦОС, здесь же выбирается процессор обработки сигналов и режим фильтрации (реальное или модельное время));
- 4) другие условия разработки (такие как стоимость и разрешенное ухудшение сигнала при прохождении через фильтр).



#### Спецификация производительности

1 Общая информация




Схема допусков для полосового БИХ-фильтра



#### Спецификация производительности

1 Общая информация

Для определения частотной характеристики обычно используются следующие параметры:

- $\varepsilon^2$  параметр неравномерности в полосе пропускания;
- $\delta_p$  амплитуда отклонений в полосе пропускания;
- $\delta_s$  амплитуда отклонений в полосе подавления;
- $f_{p1}$  и  $f_{p2}$  граничные частоты полосы пропускания;
- ullet  $f_{s1}$  и  $f_{s2}$  граничные частоты полосы подавления.

Граничные частоты часто приводятся в нормированной форме, т.е. как доли частоты дискретизации  $(f/F_s)$ .



Общая информация

► Методы расчета коэффициентов Расчет коэффициентов фильтра путем размещения нулей и полюсов



#### Методы расчета коэффициентов БИХ-фильтров

2 Методы расчета коэффициентов

На этом этапе вначале выбирается метод аппроксимации, который затем используется для расчета значений коэффициентов  $a_k$  и  $b_k$ , при которых спецификации частотной характеристики, полученные на первом этапе разработки, будут удовлетворены.

Тремя наиболее распространенными методами конвертации аналоговых фильтров в эквивалентные цифровые являются

- метод инвариантного преобразования импульсной характеристики
- согласованное *z*-преобразование
- билинейное *z*-преобразование



#### Методы расчета БИХ-фильтров


2 Методы расчета коэффициентов

- Метод инвариантности импульсной характеристики
  - начинается с определения H(s) для аналогового фильтра
  - взятие обратного преобразования Лапласа для получения импульсной характеристики
  - получение z-преобразования H(z) из дискретной импульсной характеристики
  - z-преобразование выдает коэффициенты фильтра
  - должен быть учтен эффект наложения спектров
- Метод билинейного преобразования
  - другой метод для преобразования H(s) в H(z)
  - характеристики определяются дифференциальным уравнением, описывающим аналоговую систему
  - не важен эффект наложения спектра
- Метод согласованного z-преобразования
  - отображает H(s) в H(z) для фильтров и с полюсами, и с нулями



#### Что такое полюсы?

2 Методы расчета коэффициентов



$$v(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2) - a_1v(n-1) - a_2v(n-2)$$

$$y(n) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) - a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{N} a_k x(n-k)$$

$$H(z) = \frac{1 + \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} \text{ (нули)}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k} \text{ (полюса)}}$$



Преобразование Лапласа и *z*-преобразование позволяют описать импульсную характеристику фильтра с помощью набора синусоид и убывающих экспонент. Для этого требуется знать частотную характеристику в форме отношения двух многочленов.

Корни числителя передаточной функции называются нулями, а корни знаменателя - полюсами.

Полюсы и нули могут выражаться комплексными числами, поэтому говорят, что они «располагаются» на комплексной плоскости. Чем больше нулей и полюсов, тем выше качество системы.

Можно использовать готовое ПО или табличный способ.



2 Методы расчета коэффициентов




Диаграмма нулей и полюсов простого фильтра (a); схематическое изображение частотной характеристики этого фильтра (б)



2 Методы расчета коэффициентов

Требуется цифровой полосовой фильтр, удовлетворяющий следующим спецификациям:

- 1) полная режекция сигнала на 0 и 250 Гц;
- 2) узкая полоса пропускания, центрированная на 125 Гц;
- 3) ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ равна 10 Гц.

Считая частоту дискретизации равной 500 Гц, определите передаточную функцию фильтра, подходящим образом расположив на комплексной плоскости полюса и нули, и запишите разностное уравнение.



2 Методы расчета коэффициентов

#### Решение

Вначале нужно определить, где на комплексной плоскости поместить полюса и нули. Поскольку полная режекция требуется на 0 и 250 Гц, в соответствующих точках комплексной плоскости следует поместить нули. Эти точки лежат на единичной окружности в местах, соответствующих углам  $0^\circ$  и  $360^\circ \times 250/500 = 180^\circ$ . Чтобыполоса пропускания была центрирована на 125 Гц, требуется поместить полюс в точках  $\pm 360^\circ \times 125/500 = \pm 90^\circ$ . Чтобы коэффициенты были действительными, нужна пара комплексно-сопряженных полюсов.



2 Методы расчета коэффициентов

Радиус r полюсов определяется желаемой шириной полосы. Для определения приблизительной ширины полосы (B) при r>0,9 используется следующее соотношение:

$$r \approx 1 - (B/F_s)\pi$$

В данной задаче  $\mathit{B}$  = 10Гц и  $\mathit{F}_\mathit{s}$  = 500 Гц, откуда  $\mathit{r}=1-(10/500)\pi=0,937.$  Получающаяся диаграмма нулей и полюсов изображена на рис. 18.4, а.



2 Методы расчета коэффициентов




Рисунок 18.4 - Диаграмма нулей и полюсов (а). Блок-схема фильтра (б)



2 Методы расчета коэффициентов

С помощью этой диаграммы записываем передаточную функцию:

$$H(z) = \frac{(z-1)(z+1)}{(z-re^{i\pi/2})(z-re^{-i\pi/2})} =$$

$$= \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0.877969} = \frac{1-z^{-2}}{1 + 0.877969z^{-2}}.$$

По условиям Z-преобразования для передаточной функции:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k)$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}$$



2 Методы расчета коэффициентов

#### Разностное уравнение:

$$y(n) = -0.877969 y(n - 2) + x(n) - x(n - 2)$$

Сравнивая передаточную функцию H(z) с общим уравнением БИХ-фильтров (18.2), находим, что фильтр представляет собой блок второго порядка со следующими коэффициентами:

$$b_0 = 1$$
  
 $b_1 = 0$   
 $a_1 = 0$   
 $a_2 = 0.877969$ 



2 Методы расчета коэффициентов

В данном методе с помощью преобразования Лапласа из подходящей аналоговой передаточной функции H(s) получают импульсную характеристику h(t). Затем h(t) дискретизуется, а получающаяся функция h(nT) (где T - интервал дискретизации) подвергается z-преобразованию и дает желаемую передаточную функцию H(z). Ниже данный метод иллюстрируется на примерах. Иллюстрация метода инвариантного преобразования импульсной характеристики. С помощью метода инвариантного преобразования импульсной характеристики оцифруйте простой аналоговый фильтр с передаточной функцией

$$H(s) = \frac{C}{s - p}$$



2 Методы расчета коэффициентов

#### Решение

Импульсная характеристика h(t) находится через обратное преобразование Лапласа:

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = L^{-1}(\frac{C}{s-p}) = Ce^{pt}$$

где  $L^{-1}$  обозначает обратное преобразование Лапласа. Согласно методу инвариантного преобразования импульсной характеристики импульсная характеристика эквивалентного цифрового фильтра h(nT) равна h(t) в дискретные моменты времени  $t=nT,\,n=0,1,2,\ldots$ , т.е.

$$h(nt) = h(t)\big|_{t=nT} = Ce^{pnT}$$



2 Методы расчета коэффициентов

Передаточная функция H(z) находится как результат действия z-преобразования на h(nT):

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} ce^{pnT}z^{-1} = \frac{c}{1 - e^{pT}z^{-1}}.$$

Значит, используя приведенный результат, можно записать:

$$\frac{C}{s-p} \to \frac{C}{1-e^{pT}z^{-1}}$$



2 Методы расчета коэффициентов

Чтобы применить метод инвариантного преобразования импульсной характеристики к БИХ-фильтрам высоких порядков (например, фильтрам M-го порядка) с простыми полюсами, передаточную функцию H(s) вначале нужно разложить на простые дроби (такое разложение описывает цепь фильтров с единственным полюсом):

$$H(s) = \frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} + \dots + \frac{C_M}{s - p_M} =$$
$$= \sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{s - p_K},$$

где  $p_K$  - полюса функции H(s). Каждый член в правой части уравнения (8) имеет вид, как в формуле (6), так что преобразование (8) правомерно.



2 Методы расчета коэффициентов

$$\sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{s - p_K} \to \sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{1 - e^{p_K T} z^{-1}}.$$

БИХ-фильтры высоких порядков обычно реализуются как каскад или параллельная структура из стандартных фильтрующих блоков второго порядка. Следовательно, особый интерес представляет вариант M=2. Здесь преобразование (9) имеет вид

$$\frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} \to \frac{C_1}{1 - e^{p_1 T} z^{-1}} + \frac{C_2}{1 - e^{p_2 T} z^{-1}} = 
= \frac{C_1 + C_2 - (C_1 e^{p_2 T} + C_2 e^{p_1 T}) z^{-1}}{1 - (e^{p_1 T} + e^{p_2 T}) z^{-1} + e^{(p_1 + p_2) T} z^{-2}}.$$



2 Методы расчета коэффициентов

Если полюса  $p_1$  и  $p_2$  - комплексно-сопряженные, то  $C_1$  и  $C_2$  также будут комплексно-сопряженными, и уравнение (10) сводится к такому виду:

$$\frac{C_1}{1 - e^{p_1 T} z^{-1}} + \frac{C_1^*}{1 - e^{p_1^* T} z^{-1}} = 
= \frac{2C_{re} - [C_{re} \cos(p_{im} T) + C_{im} \sin(p_{im} T)] 2e^{p_{re} T} z^{-1}}{1 - 2e^{p_{re} T} \cos(p_{im} T) z^{-1} + e^{2p_{re} T} z^{-2}},$$

где  $C_{re}$  и  $C_{im}$  - действительная и мнимая части  $C_1$ ,  $p_{re}$  и  $p_{im}$  - действительная и мнимая части  $p_1$ , а \* обозначает "комплексно-сопряженное".



2 Методы расчета коэффициентов

- 1. Определить нормированную характеристику аналогового фильтра H(s), удовлетворяющую спецификациям желаемого частотного фильтра.
- 2. При необходимости разложить H(s) на элементарные дроби, чтобы упростить следующий этап.
- 3. Применить z-преобразование к каждой дроби и получить выражение в форме (9).
- 4. Получить H(z), сгруппировав результаты п. 3 в члены второго порядка и, возможно, один член первого порядка. Если используется реальная частота дискретизации, H(z) нужно затем умножить на T.



2 Методы расчета коэффициентов

Согласованное z-преобразование позволяет преобразовать аналоговый фильтр в эквивалентный цифровой. В данном методе каждый полюс и нуль аналогового фильтра непосредственно переводятся с s- на z-плоскость (комплексную плоскость):

$$(s-a) \to (1-z^{-1}e^{aT}),$$

где T - период дискретизации. Преобразование (12) отображает полюс (или нуль), находящийся в точке s=a s-плоскости, в полюс (или нуль) комплексной плоскости, находящийся в точке  $z=e^{aT}$ .



2 Методы расчета коэффициентов

Для аналоговых фильтров высоких порядков передаточная функция имеет несколько полюсов и/или нулей, которые нужно отобразить с s- на z-плоскость. Для аналогового фильтра наивысшего порядка с различными полюсами и нулями передаточную функцию можно записать в следующем виде

$$H(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)},$$

где  $z_k$  и  $p_k$  - нули и полюса h(s) соответственно.



2 Методы расчета коэффициентов

Далее на каждый множитель действуем согласованным z-преобразованием

$$(s-z_k) \to (1-z^{-1}e^{z_kT}),$$

$$(s-p_k) \to (1-z^{-1}e^{p_kT}).$$

В БИХ-фильтрах высокого порядка основной составляющей является фильтрующий блок второго порядка. Следовательно, особый интерес представляет случай, когда в уравнении (13) M=N=2. При этом аналоговая передаточная функция сводится к виду

$$H(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}.$$



2 Методы расчета коэффициентов

Применяя к этой функции согласованное z-преобразование, получаем

$$\frac{(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)} \to \frac{1-(e^{z_1T}+e^{z_2T})z^{-1}+e^{(z_1+z_2)T}z^{-2}}{1-(e^{p_1T}+e^{p_2T})z^{-1}+e^{(p_1+p_2)T}z^{-2}}.$$

Если полюса и нули звена второго порядка формируют комплексно-сопряженные пары, тогда  $p_2=p_1^*$  и  $z_2=z_1^*$  и правая часть уравнения (15) сводится к виду

$$\frac{1 - 2e^{z_{re}T}\cos(z_{im}T)z^{-1} + e^{z_{re}T}z^{-2}}{1 - 2e^{p_{re}T}\cos(p_{im}T)z^{-1} + e^{p_{re}T}z^{-2}},$$

где  $z_{re}$  и  $z_{im}$ ,  $p_{re}$  и  $p_{im}$  - действительная и мнимая части  $z_1$  и  $p_1$  соответственно.



2 Методы расчета коэффициентов

На практике аналоговые фильтрующие блоки второго порядка удобнее представить в знакомой форме рациональной дроби:

$$H(s) = \frac{(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{A_0 + A_1s + A_2s^2}{B_0 + B_1s + B_2s^2}.$$

В такой форме полюса и нули H(s) определяются следующими выражениями:

$$\begin{split} p_{1,2} &= -\frac{B_1}{2B_2} \pm \left[ \left( \frac{B_1}{2B_2} \right)^2 - \frac{B_0}{B_2} \right]^{\frac{1}{2}}, \\ z_{1,2} &= -\frac{A_1}{2A_2} \pm \left[ \left( \frac{A_1}{2A_2} \right)^2 - \frac{A_0}{A_2} \right]^{\frac{1}{2}}. \end{split}$$



2 Методы расчета коэффициентов

- 1. Определить подходящую аналоговую передаточную функцию H(s), удовлетворяющую спецификациям искомого цифрового фильтра.
- 2. Найти положение полюсов и нулей H(s). При этом может потребоваться факторизация аналоговой передаточной функции H(s).
- 3. Отобразить полюса и нули с s- на z-плоскость, используя формулу (12). Для блоков второго порядка можно использовать формулы (15) и (16).
- 4. Объединить уравнения, записанные на z-плоскости, для получения передаточной функции H(z).



# Расчет коэффициентов с помощью билинейного z-преобразования

2 Методы расчета коэффициентов

В данном методе для преобразования характеристики аналогового фильтра H(s) в характеристику эквивалентного цифрового фильтра применяется следующая замена:


$$s=krac{z-1}{z+1},\quad k=1$$
 или  $rac{2}{T}.$ 

Приведенное выше преобразование отображает аналоговую передаточную функцию H(s), записанную на s-плоскости, в дискретную передаточную функцию H(z) комплексной плоскости, как показано на рис. 5.



2 Методы расчета коэффициентов

Рисунок 5 - Иллюстрация отображения с s-плоскости на комплексную (z) плоскость с использованием билинейного z-преобразования. Обратите внимание на то, что положительная часть оси  $i\omega'$  на s -плоскости (т.е. точки от s = 0 до  $s = i\infty$ ) отображается в верхнюю половину единичной окружности, а отрицательная часть оси  $i\omega'$  переводится в нижнюю половину





2 Методы расчета коэффициентов

Прямая замена s в H(s), как она записана в формуле (18а) может привести к получению цифрового фильтра с нежелательной характеристикой. Это легко показать, сделав в уравнении (18а) замену  $z=e^{i\omega t}$  и  $s=i\omega'$ . Упрощая, находим, что аналоговая частота  $\omega'$  и цифровая частота  $\omega$  связаны соотношением


$$\omega' = k \operatorname{tg}\left(\frac{\omega T}{2}\right), \quad k = 1$$
 или  $\frac{2}{T}$ .

Зависимость (18б) схематически изображена на рис. 6. Видно, что связь аналоговой частоты  $\omega'$  с цифровой частотой  $\omega$  почти линейна при малых значениях  $\omega$ , но становится нелинейной при больших значениях  $\omega$ , что приводит к искажению (или деформации) цифровой частотной характеристики.



2 Методы расчета коэффициентов

Рисунок 6 - Связь между аналоговыми и цифровыми частотами, демонстрирующая эффект деформации. Обратите внимание на то, что равноотстоящие аналоговые полосы после преобразования в цифровую область на высоких частотах сжимаются и располагаются плотнее





2 Методы расчета коэффициентов

Для стандартных частотно-избирательных БИХ-фильтров можно следующим образом обобщить этапы использования билинейного z-преобразования.

1. На основе спецификаций цифрового фильтра определить подходящий нормированный аналоговый фильтр-прототип с передаточной функцией H(s).



2 Методы расчета коэффициентов

2. Определить и деформировать граничные или критичные частоты нужного фильтра. Для фильтров нижних или верхних частот существует единственная граничная частота, или частота среза (скажем,  $\omega_p$ ). Для полосовых и режекторных фильтров имеем верхнюю и нижнюю граничные частоты полосы пропускания  $\omega_{p1}$  и  $\omega_{p2}$ , каждую из которых нужно деформировать (также могут задаваться граничные частоты полосы подавления):

$$\omega'_{p} = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p}T}{2}\right);$$

$$\omega'_{p1} = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p1}T}{2}\right); \quad \omega'_{p2} = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p2}T}{2}\right).$$



2 Методы расчета коэффициентов

3. Денормировать аналоговый фильтр-прототип, заменив s в передаточной функции с помощью одного из следующих преобразований (в зависимости от типа требуемого фильтра):

$$s = \frac{s}{\omega_p'} \quad \text{нижних частот в нижних частот,}$$
 
$$s = \frac{\omega_p'}{s} \quad \text{нижних частот в верхних частот,}$$
 
$$s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Ws} \quad \text{нижних частот в полосовой,}$$
 
$$s = \frac{Ws}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{нижних частот в режекторный.}$$
 
$$\omega_0^2 = \omega_{p2}' \omega_{p1}', W = \omega_{p2}' - \omega_{p1}'.$$



2 Методы расчета коэффициентов

4. Применить билинейное z-преобразование и получить передаточную функцию нужного цифрового фильтра H(z), следующим образом заменив s в масштабированной (т.е. денормированной) передаточной функции H'(s):

$$s = \frac{z - 1}{z + 1}$$



# Цифровая обработка сигналов и изображений

Thank you for listening! Any questions?