- bir kapının, bagaj kapağının veya kaputun kilidi, akıllı anahtar erişim fonksiyonu kullanılmadan açılırsa; veya
- araç, akıllı anahtar olmadan çalıştırılırsa.

### Alarmı kapatma

- Hırsızlık önleme alarmı şu durumlarda kapanır:
  - kapıların kilidi akıllı anahtarla açılırsa;
  - mikro düğme ile bir kapının kilidi acılırsa;
  - bagaj kapağı akıllı anahtarla uzaktan açılırsa;
  - araç, akıllı anahtarla uzaktan çalıştırılırsa; veya
  - akıllı anahtar aracın içindeyken BAŞLAT/DURDUR düğmesine basılırsa.




### **UYARI**

 Hırsızlık önleme sistemini değişiklik veya ekleme yoluyla modifiye etmeyin. Aksi takdirde sistem arızalanabilir.

### Hırsızlık Önleme Göstergesi

Hırsızlık önleme sistemi etkinleştirildiğinde, hırsızlık önleme göstergesi on saniye boyunca sabit vanar.



# Olay Veri Kaydedici Sistemi

## Olay Veri Kaydedici Sistemi

- Bu bölümde, bir BYD aracı kullandığınızda kişisel verilerin nasıl toplandığı ve işlendiği hakkında bazı önemli bilgiler verilmektedir.
- Veri işleme, veri koruma ve veri sahibi hakları hakkında daha ayrıntılı bir genel bakış için lütfen aracın multimedya sisteminde mevcut olan gizlilik politikasının güncel sürümünü okuyun (Vehicle Settings (Araç Ayarları) — System Settings (Sistem Ayarları) — More (Daha Fazla) — Privacy Policy (Gizlilik Politikası)).
- Bu araç, Avrupa düzenlemelerine uygun bir olay veri kayıt (EDR) sistemi ile donatılmıştır. EDR, araç sisteminin çalışmasını anlamaya yardımcı olmak için temel olarak bir çarpışma veya kazaya yakın bir olay durumunda (örneğin, hava yastığının açılması veya yol kenarındaki bir engele çarpma) şu verileri ve güvenlikle ilgili sistemlerin veri durumunu kaydeder: