HATIRLATMA

- Bir yan darbe meydana geldiğinde, genellikle yalnızca etkilenen taraftaki hava yastığı devreye girer.
- Optimum perde hava yastığı koruması için, hastanın emniyet kemeri bağlı olmalı ve dik konumda oturmalıdır.

Hava Yastığı Tetikleme Koşulları ve Önlemleri

Hava Yastığı Tetikleme Koşulları

- Hava yastığı tetikleme koşulları şunlardır: Bir aracın çarpışması durumunda, bir hava yastığının tetiklenip tetiklenmeyeceğine çarpışma enerjisinin miktarı, kaza türü, çarpışma açısı, engeller ve araç hızı gibi faktörlerle karar verilir. Özel çarpışmalarda hava yastığı sistemi tetiklenebilir.
- Hava yastığı sistemi her zaman herhangi bir kazada çalışmaz ve genellikle küçük bir önden çarpışma, arkadan çarpışma veya devrilme durumunda tetiklenmez. Bu durumda, sürücü ve yolcular uygun şekilde bağlanmış emniyet kemerleri ile korunur.
- Hava yastığı sisteminin tetiklenmesinin belirleyicileri: Bir çarpışma sırasında, ayarlanan değer ile elde edilen yavaşlama eğrisi arasında Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) tarafından kapsamlı ve akıllı bir karşılaştırma yapılır. Çarpışma sırasında üretilen ve ölçülen yavaşlama eğrisi gibi sinyaller, ECU'da önceden belirlenen ilgili

- referans değerlerinden daha düşükse, kazada araç ciddi şekilde hasar görmüş olmuş olsa bile hava yastıkları açılmaz
- BYD hava yastığı sisteminin
 ECU'su, yaygın yanlış kullanım
 ve yol koşulları göz önünde
 bulundurularak kurulmuştur. Ancak,
 araç çarpışmalarının nedenleri ve
 biçimlerindeki artan değişiklikler
 nedeniyle, güvenliğiniz için lütfen bu
 kullanım kılavuzunu sıkı bir şekilde
 izleyin, aracı doğru şekilde kullanın ve
 yanlış kullanımından kaçının. Aksi
 takdirde, hava yastıklarının beklenen
 etkilerini elde edeceğine dair bir
 garanti verilmez.

Hava Yastıklarının Açılabileceği Durumlar

Derin bir çukurdan geçerken aracın burnu yere çarpar.



Araç bir tümsek veya kaldırım taşına çarpar.

