# Çift Modlu (DM) Sistemin Çalışma Modu Seçimi

## Konfigürasyon 1 (2WD)



## 1 EV/HEV modu

- Elektrikli Araç (EV) modunu tetiklemek için kolu ileri doğru çekin
- ve Hibrit Elektrikli Araç (HEV) modunu tetiklemek için geriye doğru çekin.

#### (2) MODE modu

- SPORT → NORMAL → ECO → kar modu (snow mode) arasında geçiş yapmak için "MODE" kolunu değiştirin.
- SPORT → kar modu (snow mode) → ECO → NORMAL arasında geçiş yapmak için "MODE" kolunu geri çekin.

## EV-ECO Sürüş Modu:

 EV/HEV anahtarını ileri kaydırın ve gösterge panelindeki EV göstergesi yanarak aracın EV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki ECO göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, güç tüketimini en aza indirmek için aracın ECO moduna geçtiğini gösterir.

## EV-NORMAL Sürüş Modu:

 EV/HEV anahtarını ileri kaydırın ve gösterge panelindeki EV göstergesi yanarak aracın EV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki NORMAL göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, sürüş konforu sağlamak ve güç tüketimini kontrol etmek için aracın NORMAL moda geçtiğini gösterir.

## **EV-SPORT Sürüş Modu:**

 EV/HEV anahtarını ileri kaydırın ve gösterge panelindeki EV göstergesi