Deşarj Talimatları112	Sürücü Dikkat Uyarısı sistemi	170
Pil115	Çocuk Varlığı Algılama (CPD)	170
Yüksek Voltajlı Pil115	Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS)	172
Düşük Voltajlı Akü (12V)117	Panoramik Görünüm Sistemi	172
Kullanım Yönergeleri119	Park Yardım Sistemi (PAS)	178
Rodaj Dönemi119	Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPM:	S) 182
Römork Çekme119	Ön Ekran (HUD)	185
Yakıt127	Sürüş Güvenliği Sistemi	186
Yakıt Tasarrufu ve Araç Hizmet	Diğer Ana Fonksiyonlar	190
Ömrünün Uzatılması129	Dikiz Aynası	190
Bagajın Yüklenmesi130	Elektrikli Dış Geri Görüş Aynaları	191
Karbon Monoksit (CO) Zehirlenmesi	Silecekler	192
Riski131	Kar Zincirleri	193
Aracın Suya Batması131		
Yangın Önleme133	Araç İçi Cihazlar	
Çalıştırma ve Sürüş134	, and a spiritual and a spirit	
Aracın Çalıştırılması134	Bilgi-Eğlence Sistemi	196
Aracı Sürme135	Bilgi-Eğlence Düğmeleri	196
Uzaktan Sürüş*137	A/C Sistemi	198
Vites kontrol paneli138	A/C Açık/Kapalı	198
Elektronik El Freni (EPB)139	A/C Çalışma Arayüzü	199
Otomatik Araç Tutma (AVH)141	İşlevler	200
Sürüş için Önemli Noktalar142	Havalandırmalar	203
Sürücü Yardımı144	Hava Temizleme Sistemi*	203
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi	A/C Ayarları	205
(AHSS)144	BYD Uygulaması	205
Akıllı Hız Kontrolü (AHK) Sistemi 149	BYD Uygulaması Hakkında	205
Öngörücü Çarpışma Uyarısı (PCW) ve Otomatik Acil Frenleme (AEB)* 151	Hesap Kaydı	206
Ön Çapraz Trafik Uyarısı (FCTA) ve Ön	Araç Durumu ve Kontrolü	206
Çapraz Trafik Freni (FCTB)158	Bireysel Merkez ve Araç Yönetimi	207
Uzun Far Yardımı Sistemi (HMA)160	Depolama Cihazı	207
Şeritten Ayrılma Alarmı (LDA) Sistemi	Kapı Kutuları	207
162	Torpido Gözü	207
Acil Durum Şerit Takip Asistanı (ELKA)	Sürücü Tarafı Torpido Gözü	207
164	Orta Konsol Gözü	
Kör Nokta Destek Sistemi (BSA)165	Bardak Tutucu	208
Trafik İşareti Tanıma (TSR)*168	Koltuk Sırt Cepleri	209
Akıllı Hız Limiti Kontrolü (ISLC) 169	•	