Emniyet Kemerleri

Emniyet Kemerlerine Giris

Araştırmalar, emniyet kemerlerinin doğru kullanımının acil frenleme, ani direksiyon kırma veya çarpışmalarda kayıpları önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun ve harfiyen izleyin.



🚺 DİKKAT

- Emniyet kemerini bağlayın ve araç hareket halindeyken doğru şekilde oturun.
- Sürücü, aracı sürmeden önce acil frenleme veya çarpışma sırasında ciddi yaralanma veya ölümü önlemek için tüm yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlamalıdır.
- · Aractaki emniyet kemerleri esas olarak yetişkinlerin vücut ölçüsüne göre tasarlanmıştır ve çocuklar için uygun değildir. Lütfen çocukların yaşına ve vücut boyutuna göre uygun bir çocuk güvenlik koltuğu seçin. (Bu bölümdeki Çocuk Güvenlik Koltukları konusuna bakın)
- Emniyet kemeri hasarlıysa veya çalışmıyorsa, onay ve kullanım için derhal bir BYD servis sağlayıcısı ile iletişime geçin. Bu tür bir onay ve tasıma isleminden önce ilgili koltuğu kullanmayın.
- BYD, sürücünün ve yolcuların araçtayken emniyet kemerlerini her zaman bağlamaları gerektiğini vurgulamıştır. Bunun yapılmaması,

- bir kaza durumunda yaralanma riskini artırır.
- Cocukların arka koltuklara oturmaları ve her zaman emniyet kemerleri ve uygun çocuk güvenlik sistemi (CRS) kullanmaları önerilir. Acil frenleme veya çarpışma durumunda, korumasız çocuklar ciddi şekilde yaralanabilir ve hayatları tehlikeye girebilir. Benzer şekilde, yeterli koruma sağlamayacağı için çocukların birinin kucağında oturmasına izin vermeyin.

Acil Durum Kilitleme Geri Çekme (ELR)

- Keskin bir dönüste, ani fren yapıldığında ve bir çarpışma olduğunda veya oturan kişi çok hızlı öne eğildiğinde, emniyet kemeri bu kişiyi etkili bir şekilde kısıtlamak ve korumak için otomatik olarak kilitlenir.
- · Araç sorunsuz bir şekilde çalışırken ve emniyet kemerleri yavaşça dışarı veya geri çekildiğinde yolcular serbestçe hareket edebilir.
- · Emniyet kemeri hızlı geri çekilme nedeniyle kilitlenirse, 15 mm'lik bir mesafe boyunca geri çekilmesine izin verin ve yavaşça geri çekin.

Emniyet Kemeri Ön Gerdirme ve Kuvvet Sınırlama İşlevi*

Araç önden ciddi bir çarpışma yaşadığında ve ön gerginin tetikleme koşulları gerçekleştiğinde, ön gergi hızla emniyet kemerinin bir kısmını geri çeker ve sürücü ve yolcunun daha fazla korunmasını sağlamak için kilitler. Ön gerdirici, aşırı sınırlama kuvveti nedeniyle oturan kişinin yaralanmasını önlemek için emniyet kemeri sınırlama