## Capitolo: Il Livello Fisico nel Modello OSI

### 1. Introduzione al Livello Fisico

Il **livello fisico** è il primo strato del modello ISO/OSI e si occupa della trasmissione effettiva dei dati attraverso un mezzo fisico (come cavi o onde radio). Questo livello definisce le caratteristiche hardware e i meccanismi di trasmissione per garantire che i dati possano viaggiare tra dispositivi.

## Obiettivi principali:

- 1. Conversione dei dati in segnali fisici (elettrici, ottici o elettromagnetici).
- 2. Trasmissione e ricezione di bit senza errori.
- 3. Definizione delle caratteristiche dei mezzi trasmissivi.
- 4. Sincronizzazione tra mittente e destinatario per una trasmissione accurata.

#### 2. Funzioni del Livello Fisico

## 1. Rappresentazione dei Dati:

- o Conversione dei bit in segnali trasmissibili.
- Tipi di segnali:
  - Analogici: Onde continue utilizzate principalmente per trasmissioni audio e video.
  - **Digitali:** Segnali discreti (0 e 1) utilizzati in reti moderne.

## 2. Codifica:

- o Trasformazione dei bit in segnali specifici per la trasmissione.
- Metodi di codifica:
  - NRZ (Non-Return to Zero): 0 e 1 sono rappresentati da due livelli di tensione diversi.
  - Manchester: Combina sincronizzazione e codifica dei dati in un unico segnale.
  - **Differenziale:** Basato sui cambiamenti di livello per rappresentare i dati.

#### 3. Sincronizzazione:

o Garantisce che il ricevente interpreti correttamente i bit trasmessi.

#### o Tecniche:

- Sincronizzazione basata su clock: Richiede che mittente e destinatario abbiano lo stesso clock.
- Incorporazione della sincronizzazione nella codifica: Es. codifica
  Manchester.

## 4. Controllo dell'Accesso al Mezzo:

- Non gestito direttamente dal livello fisico, ma supportato attraverso standard hardware.
- o Necessario in media condivisi, come i cavi Ethernet o le onde radio.

# 5. Caratteristiche del Mezzo Trasmissivo:

- o Definizione delle proprietà fisiche del mezzo.
- o Velocità di trasmissione (es. Mbps, Gbps).

#### 3. Mezzi Trasmissivi del Livello Fisico

Il livello fisico utilizza mezzi trasmissivi per trasferire segnali. Questi possono essere classificati in **guidati** e **non guidati**.

#### 1. Mezzi Guidati:

- Trasmettono segnali attraverso un percorso fisico.
- Tipologie:
  - Cavi coassiali:
    - Alta resistenza alle interferenze.
    - Utilizzati in reti televisive e alcune reti locali.
  - Cavi a doppino intrecciato (Twisted Pair):
    - UTP (Unshielded Twisted Pair): Economico, ma meno schermato.
    - STP (Shielded Twisted Pair): Migliore schermatura contro le interferenze.
    - Utilizzati in Ethernet.

## Fibre ottiche:

Utilizzano luce per trasmettere dati.

- Monomodale: Per lunghe distanze, trasmissione diretta di un singolo raggio.
- Multimodale: Per brevi distanze, trasmissione di più raggi simultanei.

### 2. Mezzi Non Guidati:

 Trasmettono segnali tramite onde radio o altre forme di radiazione elettromagnetica.

## Tipologie:

- Onde radio: Ampio raggio, utilizzate per reti Wi-Fi.
- **Microonde:** Necessitano di una linea visiva diretta, utilizzate nei collegamenti satellitari.
- Infrarossi: Breve distanza, utilizzati in telecomandi o connessioni puntoa-punto.

### 4. Parametri Fisici della Trasmissione

## 1. Banda (Bandwidth):

- Capacità del mezzo trasmissivo di trasportare segnali.
- Misurata in Hz (frequenze supportate) o bit/s (dati trasportati).

### 2. Latenza:

o Tempo necessario per un segnale per viaggiare da mittente a destinatario.

### 3. Attenuazione:

- o Perdita di potenza del segnale durante la trasmissione.
- o Soluzioni:
  - Amplificatori: Riafforzano i segnali analogici.
  - Rigeneratori: Ricostruiscono i segnali digitali.

#### 4. Rumore:

- o Disturbi che alterano il segnale durante la trasmissione.
- Tipologie:
  - Rumore termico.
  - Interferenza elettromagnetica.

Diafonia (crosstalk): Interferenza tra cavi vicini.

### 5. Velocità di Trasmissione:

- o Bit Rate: Numero di bit trasmessi per unità di tempo.
- Baud Rate: Numero di segnali trasmessi per unità di tempo (bit per segnale può variare).

## 5. Dispositivi del Livello Fisico

#### 1. Hub:

- o Dispositivo semplice che trasmette i dati ricevuti a tutte le porte.
- o Non interpreta i dati, opera esclusivamente al livello fisico.

## 2. Ripetitori:

o Amplificano o rigenerano i segnali per estendere la portata della trasmissione.

### 3. Modem:

 Converte i segnali digitali in segnali analogici (modulazione) e viceversa (demodulazione).

## 4. Convertitori di Media:

o Convertono segnali tra mezzi trasmissivi diversi (es. rame e fibra ottica).

#### 6. Tecniche di Trasmissione

#### 1. Trasmissione Seriali e Parallele:

- o **Seriale:** Un bit alla volta su un singolo canale (es. USB).
- o **Parallela:** Più bit trasmessi simultaneamente su canali separati.

## 2. Modalità di Trasmissione:

- o **Simplex:** Unidirezionale (es. televisione).
- o Half-Duplex: Bidirezionale, ma solo un dispositivo alla volta (es. walkie-talkie).
- o **Full-Duplex:** Bidirezionale simultanea (es. telefonia).

## 3. Multiplexing:

- o Tecnica per condividere un singolo canale tra più segnali.
- o **FDM (Frequency Division Multiplexing):** Segnali su frequenze diverse.

 TDM (Time Division Multiplexing): Segnali trasmessi in sequenze temporali diverse.

### 7. Standard del Livello Fisico

## 1. Ethernet (IEEE 802.3):

- o Velocità da 10 Mbps a 400 Gbps.
- o Definisce standard per cavi, connettori e segnali.

## 2. Wi-Fi (IEEE 802.11):

- Comunicazione wireless attraverso onde radio.
- o Include standard per velocità (802.11ac, 802.11ax).

## 3. DSL (Digital Subscriber Line):

o Trasmissione di dati su linee telefoniche.

## 4. PON (Passive Optical Network):

o Reti in fibra ottica per connessioni ad alta velocità.

#### 8. Problemi Comuni e Soluzioni

## 1. Interferenze e Rumore:

o Soluzione: Utilizzo di mezzi schermati o fibre ottiche.

### 2. Attenuazione:

o Soluzione: Rigeneratori di segnale o amplificatori.

### 3. Malfunzionamento dei dispositivi:

o Soluzione: Ridondanza hardware per garantire continuità operativa.

#### 9. Conclusioni

Il livello fisico rappresenta le fondamenta del modello OSI, garantendo che i dati possano viaggiare attraverso un mezzo trasmissivo con il minimo errore. Comprendere le tecnologie e i protocolli di questo livello è cruciale per progettare reti efficienti e affidabili, capaci di supportare le esigenze moderne come la banda larga, il 5G e le comunicazioni ad alta velocità.