### Il Livello Fisico nel Modello OSI

# 1 Introduzione al Livello Fisico

Il livello fisico è il primo strato del modello ISO/OSI e si occupa della trasmissione effettiva dei dati attraverso un mezzo fisico, come cavi, fibra ottica o onde radio. Questo livello stabilisce le caratteristiche hardware e i meccanismi di trasmissione necessari per trasferire i dati tra i dispositivi sulla rete, ma non si occupa del contenuto dei dati stessi. Il suo obiettivo principale è quello di assicurare che i bit possano essere correttamente trasmessi da un dispositivo all'altro senza errori.

### 1.1 Obiettivi principali

Il livello fisico si occupa di vari aspetti chiave della trasmissione di dati:

- Conversione dei dati in segnali fisici: I dati, che sono in formato binario (sequenze di 0 e 1), vengono convertiti in segnali fisici, che possono essere elettrici, ottici o elettromagnetici, a seconda del mezzo trasmissivo utilizzato.
- Trasmissione e ricezione dei bit: Il livello fisico si assicura che i bit vengano trasmessi correttamente attraverso il mezzo e che il ricevente possa interpretare correttamente questi bit.
- Definizione delle caratteristiche dei mezzi trasmissivi: Stabilisce le specifiche fisiche dei mezzi trasmissivi, come il tipo di cablaggio (rame, fibra ottica) o la modalità di trasmissione wireless (onde radio, microonde).
- Sincronizzazione tra mittente e destinatario: Garantisce che il trasmettitore e il ricevitore siano sincronizzati nel tempo per evitare errori nella lettura dei bit.

# 2 Funzioni del Livello Fisico

Il livello fisico ha una serie di funzioni vitali per garantire che i dati possano essere trasmessi correttamente.

# 2.1 Rappresentazione dei Dati

Il primo compito del livello fisico è la **conversione dei dati** in segnali fisici che possono viaggiare attraverso il mezzo trasmissivo. A seconda del tipo di mezzo, i dati possono essere convertiti in segnali elettrici, ottici o elettromagnetici.

• Segnali Analogici: I segnali analogici sono onde continue che possono variare in ampiezza e frequenza. Questi segnali sono comunemente usati nelle trasmissioni audio e video. Un esempio classico è la trasmissione televisiva analogica.

• Segnali Digitali: I segnali digitali, utilizzati nelle moderne comunicazioni di rete, sono discreti e rappresentano i dati sotto forma di sequenze di bit (0 e 1). Ogni bit è rappresentato da un cambiamento o una variazione in un segnale fisico.

#### 2.2 Codifica

Per trasmettere i dati, è necessario convertirli in segnali adatti alla trasmissione attraverso il mezzo fisico. La **codifica** è il processo mediante il quale i bit vengono trasformati in segnali. Esistono diversi metodi di codifica, tra i più comuni troviamo:

- NRZ (Non-Return to Zero): In questa codifica, i bit 0 e 1 sono rappresentati da due livelli di tensione distinti, senza un ritorno al livello zero durante la trasmissione.
- Manchester: La codifica Manchester combina la sincronizzazione del segnale con la codifica dei dati. Ogni bit è rappresentato da una transizione al mezzo del periodo del bit.
- Codifica Differenziale: In questa tecnica, i bit sono rappresentati da cambiamenti di stato del segnale, piuttosto che da livelli di tensione fissi. Questo tipo di codifica è utile per ridurre gli errori dovuti a disturbi.

#### 2.3 Sincronizzazione

La **sincronizzazione** è essenziale per garantire che il ricevitore interpreti correttamente i bit trasmessi. Senza sincronizzazione, il ricevitore non saprebbe quando ogni bit inizia o finisce, il che porterebbe a errori di interpretazione. Esistono due principali modalità di sincronizzazione:

- Sincronizzazione basata su clock: In questo caso, il trasmettitore e il ricevitore condividono un orologio sincronizzato, il che significa che entrambi i dispositivi trasmettono e ricevono i dati a intervalli temporali definiti.
- Sincronizzazione incorporata nella codifica: Alcuni schemi di codifica, come la codifica Manchester, incorporano la sincronizzazione direttamente nei segnali, eliminando la necessità di un clock separato.

### 2.4 Controllo dell'Accesso al Mezzo

Sebbene il livello fisico non gestisca direttamente il controllo dell'accesso al mezzo, questo è un aspetto cruciale per i mezzi trasmissivi condivisi, come Ethernet e le reti wireless. Il controllo dell'accesso assicura che più dispositivi possano utilizzare lo stesso mezzo senza interferire tra loro. Il livello fisico supporta i meccanismi di accesso attraverso specifici standard hardware.

#### 2.5 Caratteristiche del Mezzo Trasmissivo

Il livello fisico definisce anche le **caratteristiche fisiche** del mezzo trasmissivo, che comprendono la velocità di trasmissione e le specifiche fisiche del cavo o della connessione. La velocità di trasmissione (bit rate) è un parametro importante che determina la quantità di dati che possono essere trasmessi in un determinato intervallo di tempo.

# 3 Mezzi Trasmissivi del Livello Fisico

I mezzi trasmissivi si dividono in due categorie principali: **guidati** e **non guidati**. I mezzi guidati trasmettono segnali attraverso un percorso fisico, mentre i mezzi non guidati utilizzano l'aria o altre forme di radiazione elettromagnetica per trasmettere i segnali.

#### 3.1 Mezzi Guidati

- Cavi Coassiali: Composto da un conduttore centrale circondato da un isolante, uno schermo metallico e una guaina esterna, è resistente alle interferenze e usato per reti locali e sistemi televisivi via cavo.
- Cavi a Doppino Intrecciato: Due fili di rame intrecciati insieme. Esistono due varianti:
  - UTP (Unshielded Twisted Pair): Non schermato, economico, ma vulnerabile alle interferenze.
  - STP (Shielded Twisted Pair): Schermato contro interferenze elettromagnetiche, usato in ambienti più soggetti a disturbi.
- Fibra Ottica: Usa la luce per trasmettere segnali, con una capacità di trasmissione molto alta e una bassa perdita di segnale. Si distingue in:
  - Monomodale: Per lunghe distanze, con trasmissione di un singolo raggio.
  - Multimodale: Per distanze più corte, con trasmissione di più raggi simultanei.

#### 3.2 Mezzi Non Guidati

- Onde Radio: Utilizzate per trasmissioni wireless come Wi-Fi, Bluetooth e reti mobili. Le onde radio possono coprire ampie aree, ma sono suscettibili a interferenze.
- Microonde: Utilizzate per comunicazioni punto a punto, come nelle trasmissioni satellitari, che richiedono una linea visiva diretta tra i dispositivi.
- Infrarossi: Usati per comunicazioni a breve distanza, come nelle telecomunicazioni tra dispositivi elettronici (es. telecomandi).

# 4 Parametri Fisici della Trasmissione

# 4.1 Banda (Bandwidth)

La banda è la capacità del mezzo trasmissivo di supportare segnali a diverse frequenze. Maggiore è la banda, maggiore è la quantità di dati che il mezzo può trasmettere in un determinato intervallo di tempo. La banda viene solitamente espressa in hertz (Hz) per segnali analogici, o in bit per secondo (bps) per segnali digitali.

#### 4.2 Latenza

La latenza è il ritardo temporale che intercorre tra l'invio e la ricezione di un segnale. Essa dipende dalla distanza, dalla tecnologia di trasmissione e dai dispositivi coinvolti.

### 4.3 Attenuazione

L'attenuazione si riferisce alla perdita di potenza del segnale durante la trasmissione attraverso il mezzo. Questa perdita è una funzione della distanza e delle proprietà fisiche del mezzo. Le soluzioni per ridurre l'attenuazione includono l'uso di amplificatori e rigeneratori, che riafforzano o ricostruiscono i segnali.

#### 4.4 Rumore

Il **rumore** è un disturbo che altera i segnali trasmessi. Esistono diversi tipi di rumore:

- Rumore termico: Generato dal movimento casuale delle particelle nei conduttori.
- Interferenza elettromagnetica: Disturbi causati da altre sorgenti elettromagnetiche.
- Diafonia (Crosstalk): Interferenza tra cavi che trasmettono segnali.

#### 4.5 Velocità di Trasmissione

La **velocità di trasmissione** è la quantità di dati che possono essere trasmessi per unità di tempo. La velocità può essere espressa come:

- Bit Rate: Numero di bit trasmessi al secondo.
- Baud Rate: Numero di segnali trasmessi al secondo (un segnale può rappresentare più bit).