emuMonitor 用户文档

Product Name : emuMonitor

Product Version: V1.0

Release Date: 2023.9

Contact:@李艳青 (liyanqing.1987@bytedance.com)

@张静文 (zhangjingwen.silvia@bytedance.com)

@马琨 (makun.226@bytedance.com)


目录

一、简介	3
二、环境依赖	5
2.1 操作系统依赖	5
2.2 PYTHON 版本依赖	
2.3 使用环境依赖	5
三、工具安装及配置	6
3.1 工具下载	6
3.2 工具安装	7
3.3 工具配置	9
四、工具使用	13
4.1 PSAMPLE: PALLADIUM 信息采样程序	13
4.1.1 帮助信息	
4.1.2 采样范例	
4.2 PMONITOR: PALLADIUM 信息展示程序	14
4.2.1 工具载入	
4.2.2 CURRENT 页	
4.2.3 HISTORY 页	
4.2.4 UTILIZATION 页	18
4.2.5 COST 页面	
4.3 ZMONITOR: ZEBU 信息展示程序	20
4.3.1 工具载入	
4.3.2 CURRENT 页	21
4.3.3 HISTORY 页	22
4.3.4 UTILIZATION 页	22
五、技术支持	24
附录	25
附 1. 变更历史	25

一、简介


硬件仿真器(hardware emulator)是为了克服芯片设计中软件仿真和 FPGA 原型验证的不足,通过厂商指定的流程,将 RTL 映射到各自的硬件仿真平台上,从而在支持丰富 debug 功能的前提下实现了芯片的硬件化仿真。

当前比较主流的硬件仿真器有 cadence 的 palladium 和 synopsys 的 zebu, 实现 方式有定制化 cpu 和 FPGA 两种方式,各自的使用流程上也有一些差异。



硬件仿真器价格昂贵,整套价格以千万计,一般只有较具经济实力的超大规模集成电路设计厂商才会购买。为了更好地使用,需要搜集和分析硬件仿真器的使用信息,并根据历史记录合理配置和分配,以提升其使用效率,降低经济成本,emuMonitor 正是为满足这一目的而开发。

下面以 palladium 为例,emuMonitor 中 palladium 的信息采集和信息展示流程如下图所示。



可以通过 Cadence 提供的工具"test_server"获取 palladium 的使用信息,其样式如下。

```
Emulator: BD02_emu
                        Hardware: Palladium Z1
Configmgr: V21.02.201.s005System Status: ONLINE
Rack 0 has 2 clusters
Cluster 0 has 6 logic drawers
                                   CCD: ONLINE
Logic drawer 0 has 8 domains
                                      Logic drawer: ONLINE
Domain
       Owner
                   PID
                                 T-Pod
                                         Design
ElapTime ReservedKey
    <user>
0.0
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu top
00:44:06
0.1 <user>
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu_top
00:44:06 --
0.2 <user>
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu_top
00:44:06 --
0.3 <user>
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu_top
00:44:06 --
0.4 <user>
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu_top
00:44:06 --
0.5
   <user>
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu_top
00:44:06 --
0.6 <user>
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu_top
00:44:06 --
0.7 <user>
                   n212-207-138:215761 -- --
                                             emu_top
00:44:06
```

解析 palladium 使用信息,将其保存为 python 的字典,可以作为历史记录,同时可以根据每个 Domain 有无使用统计实时使用率信息。

最后将这些信息,在图形工具上结构化展示出来即可,用户可以方便查找。

二、环境依赖

2.1 操作系统依赖

emuMonitor 的开发和测试操作系统为 **CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)**, 这也是 IC 设计常用的操作系统版本之一。

centos6/centos7/centos8,及对应的 redhat 版本应该都可以运行,主要的潜在风险在干系统库版本差异可能会影响部分组件的运行。

建议在 centos7.9 操作系统下使用。

2.2 python 版本依赖

emuMonitor 基于 python 开发,其开发和测试的 python 版本为 **python3.8.8,**推 荐使用 **Anaconda3-2021.05** 以解决库依赖问题。

不同版本的 python 可能会有 python 库版本问题,按照系统要求安装对应版本的 python 库即可解决。

2.3 使用环境依赖


使用 emuMonitor 是,使用环境主要需要满足如下依赖:

- For palladium:环境中已安装 cadence 的工具 test_server, 且执行 test_server 的机器允许用户 ssh 登录。
- For zebu: 环境中已安装 synopsys 的工具 zRscManager, 且可进行 sysstat 与 sysreport 查询。

三、工具安装及配置

3.1 工具下载


emuMonitor 的 github 路径位于 https://github.com/bytedance/emuMonitor。



可以采用 "git clone https://github.com/bytedance/emuMonitor.git"的方式拉取源代码。

[liyanqing@personal_pc test]\$ git clone
https://github.com/bytedance/emuMonitor.git
Cloning into 'emuMonitor'...
remote: Enumerating objects: 38, done.
remote: Counting objects: 100% (38/38), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 38 (delta 2), reused 38 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (38/38), done.

也可以在 emuMonitor 的 github 界面上,Code -> Download ZIP 的方式拉取代码包。



3.2 工具安装

工具安装之前,首先参照第二章"环境依赖"满足 emuMonitor 的环境依赖关系。安装包下的文件和目录如下。

```
[liyanqing.1987@ic-admin2 tools]$ cd emuMonitor-master/
[liyanqing.1987@ic-admin2 emuMonitor-master]$ ls
bin common config db docs install.py lib LICENSE README
requirements.txt test tools
```

确认 python 版本正确,并基于安装包中的 requirements.txt 安装 python 依赖库。 (python 库安装一般需要使用 root 账号)

```
/usr/lib/python3.6/site-packages (from python-dateutil>=2.1-
>matplotlib==3.3.4->-r requirements.txt (line 1))
Installing collected packages: kiwisolver, cycler, pyparsing,
pillow, matplotlib, sip, PyQt5, ptyprocess, pexpect
Running setup.py install for pillow ... done
Successfully installed PyQt5-5.10.1 cycler-0.11.0 kiwisolver-1.3.1
matplotlib-3.3.4 pexpect-4.6.0 pillow-8.4.0 ptyprocess-0.7.0
pyparsing-3.1.1 sip-4.19.8
```

在安装目录下,使用命令"python3 install.py"安装 emuMonitor。(公共软件安装一般需要使用 root 账号,当然,仅本人使用用私人账号安装亦可)

```
[root@ic-admin2 emuMonitor-master]# python3 install.py
>>> Check python version.
    Required python version: (3, 8)
    Current python version: (3, 8)
>>> Generate script "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/bin/pmonitor".
>>> Generate script "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/bin/psample".
>>> Generate script "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/bin/zmonitor".
>>> Generate script "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/tools/patch".
>>> Generate script "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/test/pmonitor test".
>>> Generate script "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/test/psample_test".
>>> Generate script "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/test/zmonitor_test".
>>> Generate script "/ic/data/usr/livanging.1987/tools/emuMonitor-
master/test/gen_test_db".
>>> Generate config file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/config/config.py".
>>> Generate config file
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/test/test_config/test_config.py".
Done, Please enjoy it.
```

3.3 工具配置

安装目录下主要的配置文件为 config/config.py,用于配置工具的一些基本设置和 验证规则。

安装后默认配置如下,大多数都需要重新配置。

```
Bash
####### For Palladium #######
# Specify the database directory.
db_path = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-master/db"
# Specify test_server path for Palladium Z1.
Z1_test_server = ""
# Specify test_server path for Palladium Z2.
Z2_test_server = ""
# Specify test_server execute hosts for Palladium Z1, make sure
you can ssh the host without password.
Z1_test_server_host = ""
# Specify test_server execute hosts for Palladium Z2, make sure
you can ssh the host without password.
Z2 test server host = ""
# Specify project list file.
project_list_file = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/config/project list"
# Specify project & execute_host relationship file.
project_execute_host_file =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/config/project_execute_host"
# Specify project & user relationship file.
project_user_file = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/config/project_user"
# Specify which are the primary factors when getting project
information, it could be one or serveral items between
"user/execute_host/submit_host".
project_primary_factors = "user execute_host"
```

```
######## For Zebu ########
# Specify zRscManager path for Zebu.
zRscManager = ""

# Specify zebu system directory.
ZEBU_SYSTEM_DIR = ""

# Specify check status command.
check_status_command = zRscManager + " -nc -sysstat " +
ZEBU_SYSTEM_DIR + " -pid ; rm
ZEBU_GLOBAL_SYSTEM_DIR_global_mngt.db"

# Specify check report command.
check_report_command = zRscManager + " -nc -sysreport " +
ZEBU_SYSTEM_DIR + " -from FROMDATE -to TODATE -noheader -fields
'opendate, closedate, modulesList, user, pid, pc' -nofilter ; rm
ZEBU_GLOBAL_SYSTEM_DIR_global_mngt.db"
```

db_path: 指定数据路径,默认在 palladiumMonitor 安装目录下的 db 目录。

Z1_test_server: 为 Palladium **Z1** 指定工具 test_server 的路径, 一般用 vxe 工具下的 test_server。

Z2_test_server: 为 Palladium Z2 指定工具 test_server 的路径, 一般用 wxe 工具下的 test_server。

Z1_test_server_host: 指定在哪台机器上执行 test_server 命令, 会 ssh 上去获取 palladium Z1 的使用信息。

Z2_test_server_host: 指定在哪台机器上执行 test_server 命令, 会 ssh 上去获取 palladium Z2 的使用信息。

project_list_file: 指定 project 的配置文件路径,用于 pmonitor COST 页费用分摊。

project_submit_host_file: 指定 palladium submit_host 跟 project 对应关系的配置文件路径,用于 pmonitor COST 页费用分摊。

project_user_file: 指定 palladium user 跟 project 对应关系的配置文件路径,用于 pmonitor COST 页费用分摊。

project_primary_factors: palladium 在不同 project 上的项目分摊,优先依赖那些因素分摊,默认顺序是"user execute_host submit_host",也就是说,先按照 palladium 的 user 判断这个 palladium 是哪个 project 使用的,如果不能判断,再依次按照 execute_host 和 submit_host 来判断。

zRscManager: 指定工具 zRscManager 的路径。

ZEBU_SYSTEM_DIR: 指定 zebu 系统日志的路径。

check_status_command: sysstat 查询命令。

check_report_command: stsreport 查询命令。

一个实用的 demo 配置如下。

```
Python
####### For Palladium #######
# Specify the database directory.
db_path = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-master/db"
# Specify test_server path for Palladium Z1.
Z1 test server = "/ic/software/cadence/vxe/22.04/bin/test server"
# Specify test_server path for Palladium Z2.
Z2 test server =
"/ic/software/cadence/wxe/21.00.s007/bin/test_server"
# Specify test_server execute hosts for Palladium Z1, make sure
you can ssh the host without password.
Z1_test_server_host = "10.212.207.136"
# Specify test server execute hosts for Palladium Z2, make sure
you can ssh the host without password.
Z2_test_server_host = "10.232.129.12"
# Specify project list file.
project_list_file = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/config/project_list"
# Specify project & execute_host relationship file.
project_execute_host_file =
"/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/config/project_execute_host"
# Specify project & user relationship file.
project_user_file = "/ic/data/usr/liyanqing.1987/tools/emuMonitor-
master/config/project_user"
# Specify which are the primary factors when getting project
information, it could be one or serveral items between
```

```
"user/execute_host/submit_host".
project_primary_factors = "user execute_host"
####### For Zebu #######
# Specify zRscManager path for Zebu.
zRscManager = "/ic/software/synopsys/zebu/Q-2020.03-SP1-
4/bin/zRscManager"
# Specify zebu system directory.
ZEBU_SYSTEM_DIR = "/ic/data/usr/emu/common/ZEBU_SYSTEM_DIR"
# Specify check status command.
check_status_command = zRscManager + " -nc -sysstat " +
ZEBU_SYSTEM_DIR + " -pid ; rm
ZEBU_GLOBAL_SYSTEM_DIR_global_mngt.db"
# Specify check report command.
check_report_command = zRscManager + " -nc -sysreport " +
ZEBU_SYSTEM_DIR + " -from FROMDATE -to TODATE -noheader -fields
'opendate, closedate, modulesList, user, pid, pc' -nofilter ; rm
ZEBU_GLOBAL_SYSTEM_DIR_global_mngt.db"
```

四、工具使用

emuMonitor 包含 palladium 和 zebu 两套监控系统。

palladium:包含 psample, pmonitor 两个程序,前者是数据采集程序,用于获取和存储 palladium 使用信息及使用率信息,后者用于展示 palladium 实时使用信息、历史使用信息、使用率信息和计费分摊信息。

zebu: 包含 zmonitor 程序,用于展示 zebu 实时使用信息、历史使用信息和使用率信息。

4.1 psample: palladium 信息采样程序

psample 位于 palladiumMonitor 安装目录下的 bin/psample,安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules,则可以通过 module load 的方式引用 psample。

4.1.1 帮助信息

psample 的帮助信息如下所示。

--hareware: 指定硬件型号,只能从"Z1"和"Z2"中选择,默认为"Z1"。

4.1.2 采样范例

下面给与一个 palladium Z1 采样的一个范例。

首先, 登录到可以执行 test_server 并获取 palladium 使用信息的机器, 此处为 10.212.207.136。

[liyanqing.1987@personal_pc palladiumMonitor]\$ ssh 10.212.207.136
Last login: Thu Mar 16 14:50:38 2023 from n212-206-207

执行"psample -H Z1"来采样。

 $[liyanqing.1987@n212-207-136\ palladiumMonitor] \$\ bin/psample\ -H\ Z1$

>>> Sampling palladium usage information ...

Sample Time : 20230316_145600

Hardware : Palladium Z1 Emulator : BD02_emu

Status : ONLINE Utilization : 0.83

然后可以在 config.db_path 下找到 utilization 记录和采样数据。


```
[ic_admin@n212-207-136 db]$ tail -n 1 Z1/BD02_emu/utilization
20230316 145600 : 0.83
[ic_admin@n212-207-136 db]$ ls Z1/BD02_emu/2023/03/16/
... 100002 120001 140002 145600
```

4.2 pmonitor: palladium 信息展示程序

4.2.1 工具载入

pmonitor 位于 palladiumMonitor 安装目录下的 bin/pmonitor,安装后可以直接引用。如果使用环境中配置了 modules,则可以通过 module load 的方式引用 pmonitor。


[liyanqing.1987@personal_pc palladiumMonitor] bin/pmonitor




4.2.2 CURRENT 页

CURRENT 页用于展示 palladium 实时的使用信息。


Hardware 和 Host 设定后,点击 Check 按钮,可以展示 palladium 的实时使用信息。Hardware 只有 Z1 和 Z2 可选,选定后,Host 会根据 config.py 中的设置自动填充。



palladium 实时使用信息如下所示。



Rack/Cluster/Logi_Drawer/Domain/Onwer/PID/T-Pod/Design 则可以用来对展示的 palladium 使用信息做筛选。




4.2.3 HISTORY 页

HISTORY 页用于加载 bsample 采样的历史使用信息数据。



Hardware/Emulator/Year/Month/Day/Time 是筛选的 6 个层级,6 者有联动关系,前者指定后,后者会自动填充可选值。



4.2.4 UTILIZATION 页

UTILIZATION 页基于历史数据统计指定 palladium 设备的使用率信息。


所谓使用率信息,对于瞬时值而言,是指 已用 domain 数目/总 domain 数目;对于统计值而言,是累计瞬时使用率的平均值。



使用率摘取、需要指定 Hardware/Emulator/Start_Date/End_Date 几个维度。

Start_Date 默认为一个月前,End_Date 默认为今天,两者的调节范围均为 10 年前 - 今天。

选定 Hardware 后,会自动填充可选的 Emulator 项,并出现使用率统计信息。




其中每天的使用率,是基于当天多次采样的使用率算出来的日均值。最上部的 "Average Utilization"值,则是所选日期的所有采样使用率算出来的均值。

4.2.5 COST 页面


COST 页面根据用户定义的计费分摊信息,包括项目信息,项目与 host 对应关系信息,项目与 user 对应关系信息等,显示项目计费分摊的详细信息。

Start_Date 默认为一个月前,End_Date 默认为今天,两者的调节范围均为 10 年前 - 今天。



表格中展示每个 palladium emulator 在统计时间段内的被采集到的次数,以及每个项目针对此 emulator 采样次数占总采样次数的比例。需要说明的是,有些 emulator 的使用信息无法根据用户的 config/project_***配置文件获取 project 信息,这样的使用时长都被归到了"others"项目中,理论上这种时长都需要被分配至已知项目才合理,否则无法分摊。

计费分摊信息支持 export 当前的表格为一个 excel 文档:



Excel 的内容和 COST 页面单元格内容一致。

	A	В	C	D	E	F
1	Hardware	Emulator	TotalSampin			others
2	Z2		256	0%	100%	0%
3	Z2		0	0%	0%	0%
4	Z1		62624	100%	0%	0%

4.3 zmonitor: zebu 信息展示程序


4.3.1 工具载入

用户在命令行输入 zmonitor 就可以启动工具。


[liyanqing.1987@personal_pc ~]\$>zmonitor

4.3.2 CURRENT 页

CURRENT 页显示当前 zebu 各 module 的使用情况和任务信息。



用户可以在界面上方的筛选栏进行条件筛选后,显示筛选后的信息,也可以点击 Refresh 刷新实时状态信息。



4.3.3 HISTORY 页

History 页用于对历史使用记录进行查询。用户可以查询到在过去任何一个时间段 zebu 的使用情况。


支持用户通过指定过滤条件进行筛选,得到自己期望的信息。

CURI	RENT H	STORY	UTILIZAT	ION										
	Un	it ALL	. •	Module	ALL	*	Sub Mod	ule	ALL	¥	Start Date	2023-06-02		
	Use	er ALL *		Host	ALL +		Pid		ALL *		End Date	2023-08-26	Refresh	
	Unit		Module	Sub Module		User		Host		PID		Start Time	End Time	
28	UO		M2	S3							2023-06	5-06 20:21:47	2023-06-06 20:32:09	
29	UO		мз	S0							2023-06	5-06 20:21:47	2023-06-06 20:32:09	
30	UO		МЗ	S1							2023-06	5-06 20:21:47	2023-06-06 20:32:09	
31	UO		МЗ	S2							2023-06	5-06 20:21:47	2023-06-06 20:32:09	
32	UO		мз	S3							2023-06	5-06 20:21:47	2023-06-06 20:32:09	
33	UO		M2	S0							2023-06	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
34	UO		M2	S1	/						2023-0€	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
35	UO		M2	S2							2023-06	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
36	UO		M2	S3							2023-06	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
37	UO		мз	S0							2023-06	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
38	UO		мз	S1							2023-06	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
39	UO		мз	S2							2023-06	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
40	UO		мз	S3							2023-06	5-06 21:09:02	2023-06-06 21:11:44	
41	UO		мо	S0							2023-06	5-06 21:37:11	2023-06-07 10:22:57	
42	UO		мо	S1							2023-06	5-06 21:37:11	2023-06-07 10:22:57	
43	UO		мо	52							2023-06	5-06 21:37:11	2023-06-07 10:22:57	
44	UO		мо	S3							2022.06	5-06 21:37:11	2023-06-07 10:22:57	


4.3.4 UTILIZATION 页

UTILIZATION 页显示指定日期时间范围内的使用率信息,即在一天内 zebu 被使用的时间除以总时间。

默认会显示近一个月整个 zebu 服务器的使用率信息,计算方式为各个 module 使用率之和/module 数量。



同时也支持用户选择指定的 module 及日期,点击 Search button 生成对应的使用率折线图。



五、技术支持

本工具为开源工具,由开源社区维护,可以提供如下类型的技术支持:

- 部署和使用技术指导。
- 接收 bug 反馈并修复。
- 接收功能修改建议。(需审核和排期)

获取技术支持的方式包括:

- 通过 Contact 邮箱联系开发者。
- 加入官方技术支持群。



附录

附 1. 变更历史

日期	版本	变更描述				
2023.9.4	1.0	发布第一个正式 release 版本				