ATT7053BU/53CU/59BU/59S/59C/HT7017

功率法校表

版本号	修改时间	修改人	修改内容
V0.1	2014-12-3	chyang	创建
V0.2	2015-07-10	Chyang	1.5000:1 版本单相计量芯片全部放在一起;
			2.针对标准表功率跳动优化完善方案。
V0.3	2016-01-05	Chyang	1.对于计量芯片工作在不同频率下,修改计算系数。
V0.4	2016-08-08	Chyang	1. 针对计量芯片 EMU 时钟工作在 2M 下, 无功相
			位校正寄存器需要修改值;
			2. 增加无功校正的说明。
V0.5	2017-09-27	Chyang	1. 增加 53CU 和 8000:1 的 HT7017 两个型号。

功率法校表

在功率源输入额定电压电流,功率因数为 0.5L 条件下,根据计量芯片内部寄存器有功、 无功功率值、有效值和标准表(功率表)有功、无功值、有效值实现精度校正。

上位机需要下发以下命令:

主回路:显示和功率同时校正(KrmsI1 KrmsU Kp, GP1 GQ1 GS1, Gphs1)

1.0-5%IB 功率校正 (Ploffset)

起动点有效值 offset 校正 (I1RMSOFFSET)

副回路: 电流校正 (KrmsI2)

(其他写默认值)

校表时间:预计在2分钟左右。

步骤:

1、确定 HFConst 值,根据输入信号设定 HFconst

 $HFConst = INT[K1 \times Vu \times Vi \times 10^{10} / (EC \times Un \times Ib)]$

K1: 计算系数, 当计量芯片(除 53CU 和 8000:1HT7017 外)工作频率为 1M 时, K1=6.24, 当计量芯片(除 53CU 和 8000:1HT7017 外)工作频率为 2M 时, K1=12.48; 当计量 芯片型号为 ATI7053CU 和 8000:1HT7017 时, K1 固定为 7.12.

Vu: 额定电压输入时, 电压通道的电压(引脚上电压×放大倍数),

Vi: 额定电流输入时,电流通道的电压 (引脚上电压×放大倍数)

Un: 额定输入的电压

Ib: 额定输入的电流

EC: 电表常数

注意:

- (1) HFconst 必须是在 IB 点输入的情况下计算得出。
- (2) 当计量芯片 EMU 工作频率为 1M, 外部输入信号为 60HZ 时, 无功相位补偿寄存器 58H 写 0xFEBF; 外部输入信号为 50Hz 时写 0xFF12。当计量芯片 EMU 工作频率为 2M, 外部输入信号为 50Hz 时, 无功相位补偿寄存器 58H 写 0x0022。

举例说明:

电能表表常数(EC)设置为3200,计量芯片工作频率为1M。

Un (额定电压)为 220V, Ib (额定电流)为 5A, Vu (电压通道的电压)为 0.22V Vi (电流通道的电压)为 1.75mV,内部电流通道 16 倍增益, Vi*16 = 28mV

根据公式: $HFConst = INT[6.24 \times Vu \times Vi \times 10^{10}/(EC \times Un \times Ib)]$

计算得到

HFConst =INT[6.24*0.22*0.028*10^10/(3200*220*5)] = 0x006D 一般同一批表写同一个 HFConst。

2. 校准电压、电流、功率转换系数

表台加 Un Ib, 读出计量芯片的电压有效值 Rms_U、电流有效值 Rms_I1, 计算:

 $KrmsU = Un / Rms_U$

电压转换系数,该系数与电压寄存器的值相乘即得到输入的电压(V)

 $Krms_I1 = Ib / Rms_I1$

电流转换系数,该系数与电流寄存器的值相乘即得到输入的电流值(A)

 $Kp=K2\times10^{10}$ (HFConst \times EC \times 2 2

K2: 计算系数 K2, 当计量芯片(除 53CU 和 8000:1HT7017 外)工作频率为 1M 时, K2=5.625, 当计量芯片(除 53CU 和 8000:1HT7017 外)工作频率为 2M 时, K2=11.25; 当计量 芯片型号为 ATT7053CU 和 8000:1HT7017 时, K2 固定为 5.625.

EC: 电表常数;

功率转换系数,该系数与功率寄存器的值相乘即得到输入的功率值(W)。

3. 增益和相位单点校正

表台加 Un、Ib、0.5L,上位机读取表台标准表的有功功率 Preal、无功功率值 Qreal ,读取 ATT7053BU/53CU/HT7017 的有功、无功功率寄存器值 PowerP1、PowerQ1.

为减小标准表和计量芯片内部功率寄存器的跳动引起的误差,建议上位机循环连续多次读取标准表有功功率、无功功率、计量芯片有功功率寄存器、无功功率寄存器值去平均。

(a) 计算角差校正值

$$\theta = (Preal \times PowerQ1 - PoweP1 \times Qreal)/(PoweP1 \times Preal + PowerQ1 \times Qreal)$$

如果
$$\theta >= 0$$
,Gphs $1 = INT[\theta \times 2^{15}]$

否则
$$\theta < 0$$
, Gphs1=INT[$2^{16} + \theta \times 2^{15}$]

将得到的 Gphs1 值转成 HEX 值写入 6DH (Gphs1) 寄存器即可。

当计量芯片为 ATT7053CU 或 8000:1 的 HT7017 时,如果用户应用中第一通道用移 采样点(64H)校正相位,则按如下方式处理:

$$\theta = (Preal \times PowerQ1 - PoweP1 \times Qreal)/(PoweP1 \times Preal + PowerQ1 \times Qreal)$$

对应相位校正公式如下:

当 Femu = 2M, OSR=64 时:

如果 $\theta >= 0$,则 计算 $\theta * (-1.732) * 18.376 * 2 + 192 转换成 16 进制填入 64H 寄存器$

否则 θ < 0 , 0.5L 初始误差为负 err% ,则计算 θ * (-1.732) * 18.376* 2 转换成 16 进制填入 64H 寄存器

(b) 计算校正角差后的功率值 P'Q'

PowerP' = PowerP + PowerQ
$$\times \theta$$

$$P' = PowerP' \times Kp$$

PowerQ' = PowerQ-PowerP $\times \theta$

 $Q' = PowerQ' \times Kp$

--Kp 功率转换系数;

(c) 功率增益校正值

$$Pgain = Preal/P' - 1$$

如果 Pgain>=0,则 $GP = INT[Pgain \times 2^{15}]$

否则 Pgain<0,则 $GP = INT[2^{16} + Pgain \times 2^{15}]$

Qgain = Qreal/Q' - 1

如果 Qgain>=0,则 $GQ = INT[Qgain \times 2^{15}]$

否则 Qgain<0,则 $GQ = INT[2^{16} + Qgain \times 2^{15}]$

将得到的 GP 值转成 HEX 值写入 50H(GP1)、52H(GS1),将得到的 GQ 值转成 HEX 值写入 51H(GQ1)

注:一般情况下, GP1 GQ1 GS1 写一样的值即可。

4. 功率小信号 OFFSET 校正

(1) 有功功率 Poffset 校正

建议可将 5% Ib 点功率值作为小信号 POFFSET 的校正点。

表台加 Un 5% Ib 有功 1.0,为提高精度,建议至少循环连续读取 20 次左右计量芯片有功功率寄存器和表台标准有功功率值,分别取平均得到计量芯片功率寄存器平均值 P 和表台标准表平均功率值 P2,计算功率小信号 POFFSET 值。

$$POFFSET = P2 / Kp - P$$

P, 芯片内部功率寄存器循环多次读取得到的平均值;

P2, 表台标准表有功功率循环多次读取得到的平均值;

Kp, 功率转换系数:

如果 POFFSET >=0,整数部分转成 HEX 值后直接写入 P1OFFSETH (65H),小数部分乘以 256 后转成 HEX 值写入 P1OFFSETL (76H);

如果 POFFSET<0,则加上 2⁸ 后,整数部分转成 HEX 值直接写入 P1OFFSETH (65H),小数部分乘以 256 后转成 HEX 值写入 P1OFFSETL (76H)

(2) 无功功率 Qoffset 校正

建议可将 5% Ib 点功率值作为小信号 QOFFSET 的校正点。

表台加 Un 5%Ib 无功 1.0,为提高精度,建议至少循环连续读取 20 次左右计量芯片无功功率寄存器和表台标准无功功率值,分别取平均得到计量芯片功率寄存器平均值 Q 和表台标准表平均功率值 Q2,计算功率小信号 QOFFSET 值。

QOFFSET = Q2 / Kp - Q

O, 芯片内部功率寄存器多次读取得到的平均值;

Q2, 表台标准表的有功功率值;

Kp, 功率转换系数;

如果 QOFFSET >=0,整数部分转成 HEX 值后直接写入 P1OFFSETH (67H),小数部分乘以 256 后转成 HEX 值写入 P1OFFSETL (78H);

如果 QOFFSET<0,则加上 2⁸ 后,整数部分转成 HEX 值直接写入 P1OFFSETH (67H), 小数部分乘以 256 后转成 HEX 值写入 P1OFFSETL (78H)

5. 有效值 I1RMSOFFSET 校正

为提高小信号特别是起动电流时的有效值精度,需要校正有效值 offset。

表台加起动点电流,0.4% Ib, Un,连续读取 HT7017 有效值寄存器(I1RMS),为提高精度,建议读取 10 次左右取平均得到 I1rmsReg,同时读取表台标准表的电流有效值 I1,计算有效值 I1RMSOFFSET 值。

I1RMSOFFSET =
$$(I1rmsReg^2 - \frac{I1^2}{KrmsI1^2})/2^15$$

I1rmsReg, 芯片内部有效值寄存器多次读取得到的平均值;

I1, 表台标准表起动电流显示值;

KrmsI1, 电流有效值转换系数;

转成 HEX 值后直接写入 I1RMSOFFSET 寄存器 (69H) 即可。

如果需要第二通道计量,校正方法与第一通道类似。

建议在做功率法校表时,连续多次读取有效值 功率寄存器值取平均,以提高校正精度。