


PROJETO E MANUFATURA ASSISTIDOS POR COMPUTADOR 27260 A

AULA 01 – VISTAS ORTOGRÁFICAS E PROJEÇÕES ORTOGRÁFICAS



Departamento de Computação rof. Kelen Cristiane Teixeira Vivaldini



Sumário

- Legenda Simples
- Características de Projeção Criando Documentos
- Vistas Ortográficas
- Projeções Ortográficas
- Escolhas das vistas



Legenda Simples


 Contém a informação relativa ao desenho, conforme exemplo abaixo:






Projeção

- O que é uma projeção?
 É um recurso utilizado para representar objetos tridimensionais em um plano;
- Qual o seu propósito?
 Representar precisamente e de forma não ambígua todos os detalhes geométricos desse objeto.






Tipos de Projeções





Tipos de Projeções





Tipos de Projeções


- Projeção cônica (ou central)
 Linhas projetantes traçadas de um determinado ponto de vista até o plano de projeção
- Projeção cilíndrica (ou paralela)
 Linhas projetantes paralelas
 [ponto de vista no infinito]




Projeção cônica x cilíndrica

Cônica

Cilíndrica








Projeção cônica x cilíndrica

Cônica Cilíndrica







Projeção cônica x cilíndrica

Cônica


Cilíndrica
















































 Este tipo de projeção é denominado projeção ortogonal (do grego ortho = reto + gonal = ângulo), pois os raios projetantes são perpendiculares ao plano de projeção.










Escolhas das vistas

 Na maioria dos casos, o conjunto formado pelas vistas de frente, vista superior e uma das vistas laterais é suficiente para representar, com perfeição, o objeto desenhado.



• NOTA: no 1º diedro é mais difundido o uso da vista lateral esquerda, composto pelas vistas de frente, superior e lateral esquerda, que também são chamadas, respectivamente, de elevação, planta e perfil.

20



- Na prática, devido à simplicidade de forma da maioria das peças que compõem as máquinas e equipamentos, são utilizadas somente duas vistas.
- Em alguns casos, com auxílio de símbolos convencionais, é possível definir a forma da peça desenhada com uma única vista;
- Não importa o número de vistas utilizadas, o que importa é que o desenho fique claro e objetivo.


Obs. o desenho de qualquer peça, em hipótese alguma, pode dar margem a dupla interpretação.



- O ponto de partida para determinar as vistas necessárias é escolher o lado da peça que será considerado como frente.
 - Normalmente, considerando a peça em sua posição de trabalho ou de equilíbrio, toma-se como frente o lado que melhor define a forma da peça.
 - Quando dois lados definem bem a forma da peça, escolhese o de maior comprimento.
- Feita a vista de frente faz-se tantos rebatimentos quantos forem necessários para definir a forma da peça



- Ler um desenho significa entender a forma espacial do objeto representado no desenho bidimensional resultante das projeções ortogonais;
 - O principal pré-requisito para fazer a leitura de desenhos técnicos é estar familiarizado com a disposição das vistas resultantes das projeções ortogonais;
 - A vista mostrada pode corresponder a qualquer um dos sólidos mostrados





- Ler um desenho significa entender a forma espacial do objeto representado no desenho bidimensional resultante das projeções ortogonais;
 - O principal pré-requisito para fazer a leitura de desenhos técnicos é estar familiarizado com a disposição das vistas resultantes das projeções ortogonais;
 - A vista mostrada pode corresponder a qualquer um dos sólidos mostrados

