


## Transmisión de datos



## Señales: Analógicas vs Digitales

## Señal Analógica

- Es continua en el tiempo.
- Puede ser una tensión (voltaje), corriente, o carga eléctrica que varía de forma suave entre dos valores.
- Un ejemplo común: una señal de voz sin procesar.
- Tiene un período T, si es periódica (se repite cada cierto tiempo).

#### Señal Digital

- Solo toma dos valores posibles: 0 o 1.
- No es continua: salta de un valor a otro.
- Se usa en computación y telecomunicaciones para representar información.

### 🎵 Teorema de Nyquist

Este teorema responde a la pregunta:

¿Con qué frecuencia tengo que tomar muestras de una señal analógica para poder reconstruirla en formato digital?

#### Respuesta:

Hay que tomar muestras al doble de la frecuencia más alta de la señal.

#### Fórmula:

 $FM \ge 2 \times FS$ 

- **FM** = Frecuencia de muestreo (cuántas muestras tomamos por segundo).
- FS = Frecuencia máxima de la señal original.

#### Ejemplo:

Si la señal de voz humana tiene un máximo de 4kHz, debemos muestrear a 8kHz.

## Muestreo y Conversión A/D (Analógico a Digital)


#### Proceso:

#### 1. Muestreador (Discretizador):

- Recibe una señal analógica y toma muestras a intervalos regulares según FM.
- Esto genera una señal con valores discretos (puntos finitos).

#### 2. Conversor A/D:

 Convierte esos valores numéricos (por ejemplo: voltajes) a binario (0 y 1) usando una tabla de codificación.



Resultado final: una señal digital lista para transmitir.

# Jerarquía de Transmisión (SDH y SONET)

#### **SDH - Synchronous Digital Hierarchy**

Estandar internacional. Es un sistema **internacional** para transmitir grandes volumenes de datos a alta velocidad por fibra óptica. Organiza transmisiones digitales.

#### Tramas estándar (STM – Synchronous Transport Module):

Niveles de transmision definidos dentro de la jerarquia SDH

Nivel	Velocidad aproximada	Data
STM-1	155 Mbps	
STM-4	622 Mbps	Multiplica STM por 4
STM-16	2.5 Gbps	Multiplica STM1 por 16
STM-64	10 Gbps	

Nivel	Velocidad aproximada	Data
STM-256	40 Gbps	

Se usa en redes de telecomunicaciones.

#### Cálculo base:

STM-1 = 8000 tramas/seg × 270 columnas × 9 filas × 8 bits = 155 Mbps

#### ¿Qué se transmite?

• Una llamada de voz digitalizada necesita:

 $\rightarrow$  8 kHz × 8 bits = **64 Kbps** 

#### **Entonces:**

- 32 canales → 64 × 32 = **2048 Kbps = 2 Mbps** = **trama E1**
- 24 canales (en SONET, usado en EE.UU.) = **1.5 Mbps**

### SONET – Versión estadounidense

Se usa para la transmision de datos, especialemente en fibras opticas.

- T1 / DS1: 1.536 Mbps
- T3 / DS3: 44.736 Mbps
- OC-3: 155.52 Mbps
- OC-12: 622.08 Mbps
- OC-48: 2.488 Gbps
- → SONET y SDH son compatibles, pero con nombres y jerarquías diferentes.

## X Detección y Corrección de Errores

Cuando se transmiten datos, **pueden cambiar algunos bits**. Para evitar problemas, usamos **códigos correctores**.

#### Código de Hamming

Un método para **detectar y corregir errores** de 1 bit. Se agregan bits de paridad, para detectar errores.

#### Bit de Paridad (ejemplo básico):

Se agrega un bit extra (paridad) que depende del resto:

- Si la cantidad de 1 es impar, se agrega un 1 para hacerlo par (paridad par).
- Si llega algo diferente, sabemos que hubo un error.

Sirve solo para **detectar** errores de **1 bit**.

#### **Conceptos clave:**

- **Distancia de un código**: cantidad de bits que deben cambiarse para pasar de una palabra a otra.
- Para **detectar errores**: distancia mínima = 2
- Para corregir errores: distancia mínima = 3

#### Ejemplo: palabra binaria de 4 bits

Queremos proteger 4 bits (A, B, C, D).

Debemos agregar **K bits de paridad** tal que:

$$2^{K} \ge M + K + 1$$

→ Con M = 4, la mínima K que cumple esto es 3

Los bits de paridad (K1, K2, K4) van en posiciones que son potencias de 2.

#### La **palabra final** será:

K1 K2 M3 K4 M5 M6 M7

(M3 = A, M5 = B, M6 = C, M7 = D)

#### Cómo detecta errores el código de Hamming:

- 1. Se calculan las **paridades** (P1, P2, P4) en destino.
- 2. Se forma una "palabra de error": (P4, P2, P1) en binario → indica la posición del bit con error.

- 3. Si el número corresponde a una posición Mi (datos), se corrige.
- 4. Si es una posición Ki, se descarta el error.

## PAGINA DE UN COMPAÑERO QUE EXPLICA MUY BIEN HAMMING:

https://www.notion.so/Hamming-2441f4c0ff45806fa973f60dbf2ce30e

## 🔀 Multiplexación

#### ¿Qué es?


Es una técnica de telecomunicacion que permite **transmitir varios datos por un mismo canal**. Optimiza el uso del canal y ayuda a la eficiencia.

#### Multiplexor (MUX) →


- Es un circuito digital con varias entradas de datos, algunas de control, y una sola salida.
- Solo una entrada es seleccionada para pasar a la salida, según las señales de control.

Ejemplo: si hay 2 entradas de control  $\rightarrow$  puede haber  $2^2 = 4$  entradas de datos.

#### **Demultiplexor (DEMUX)** ↓



Esquema interno de un Multiplexor de 2 entradas de Selección.



- Hace lo inverso: una sola entrada de datos, varias salidas.
- Las señales de control deciden a qué salida enviar el dato.


Ejemplo: con 2 controles  $\rightarrow$  4 salidas posibles.

#### Árbol de Demultiplexores

Podemos **construir un DEMUX grande** combinando otros más pequeños.

Ejemplo: usar 4 DEMUX de 4 salidas para crear uno de 16 salidas.

## **II** Tipos de Multiplexación



#### **TDM - Time Division Multiplexing**

- Divide el tiempo en ranuras.
- Cada usuario transmite durante su turno.
- Ejemplo: llamadas digitales en una red.

#### FDM – Frequency Division Multiplexing

• Divide el **espectro de frecuencias**.

- Cada usuario usa una frecuencia diferente.
- Ejemplo: radio FM, cada emisora tiene una frecuencia propia.

#### **WDM - Wavelength Division Multiplexing**

- Se usa en fibra óptica.
- Divide la luz en colores (longitudes de onda).
- Cada usuario tiene su color → como si fuera una autopista con varios carriles de luz.

### 鱰 Glosario para esta clase:

- FM: Frecuencia de muestreo.
- FS: Frecuencia máxima de la señal.
- MUX / DEMUX: Multiplexor / Demultiplexor.
- SDH / SONET: Estándares de transmisión digital.
- Bit de paridad: bit extra para detectar errores.
- Código de Hamming: técnica para detectar y corregir errores.
- TDM, FDM, WDM: técnicas de multiplexación.