


# Fibra optica



## es Fibra Óptica: Tipos

### Singlemode vs. Multimode


- **Fibra Singlemode (monomodo)**: Diseñada para largas distancias, usa un solo modo de propagación.
- **Fibra Multimode (multimodo)**: Usada para distancias más cortas. Permite múltiples modos de propagación, lo que genera más dispersión y pérdida.



## 🤓 Cables de Fibra según Flammabilidad

#### Tipos de zonas

- **Riser**: Espacios verticales donde los cables suben de piso a piso.
- Plenum: Espacio entre el plafón y la loza; por aquí circula aire para ventilación y sistemas como iluminación y aire acondicionado.



#### **Normativas**

- Riser: Se permiten cables retardantes de fuego.
- **Plenum:** Mayor exigencia; cables que **no propaguen el fuego** ni generen humo tóxico, debido al mayor flujo de oxígeno.

## Tipos de cable

- CMP (Cables Plenum):
  - No propagan Ilama
  - Muy poco humo
  - El forro se derrite con el fuego

#### • CMR (Cables Riser):

- Pueden generar llama pero se apagan antes del metro y medio
- Más económicos, pero generan más humo

### Libres de Halógenos

- Evitan humo tóxico al evitar materiales como flúor, cloro, bromo, yodo, astato
- Mejoran la seguridad ante incendios

## Conectores de Fibra Óptica

#### Estructura básica

- **Férula**: Alinea y protege la fibra (generalmente cerámica)
- Mecanismo de acoplamiento: Asegura la conexión
- Cuerpo: Sostiene la férula y todo el mecanismo (plástico o metal)

### Tipos de pulido (según pérdida de retorno)

- PC (Physical Contact): Curvatura leve → pérdida: -30 dB a -40 dB
- UPC (Ultra PC): Curvatura mayor → pérdida: -40 dB a -55 dB
- APC (Angled PC): Ángulo de 8° → pérdida: hasta -60 dB



#### **Conectores pre-pulidos**

- Ya vienen pulidos y traen un gel de empalme
- · Fáciles de instalar
- Pérdida típica: 0.5 dB a 0.7 dB

#### **Colores**

• Monomodo: Azul (UPC), Verde (APC)

• Multimodo: Beige

#### **Tipos comunes (estandarizados por TIA-FOCIS)**

• SC: Push-pull, férula cerámica, 0.25 dB. Usado en TV, telefonía, Ethernet.



• LC (Lucent): Férula 1.25 mm, ideal para alta densidad, 0.10 dB. Usado en racks, FTTH, LANs.



• ST (Straight Tip): Férula 2.5 mm con bayoneta. Común en redes corporativas y militares.



• FC: Con rosca, 2.5 mm, ideal para entornos de vibración.



• MTRJ: Dúplex, sostiene 2 fibras. Usado en multimodo.



MPO/MTP: Multi-fibra (8-72 fibras). Ideal para 40G, 100G, 400G. Macho: 2 pines / Hembra: 2 agujeros.



## Clasificación OM / OS

- OM (Optical Multimode): Para fibra multimodo. Se clasifican como OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5.
- OS (Optical Singlemode): Para fibra monomodo.

#### OM5

- Optimizado para SWDM (Shortwave Wavelength Division Multiplexing)
- Permite escalar hasta 800G
- Especificación: TIA-4992 AAAE
- Menos fibras necesarias por canal

## 🔎 Modulación óptica


#### NRZ (Non Return to Zero):

- Binario clásico (0 y 1), 1 bit por símbolo
- Ejemplo: 4 lambdas a 28 Gbps = 100 Gbps

### PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4):

- 4 niveles: 00, 01, 10, 11 → 2 bits por símbolo
- Duplica tasa de símbolos a 50 GBaud

Combinado con SWDM alcanza velocidades de hasta 400G



## Powered Fiber Cable System (PFCS)

### ¿Qué es?


Sistema que combina energía + datos para dispositivos IP mediante un solo cable.

### Ventajas

- Energía centralizada y gestionada
- Backup con UPS
- Soporta hasta 32 dispositivos simultáneamente
- Alcance superior a 3 km
- Bajo costo

### Componentes

- Fuente de alimentación
- PoE Extender
- Patch cords
- Cables con alimentación



## 🤓 Buenas prácticas de tendido de fibra

- Tendido uniforme en bundles
- Asegurar con velcro
- Evitar cruces de cables
- Mantener separación entre grupos de cables

## Inspección y limpieza de conectores

### ¿Por qué es importante?

- Polvo y contaminantes afectan el rendimiento y pueden dañar los conectores
- El 85% de los fallos en enlaces ópticos es por suciedad
- Normativa IEC61300-3-35 establece criterios de inspección

#### Zonas del conector

Zona A: Núcleo


• Zona B: Revestimiento (cladding)

• Zona C: Adhesivo


• Zona D: Área de contacto

## Tipos de contaminación


- Polvo
- Grasa
- Raspado
- Líquido / alcohol mal evaporado













### **Conectores**

• Single Fiber: LC, SC, ST, FC

• Multi Fiber: MTP / MPO

#### **Ferrulas**

• Cerámica: Más resistentes y precisas

• Polímero: Más económicas

## Seguridad durante la inspección

- La radiación de fibras monomodo puede dañar la retina
- No produce dolor ni reflejo (el iris no se contrae)
- El daño puede ser permanente
- Usar sistemas de inspección con protección para la vista

#### Instrumentos e Insumos

#### ➤ Inspección:

- FI-1000 FiberInspector USB (Fluke Networks)
- Adaptadores y sondas de video

#### ➤ Limpieza:

- Kits de limpieza LC y MPO
- NO usar alcohol isopropílico directamente
- NO remover dust caps de conectores si no se van a conectar