

Protocolos capa 2



X.25 – Red Legacy

- Protocolo de red orientado a la conmutación de paquetes.
- Diseñado para transmisión de datos sobre redes de telefonía existentes.
- Usaba circuitos virtuales.
- Implementaba tres capas del modelo OSI:
 - Capa 1 (Física)
 - Capa 2 (Enlace)
 - Capa 3 (Red)

Características

- Tamaño de paquete: Variable (128 a 1024 bytes).
- Poseía corrección de errores.

 Protocolos de retransmisión, lo que ofrecía alta confiabilidad sobre medios poco confiables.

Velocidad típica

- 64 kbps, heredada del canal de voz sin compresión.
- Usaba tramas E1.

Capas del modelo OSI en X.25:

- **Física (L1)**: RS-232, V.35, etc.
- Enlace (L2): Utilizaba LAPB (Link Access Procedure Balanced) para el control de errores y flujo.
- Red (L3): Encargada de entregar paquetes y mantener circuitos virtuales.

Tipos de circuitos lógicos:

- PVC (Permanent Virtual Circuit): Conexión fija y permanente → similar a una línea dedicada.
- SVC (Switched Virtual Circuit): Conexión temporal, se establece bajo demanda (no fue común en la práctica).

Limitaciones:

- Generaba **mucha sobrecarga** de red.
- No era eficiente para tráfico en tiempo real.
- Se usaba en cajeros automáticos, puntos de venta, etc.

TDM – Time Division Multiplexing

- Técnica de multiplexación por división de tiempo.
- Cada canal tiene un tiempo fijo en cada ciclo.:
- Muy utilizada en las redes digitales de soporte de los carriers desde los '90s hasta mediados del 2000.

 Se seguía usando como red de acceso ante la evolución de redes IP, por su gran capilaridad y cobertura geográfica.

Aplicaciones:

- Telefonía digital: Líneas T1 o E1.
- Transmisión de datos continuos.

📌 Frame Relay (FR)

Características

- Red de conmutación de paquetes sobre redes WAN.
- Utiliza tramas de longitud variable.
- Soporte físico más confiable que X.25.
- No orientado a retransmisión → Menor sobrecarga.

Uso

- Muy utilizado como reemplazo de X.25 para tráfico por ráfagas (ej: cajeros automáticos).
- Hoy ya no se usa comercialmente, pero puede existir en zonas con infraestructura limitada.

ATM – Asynchronous Transfer Mode

Estructura

- Basado en **celdas** de tamaño fijo: **53 bytes** (48 datos + 5 cabecera).
- Pionero en el manejo de QoS (Calidad de Servicio).

Aplicaciones

- Transporte de voz, video y datos.
- Utilizado como red troncal antes de la adopción masiva de IP.

 Las primeras redes IP eran Best Effort y no garantizaban calidad de servicio (no aptas para voz).

Situación actual

Aún se utiliza concatenado con troncales IP para acceso en capa 2 con QoS.

Campos relevantes

- VPI (Virtual Path Identifier): Ruta virtual.
- VCI (Virtual Channel Identifier): Canal virtual (16 bits).
- CLP (Cell Loss Priority): Prioridad en caso de congestión (1 bit).
- **HEC (Header Error Control)**: CRC de 8 bits para control de errores en cabecera.

Tipos de tráfico y QoS en ATM:

- CBR (Constant Bit Rate): Se define una velocidad máxima constante.
- VBR (Variable Bit Rate): Se define una velocidad media sostenida (SCR).
- ABR (Available Bit Rate): Se garantiza una velocidad mínima, con posibilidad de usar más si hay disponibilidad.
- UBR (Unspecified Bit Rate): No se garantiza nada → se usa lo que sobra (más económico).

Metro Ethernet

¿Qué es?

- Red metropolitana de capa 2 (MAN) basada en tecnología Ethernet.
- Interconecta redes LAN distribuidas geográficamente.

Ventajas:


- Multiservicio: Permite tráfico de voz, video y datos.
- Maneja tráfico sensible a Jitter, como Telefonía IP o Video IP.

¿Qué es el Jitter?

- Variación en la entrega de paquetes.
- Se mide en milisegundos (ms).
- Afecta la secuencia de llegada y es crítico en tráfico en tiempo real.

Medios físicos usados:

- Cobre: Alta disponibilidad (difícil que todas las líneas se rompan).
- Fibra óptica: Alta capacidad y velocidad.
- El **uso combinado** permite cobertura total a nivel metropolitano.



★ Metro Ethernet sobre MPLS

¿Qué significa?

- Red Metro Ethernet que utiliza MPLS como núcleo.
- Permite extender la red MAN y cancelar conexiones en cualquier punto.

Ejemplo

Una empresa se conecta al proveedor a través de Metro Ethernet.

- La red del proveedor usa MPLS para transportar los datos.
- Se utiliza etiquetado y se puede interconectar sucursales, data centers, etc.
- En general, se usan VPNs MPLS para aislar tráfico de distintos clientes.

MPLS - Multiprotocol Label Switching

¿Qué es?

- Tecnología de transporte de datos en redes.
- Usa etiquetas (labels) para enrutar, en lugar de direcciones IP completas.
- No es un protocolo de capa de red, sino una técnica de conmutación eficiente.

Usos:

Proveedores de servicios (ISPs) lo usan como transporte WAN.

Ventajas:

- Velocidad: Más rápida que el enrutamiento IP tradicional.
- QoS (Calidad de Servicio): Prioriza tráfico (voz, video, etc.).
- Escalabilidad: Se puede expandir fácilmente.
- Multiprotocolo: Compatible con IPv4, IPv6, ATM, Frame Relay, etc.
- VPNs seguras: Muy usado en empresas con múltiples sedes.

Resumen Final

Tecnología	Tipo	Característica principal	Estado actual
X.25	Capa 2/3	Circuitos virtuales + retransmisión	Obsoleta, solo en nichos
TDM	Multiplexado	División de tiempo en tramas continuas	En uso en acceso legacy

Tecnología	Tipo	Característica principal	Estado actual
Frame Relay	Capa 2	Tramas variables sin retransmisión	Obsoleta
ATM	Capa 2	Celdas fijas, soporte QoS, multimedia	En uso en redes troncales
Metro Ethernet	Capa 2 (MAN)	Interconexión LANs, soporte QoS y Jitter	Muy usado en ciudades
MPLS	Capa intermedia	Ruteo por etiquetas, soporte de múltiples protocolos	Muy utilizado por ISPs