

H1
H2
H3
H4
J1
J1
U4
U4
TP3
SW2
SW3
J3
J3
U5
U5
BZ1
BZ1
TP4
U1
U1
K1
K1
D1
J5
J5
C24
TP1
U3
L1
J2
J2
TP2
TP5
C22
PCB EDGE
J4