30-AGO-06

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Fecha de creación 30/08/06 14:05 O8/p8, CIUDAD UNIVERSITARIA

Diseño digital - 1 de 4

30-AGO-06

CODIGOS ALFANUMERICOS

En adición a los datos numéricos, una computadora debe ser capaz de manejar información no numérica. En otras palabras, una computadora debe reconocer código que representa letras del alfabeto, puntuaciones, y otros caracteres especiales así como números. Estos códigos son llamados códigos alfanuméricos. Un código alfanumérico completo incluiría las 26 letras minúsculas, 26 letras mayúsculas, 10 dígitos decimales, 7 marcas de puntuación y cualesquier otros 20 a 40 caracteres. Tales como +,-,%,# y así sucesivamente. Podemos decir que un código alfanumérico representa varios caracteres y funciones que están contempladas en un teclado estándar.

CODIGO ASCII

El código alfanumérico mas usado, el American Estándar Code for Information Interchange (ASCII), es usado en la mayoría de las microcomputadoras y minicomputadoras, y en la mayoría de mainframes. El código ASCII es un código de 7 bits, y así tiene grupos de 2⁷=128. Esto es más que suficiente para representar todos los caracteres del teclado así como una lista parcial de funciones de control tales como <RETURN> y <LINEFEED>. La siguiente tabla muestra una lista parcial del código ASCII y en adición se muestra su equivalente en octal y hexadecimal.

Carácter	ASCII 7 bit	Octal	Hex
Α	100 0001	101	41
В	100 0010	102	42
С	100 0011	103	43
D	100 0100	104	44
E	100 0101	105	45
F	100 0110	106	46
G	100 0111	107	47
Н	100 1000	110	48
1	100 1001	111	49
J	100 1010	112	4 ^a
K	100 1011	113	4B
L	100 1100	114	4C
M	100 1101	115	4D
N	100 1110	116	4E
0	100 1111	117	4F
Р	101 0000	120	50
Q	101 0001	121	51
R	101 0010	122	52
S	101 0011	123	53
Т	101 0100	124	54
U	101 0101	125	55
V	101 0110	126	56
W	101 0111	127	57
Χ	101 1000	130	58

30-AGO-06

Υ	101 1001	131	59
Z	101 1010	132	5 ^a
0	011 0000	60	30
1	011 0001	61	31
2	011 0010	62	32
3	011 0011	63	33
4	011 0100	64	34
5	011 0101	65	35
6	011 0110	66	36
7	011 0111	67	37
8	011 1000	70	38
9	011 1001	71	39
BLANK	010 0000	040	20
•	010 1110	056	2E
(010 1000	050	28
+	010 1011	053	2B
\$	010 0100	044	24
*	010 1010	052	2 ^a
)	010 1001	051	29
-	010 1101	055	2D
1	010 1111	057	2F
,	010 1100	054	2C
=	011 1101	075	3D
<return></return>	000 1101	015	0D
<linefeed></linefeed>	000 1010	012	0A

El código ASCII es usado para transferir información alfanumérica entre una computadora y dispositivos de entrada/salida tales como terminales de video o impresoras. Una computadora también lo usa internamente para almacenar información.

BIBLIOGRAFIA

J TOCCI Ronald, <u>Digital Systems Principles and applications</u>, 6a Ed. Prentice Hall , 1995

TK7868 D5 T62

UNAM, FACULTAD DE INGENIERÍA CARLOS		SANTIAGO) CRUZ
DISEÑO DIGITAL, TAREA 2			30-AGO-06
1995			
Diseño di	gital - 4 de 4		