Adquisición de datos

Existen muchas aplicaciones en las que los datos analógicos se deben digitalizar y transferir a la memoria de una computadora. Al proceso mediante el cual la computadora adquiere estos datos analógicos digitalizados se le denomina **adquisición de datos**. A la adquisición del valor de un solo punto de datos se le llama **muestreo** de la señal analógica y a ese punto de datos a menudo se le nombra **muestreo**. La computadora puede hacer varias cosas diferentes con los datos, dependiendo de la aplicación. En una aplicación de almacenamiento, como por ejemplo:

- una grabación digital de audio
- una grabación de video
- un osciloscopio digital

La microcomputadora interna guarda los datos y tiempo después los transfiere a un DAC para reproducir la señal analógica original. En una aplicación de control de proceso, la computadora puede examinar los datos o realizar cálculos con ellos para determinar las salidas de control que debe generar.

En la siguiente figura se muestra como una microcomputadora se conecta a un ADC de rampa digital con el fin de adquirir los datos. La computadora genera los pulsos de **INICIO** que comienzan cada nueva conversión A/D. la señal **FDC** (Fin De Conversión) del ADC se alimenta a la computadora. La computadora "monitorea" **FDC** para averiguar cuando el ADC completa la conversión actual y luego transfiere los datos digitales de la salida del ADC a su memoria.

ALIAS

La meta obvia en la reconstrucción de la señal es hacerla casi idéntica a la señal analógica original. Con el fin de evitar pérdida de información, como lo ha demostrado un investigador llamado Nyquist, la señal de entrada se debe muestrear a una frecuencia dos veces mayor que el componente de frecuencias más alta en la señal de entrada.

Por ejemplo, si se esta completamente seguro de que la frecuencia mayor en un sistema de audio será menor que 10 [kHz], la señal de audio se debe muestrear a 20,000 muestreos en cada segundo para reconstruir la señal.

La frecuencia a la cual se toman los muestreos se denomina frecuencia de muestreo, Fs. ¿Qué pasaría si por alguna razón se presenta un tono de 12[Khz.] en la señal de entrada? Por desgracia, iel sistema no lo ignoraría es demasiado alto! Más bien, se simplemente porque produciría un fenómeno llamado alias. Un alias de la señal ocurriría al muestrear la señal a una frecuencia menor que la frecuencia mínima identificada, según Nyquist (el doble de la frecuencia mayor de la señal de entrada). En este caso cualquier señal mayor que 10 [kHz] producirá una frecuencia alias. La frecuencia alias siempre es la diferencia entre cualquier múltiplo entero de la frecuencia de muestreo Fs (20kHz) y de la frecuencia de entrada que se esta digitalizando (12kHz). En vez de oír un tono de 12 kHz en la señal reconstruida, se escucharía un tono de 8 kHz que no estaba en la señal original.