carguemos un registro CONTADOR y hagamoslo decrementar para generar un retraso. Tenemos un cristal de 4 MHz, por lo tanto tenemos 1 [microseg] por cada ciclo de instrucción.

Calcule el tiempo de retraso

$$255\left(1\left[\mu s\right]_{decfsz} + 2\left[\mu s\right]_{goto}\right) = 765\left[\mu s\right]$$

Cargando el registro W con 255 vemos que se obtienen 765 micro segundos, supongamos que necesitamos 1 [ms] de retraso. La primera estrategia pensada seria hacer un retraso de 0.5 [microsegundos] y repetirlo dos veces, para completar el milisegundo.

La ecuacion queda como sigue:

$$CONTADOR \left(1\left[\mu s\right]_{decfsz} + 2\left[\mu s\right]_{goto}\right) = 500\left[\mu s\right]$$

$$CONTADOR = \frac{500\left[\mu s\right]}{\left(1\left[\mu s\right]_{decfsz} + 2\left[\mu s\right]_{goto}\right)}; CONTADOR = \frac{500}{3}$$

$$CONTADOR = 166.6$$

$$CONTADOR = 166_{d} = A6_{h}$$

cargando el registro contador con A6h en nuestra rutina obtenemos 500 [microsegundos]. Ahora necesitamos realizarla dos veces para obtener el tiempo de 1

Titulo:

[ms], asi que necesitamos otro contador para que haga la cuenta doble. (pero no se puede jajaja, mejor ...)

CONTADOR1	EQU	08h		
	MOVLW MOVWF	H'A6' CONTADOR1	;mueve 255 al registro contador ;mueve el contenido de W a contador	
CALL CALL	RETRASO RETRASO END		;retraso ½ ms ;retraso ½ ms	(2)
RETRASO				
LAZO	DECFSZ	CONTADOR1,1	;drecrementa CONTADOR en una unidad,almacenalo en el mismo registro	(1)
	GOTO	LAZO	;y salta si es zero.	(2)
	RETURN			(2)

## Recalculando:

$$2[\mu s]_{call} + 166(1[\mu s]_{decfsz} + 2[\mu s]_{goto}) + 2[\mu s]_{return} = 502[\mu s]$$
 y como repetimos 2 veces

$$2(502[\mu s])=1004[\mu s]=1.004[ms]$$
, el cual es un tiempo aceptable para ciertas aplicaciones.

UNAM, Facultad de Ingeniería Autor: Santiago Cruz Carlos 04/03/2017 18:29:53

Titulo:

## Si necesitaramos 10[ms]:

MOVLW H'0A'

MOVWF CONTADOR2

DECFSZ CONTADOR2,1

CALL RETRASO1ms ;retraso 1 ms (2)

GOTO

**END**