SANTIAGO CRUZ 02/05/2006 07:45

COMUNICACIÓN PARALELA

Puertos A, B, E y K.

Características comunes:

- Bidireccionales
- Programables pin a pin como entrada o salida.
- Tienen un registro para habilitar o deshabilitar "pull-resistor" 1
- Registro para habilitar o deshabilitar salida en baja potencia.
- Registro para programar modos de operación.

A continuación se presenta un diagrama a bloques de lo que es un pin de un puerto en el HC12:

¹ Pull-up resistor: resistencia conectada a Vcc pull-down resistor: resistencia conectada a tierra.


Las direcciones de algunos puertos se presentan a continuación:

PORTA	\$0000	
PORTB	\$0001	
DDRA	\$0002	
DDRB	\$0003	

EJEMPLO: encendido de un led vía interruptor de contacto momentáneo.

Función and.

O5/P5




	*	*	*	*	*	*	*	0
	0	0	0	0	0	0	0	1
I	0	0	0	0	0	0	0	0

Resultado = 0 => interruptor abierto (Z=1)

*	*	*	*	*	*	*	1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1

Resultado = 1 => interruptor cerrado (Z=0)



PORTA DDRA	EQU EQU LDX LDAA STAA	\$00 \$02 #\$0000 #\$80 DDRA, X	;define pseudo operadores ; define pseudo operador ; carga el índice X de manera inmediata con 0000 ; carga el acumulador A con 1000 0000h, bit7 a '1' ; almacénalo en el registro DDRA
REV	ANDA BNE CLRA STAA BRA	PORTA, X #\$01 PRENDE PORTA, X REV	; carga el acumulador A con lo que lee en el puerto A ; operación and, A con 01 ; salta si Z=0 (a la etiqueta PRENDE
PRENDE	LDAA STAA BRA	#\$80 PORTA, X REV	

Otra forma seria programándolo con la instrucción BSET


PORTA DDRA	EQU EQU LDX	\$00 \$02 #\$0000	; define pseudo operadores ; define pseudo operador ; carga el índice X de manera inmediata con 0000
	BSET	DDRA,X,\$80	; bit set pone un '1' en el bit7 del registro DDRA de manera indexada. OJO, ya que esta instrucción solo pone un '1' en el bit que le indiquemos, los demás bits quedan sin cambios
REV	ANDA BNE CLRA STAA BRA	PORTA, X #\$01 PRENDE PORTA, X REV	; carga el acumulador A con lo que lee en el puerto A ; operación and, A con 01 ; salta si Z=0 a la etiqueta PRENDE
PRENDE	LDAA STAA BRA	#\$80 PORTA, X REV	


Otra manera seria como sigue, las instrucciones se reducen:

PORTA DDRA	EQU EQU LDX	\$00 \$02 #\$0000	;define pseudo operadores ; define pseudo operador ; carga el índice X de manera inmediata con 0000
	BSET	DDRA,X,\$80	; bit set pone un '1' en el bit7 del registro DDRA de manera indexada. OJO, ya que esta instrucción solo pone un '1' en el bit que le indiquemos, los demás bits quedan sin cambios
	BRSET	PORTA,X,\$01, PRENDE	; Salta a la etiqueta PRENDE si hay un '1' en el bit0 del puerto A, de manera indexada.
	BCLR	PORTA,X,\$80	; pone un '0' en el bit7 del puerto A de manera indexada.
	BRA	REV	; salta a la etiqueta REV
PRENDE	BSET	PORTA,X,\$80	; pone un '1' en el bit7 del puerto A de manera indexada.
	BRA	REV	de manera maexada.

PROGRAMA (TOGGLE)

Encender el led y apagar el led cada vez que se presione una vez el interruptor. El puerto A es el que se muestra:





UNAM, FACULTAD DE INGENIERÍA CARLOS	SANTIAGO CRUZ
APUNTES DE MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES 05/P5	02/05/2006 07:45
CODIGO ²	


PORTA DDRA	EQU EQU LDX	\$00 \$02 #\$0000	;define pseudo operadores ; define pseudo operador ; carga el índice X de manera inmediata con 0000
	BSET	DDRA,X,\$80	; bit set pone un '1' (entrada) en el bit7 del registro DDRA de manera indexada. OJO, ya que esta instrucción solo pone un '1' en el bit que le indiquemos, los demás bits
	BCLR	DDRA,X,\$01	quedan sin cambios ; bit clear pone un '0' (salida) en el bit0 del registro DDRA de manera indexada.
LEER	BRCLR	PORTA,X,\$01,LEER	; Salta si hay un 'O' a la etiqueta LEER en el bitO del puerto A, de manera indexada.
	LDAA STAA	#\$80 PORTA,X	manera muexada.
AUN	BRSET	PORTA,X,\$01, AUN	; Salta si hay un '1' a la etiqueta AUN en el bit0 del puerto A, de manera indexada.
CERRADO	BRCLR	PORTA,X,\$01, CERRADO	; Salta si hay un '0' a la etiqueta CERRADO en el bit0 del puerto A, de manera indexada.
	LDAA	#\$00	
	STAA	PORTA,X	
AUN2	BRSET	PORTA,X,\$01, AUN2	; Salta si hay un 'O' a la etiqueta AUN2 en el bitO del puerto A, de manera indexada.
	BRA	LEER	; salta a la etiqueta leer.

² Cada ciclo (~) es típicamente de 125[ns] para un bus de 8[MHz] (oscilador de 16[MHz])

PROBLEMA

05/P5

Desarrollar un programa que haga parpadear un led cuando el interruptor 'S' de contacto sostenido se cierre.



UNAM, FACULTA CARLOS	d de ingeniería				SANTIAGO CRUZ
APUNTES DE MIC O5/P5	APUNTES DE MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES 05/P5				02/05/2006 07:45
PORTA	EQU	\$00			;define pseudo operadores
DDRA	EQU	\$02			;define pseudo operador
	LDX	#\$0000			
	LDAA	#\$80			
	STAA	DDRA,X			
INICIA	BCLR	PORTA,X,\$80			
LEER	BRCLR	PORTA,X\$01, INICIA			
	BSET	PORTA,X,\$80			
	JSR	RETARDO		(4)	Para programar el retardo observe:
	BCLR	PORTA,X,\$80			FFFFh=65535d
	JSR	RETARDO			
	BRA	LEER			Por 5 ciclos veces que se realiza el lazo, se Realizan un LDY, un DECA y BNE, el cual suman 6 ciclos de instrucción.
RETARDO	LDAA	#\$∆		(1)	4 .4 .50.5055514.5
LAZO	LDY	#\$FFFF		(2)	$4_{JSR}+1_{LDAA}+[6+5(65535)]\Delta+5_{RTS}$ ESTO DEBEMOS IGUALARLO A:
SUBLAZO	NOP			(1)	
	DEY		(5)	(1)	
	BNE	SUBLAZO		(3)	250 000 [Ms]={4 _{JSR} +1 _{LDAA} +[6+5(65535)]Δ+5 _{RTS} }0.125[Ms]
	DECA			(1)	
	BNE	LAZO		(3)	Δ={(250000/0.125)-4-1-5}/(6+5(65535))
	RTS			(5)	Δ=6.10347 en decimal
					POR LO TANTO:
					Δ=6h

UNAM, FACULTAD DE INGENIERÍA CARLOS APUNTES DE MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES O5/P5 SANTIAGO CRUZ 02/05/2006 07:45


$$\Delta$$
={(50000/0.125)-4-1-5}/(6+5(65535)) Δ =1.220

¿Qué pasa si deseamos tener un retardo de 50 [ms]?, hay diferentes formas de hacerlo, como nos damos cuenta es la quinta parte del tiempo de retardo del ejemplo anterior, por lo que el cálculo quedaría de la siguiente manera:

$$[Ms] = {4_{JSR} + 1_{LDAA} + [6 + (65535)]\Delta + 5_{RTS}}0.125[Ms]$$

PROBLEMA

Desarrollar un programa que encienda el led durante 5 segundos cada vez que se cierra el interruptor 's' de contacto sostenido.




UNAM, FACULTAI	D DE INGENIERÍA			SANTIAGO CRUZ	
	APUNTES DE MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES				02/05/2006 07:45
DDRA	EQU	\$02			; define pseudo operador
	LDX	#\$0000			
	LDAA	#\$80			
	STAA	DDRA,X			
	BCLR	PORTA,X,\$80			
LEER	BRCLR	PORTA,X,\$01,LEER			
	BSET	PORTA,X,\$80			
	JSR	RETARDO5S		(4)	Para programar el retardo observe:
	BCLR	PORTA,X,\$80			 FFFFh=65535d
AUN	BRSET	PORTA,X,\$01, AUN			111111-055530
	BRA	LEER			Por 5 ciclos veces que se realiza el lazo, se
					Realizan un LDY, un DECA y BNE, el cual suman 6 ciclos de instrucción.
RETARDO 5S	LDAA	#\$ ∆		(1)	4 _{JSR} +1 _{LDAA} +[6+5(65535)]Δ+5 _{RTS}
LAZO	LDY	#\$FFFF		(2)	ESTO DEBEMOS IGUALARLO A:
SUBLAZO	NOP			(1)	
	DEY		5	(1)	5 000 000 [Ms]={4 _{JSR} +1 _{LDAA} +[6+5(65535)]Δ+5 _{RTS} }0.125[Ms]
	BNE	SUBLAZO		(3)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	DECA			(1)	
	BNE	LAZO		(3)	Δ={(5000000/0.125)-4-1-5}/(6+5(65535))
	RTS			(5)	Δ=122.07 en decimal
					POR LO TANTO:
					Δ=7Ah

En caso de que no nos alcanzara el conteo del acumulador A, utilizaríamos alternativamente el acumulador B, pero esto a su vez, implicaría ocupar todos los registros disponibles para programar un solo retardo, estos ejercicios se realizan para practicar con las instrucciones del hc12, más sin embargo, el microcontrolador cuenta con contadores específicos, que se verán más adelante.


PROBLEMA

Realizar un programa que genere señales de alarma independientes por nivel alto o nivel bajo en el tanque, mediante el parpadeo de los leds correspondientes, si el nivel es normal, el led N debe prender, en condiciones de alarma se debe apagar, (prueba de leds), se cierra en cualquier tiempo y condición, los tres leds deben prender y permanecer así, hasta que el interruptor PL se abra para regresar al estado anterior.



APUNTES DE MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES 05/P5

02/05/2006 07:45



UNAM, FACULTAD DE INGENIERÍA	SANTIAGO CRUZ
CARLOS APUNTES DE MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES	02/05/2006 07:45
O5/P5	

		_		
PORTA	EQU	\$00		;define pseudo operadores
DDRA	EQU	\$02		; define pseudo operador
	LDX	#\$0000		
	LDAA	#\$E0		;programa puerto A
	STAA	DDRA,X		;programa puerto A
LEER	LDAA	PORTA,X		;carga el acum, con el contenido de A
REG	BRSET	PORTA,X,\$08, PRUEBA		;
	ANDA	#\$03		; AND con 03h y modifica A
	LDAA	PORTA,X		; volvemos a cargar A, debido a que ANDA lo modifica
	CMPA	#\$03		;
	BEQ	NORMAL		; salta a NORMAL, si (A)-03=0; Z=1
	BRCLR	PORTA,X,\$01,ALTO		
	BCLR	PORTA,X,\$60		; apaga N y H
	BSET	PORTA,X,\$80		
	JSR	RETRASO		
	BCLR	PORTA,X,\$80		
	JSR	RETRASO	;(4)	
	BRA	LEER		
PRUEBA	BSET	PORTA,X,\$E0		
	BRA	REG		
NORMAL	BCLR	PORTA,X,\$C0		
	BSET	PORTA,X,\$20		
	BRA	LEER		
ALTO	BCLR	PORTA,X,\$CO		
	BSET	PORTA,X,\$A0		
	JSR	RETRASO		
	BCLR	PORTA,X,\$40		
	JSR	RETRASO		
	BRA	LEER		
				Para programar el retardo observe:

Para programar el retardo observe:

FFFFh=65535d

Por 5 ciclos veces que se realiza el lazo, se

03/F3							
						Realizan un LDY, un DECA y BNE, el cual suman 6 ciclos de instrucción.	
RETRASO		LDAA		#\$∆		(1)	6 Cictos de instrucción.
LAZO		LDY		#\$FFFF		(2)	$4_{JSR}+1_{LDAA}+[6+5(65535)]\Delta+5_{RTS}$
SUBLAZO		NOP				(1)	ESTO DEBEMOS IGUALARLO A:
		DEY			5	(1)	
		BNE		SUBLAZO		(3)	250 000 [N-1-(4 .4 ./6.5/65525)]A.5 .20 425[N-1
		DECA				(1)	- 250 000 [Ms]={4 _{JSR} +1 _{LDAA} +[6+5(65535)]Δ+5 _{RTS} }0.125[Ms]
		BNE		LAZO		(3)	
		RTS				(5)	Δ={(250000/0.125)-4-1-5}/(6+5(65535))
							Δ=6.10347 en decimal
							POR LO TANTO:
							Δ=6h