## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO




## **PROBLEMA**

Un interruptor selector de tres posiciones y un interruptor de contacto momentáneo están alambrados como indica en el diagrama, desarrolle un programa que efectúe la señalización indicada.

Р	F1	F0	F2	Led
Abierto	0	Χ	0	Off
Abierto	Χ	0	0	F1
Abierto	0	0	Χ	F2
Cerrado	0	0	0	ON


F1=0.5 [KHz] F2=1 [KHz]



**Notas:** debido al interruptor que se tiene, no puede existir un '1' al mismo tiempo en las terminales PBO y PB1, también, que el led debe ser encendido poniendo un '0' en el pin PB7,

Genera F1


¿Posición




EQU EQU	\$01
LQU	\$03
LDX	#\$0000
LDAA	#\$
BRSET	PORTB,X,\$08,ENC
BRSET	PORTB,X,\$01,FREC1
BRSET	PORTB,X,\$01,FREC2
BSET	PORTB,X,\$80
BRA	SIGUE
BRCLR	PORTB,X,\$80
BRA	SIGUE
BCLR	PORTB,X,\$80
JSR	RETRASO1
BSET	PORTB,X,\$80
JSR	RETRASO1
BRA	SIGUE
BCLR	PORTB,X,\$80
JSR	RETRASO2
BSET	PORTB,X,\$80
JSR	RETRASO2
BRA	SIGUE
LDY NOP DEY BNE	#\$(*) INLP
	BRSET BRSET BRSET BRSET BRA BRCLR BRA BCLR JSR BSET JSR BRA BCLR JSR BRA LDY NOP DEY

UNAM, Facultad de Ingeniería Autor: Santiago Cruz Carlos

Desarrollar un programa que indique el numero de interruptores cerrados, el numero desplegará en binario, se deberá obtener mediante interrupción externa, es decir cada vez que se cierre el interruptor 's' alambrado a la terminal IRQ\_




28/10/2017 9:54 Titulo: Interrupciones




2022	<b>5011</b>	404	
PORTB	EQU	\$01	
DDRB	EQU	\$03	
	LDX	#\$0000	;PROGRAMA
	LDAA	#\$C0	;1100 0000
	STAA	DDRB,X	:
		,	
CICLO	CLI		
	BRA	CICLO	
INTERRUPCION	CLRB		i
<u> </u>	BRSET	PORTC,X,	
		\$04,INC_REG_CTA_A	
SIGUE1	BRSET	PORTC,X,\$02,INC_REG_CTA_B	
SIGUE2	BRSET	PORTC,X,\$01,INC_REG_CTA_C	
SIGUE3	RORB		
	RORB		
	RORB		
1	STAB	PORTB,X	
1	RTI		
INC_REG_CTA_A	INCB		
	BRA	SIGUE1	
INC_REG_CTA_B	INCB		
<del></del>	BRA	SIGUE2	
INC_REG_CTA_C	INCB		
	BRA	SIGUE3	
T			<u></u>
VECTORES DE	<b></b>		
INTERRUPCION			
1	ORG	\$FFF2	;puede estar
1	DB	\$7E	; en otro
<u> </u>	DW	INTERRUPCION	; orden
L			_,

## **PROGRAMA**

Desarrollar un programa que genere una frecuencia de 0.5 [khz] por el pin 2 del puerto B cada vez que se cierra el interruptor s, (PBO con resistencia de pull down e interruptor S a L+. Una vez generada la frecuencia solo se podrá interrumpir o anular por interrupción externa, debiéndose encender el led durante 1 [s] para indicar dicho evento.






UNAM, Facultad de Ingeniería Autor: Santiago Cruz Carlos


DODED	FOLL	£0.4	1	
PORTB	EQU	\$01		
DDRB	EQU	\$03		
	LDX	#\$0000		
	LDAA	#\$14		
	STAA	DDRB,X		
HABILITA	CLI			
ESPERA	BRCLR	PORTB,X,\$01, ESPERA		
INFINITO	BSET	PORTB,X,\$04		
	JSR	TIEMPO		
	BCLR	PORTB,X,\$04		
	JSR	TIEMPO1S		
	BRA	INFINITO		
TIEMPO	LDY	#\$63D		
LAZO1	NOP	# <b>303</b> D		<u> </u>
LAZOT	DEY			
	BNE	LAZO1		
	RTS	LAZOT		
INTERRUPCION	·	DODED V COA		
INTERRUPCION	BCLR	PORTB,X,\$04		
41151	BSET	PORTB,X,\$10		
AUN	BRSET	PORTB,X,\$01, AUN	(4)	
	JSR	1SEG	(4)	
	BCLR	PORTB,X,\$10		
	BRA	HABILITA		
1SEG	LDAA	#\$14	(1)	TIEMPO=
OTRO2	LDY	#\$FFFF	(2)	{4 <sub>JSR</sub> +1 <sub>LDAA</sub>
OTRO1	NOP		(1)	$2_{LDY}+[6+6(65535)]20+5_{RTS}$ 0.
	NOP		(1)	125[Ms]
	DEY		(1)	=0.983 [s]
	BNE	OTRO1	(3)	
	DECA		(1)	
	BNE	OTRO2	(3)	
	RTS	5 1 NO2	(5)	
	ORG	\$FFF2	(-)	
	DB	\$7E		
	DW	INTERRUPCION		
	שעע	INTERRUPCION		

## **PROBLEMA**

Desarrolle un programa que encienda el led V 5 veces cada vez que el interruptor a se cierre, el tiempo de encendido como el de apagado debe ser de 1 [s], si el interruptor A, permanece cerrado después de que se haya completado el ciclo el led R se debe encender y permanecer así hasta que el interruptor A se abra y esperar al próximo cierre del interruptor para repetir el ciclo.

El interruptor A de contacto momentáneo esta conectado al pin PBO y a +L y una resistencia de pull down (resistencia a tierra), led V, ánodo a PB6 y cátodo a tierra; led R, ánodo a PB7, cátodo a tierra.





UNAM, Facultad de Ingeniería
Autor: Santiago Cruz Carlos

28/10/2017 9:54
Titulo: Interrupciones

PORTB EQU \$01

DDRB	EQU	\$03		
	LDX	#\$0000	1	
	LDAA	#\$C0	1	; 1 = para salida
	STAA	DDRB,X		; 0 = para entrada
REGRESA	LDAA	#\$00	-	
NEGRES/	STAA	PORTB,X		
PREG	BRCLR	PORTB,X,\$01,PREG		
TREG	LDAA	#\$05	1	
SIGUE	BSET	PORTB,X,\$40		
5.561	JSR	1SEGUNDO		
	BCLR	PORTB,X,\$40		
	JSR	1SEGUNDO		;ojo, aquí quedo apagado V
	DECA			
	BNE	SIGUE		
	BRCLR	PORTB,X,\$01,LEE		
	BSET	PORTB,X,\$80	İ	
ESP	BCLR	PORTB,X,\$01,ESP		
	BCLR	PORTB,X,\$80		
	BRA	REGRESA		
1SEGUNDO	LDAA	#\$14	(1)	TIEMPO=
OTRO2	LDY	#\$FFFF	(2)	{4 <sub>JSR</sub> +1 <sub>LDAA</sub> 2 <sub>LDY</sub> +[6+6(65535)]20+5 <sub>RTS</sub> }0.125[Ms]
OTRO1	NOP		(1)	= 0.983 [s]
	NOP		(1)	
	DEY		(1)	
	BNE	OTRO1	(3)	
	DECA		(1)	
	BNE	OTRO2	(3)	
	RTS		(5)	