## Guía práctica:

El objetivo de esta práctica es convertir cuatro señales analógicas a digitales con la etiqueta de Voltaje de batería, Temperatura en grados celcius, Velocidad en revoluciones por minuto y Peso en kilos, de un sistema que tiene las señales unidas a los canales 0, 2, 4 y 6, respectivamente. Cada toma debe enviarse a un terminal serial con la información completa de cada muestra. En cada una de las entradas analógicas debe haber un potenciómetro que simule las señales. El procedimiento es el siguiente:

1. Utilice la siguiente función para hacer la inicialización del puerto serial 1 a una velocidad de 9.600 bps.

```
/**************
    * Inicializacion del puerto serial Serial1
   void UART_Init(void)
      GPIO InitTypeDef GPIO Struct;
      // Inicializa parametros de Uart 9600 bps, 8 bits, 1 stop, no paridad
      USART_InitTypeDef UART_Struct;
      USART_StructInit(&UART_Struct);
      UART_Struct.USART_BaudRate= 9600;
      RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1 | RCC APB2Periph AFIO |
                           RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
      // GPIOA PIN9 funcion alterna
      GPIO Struct.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
      GPIO_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Struct);
      // GPIOA PIN9 funcion alterna
      GPIO_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
      GPIO Struct.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
      GPIO Struct.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Struct);
      USART_Cmd(USART1, ENABLE);
      USART Init(USART1, &UART Struct);
2. Use la siguiente función de inicialización del reloj para tener un SysClk de 56 Mhz.
   /***************
   * Inicializacion del reloj Sysclk en 56 Mhz, igual en HCLK y PCLK2.
   * PCLK1 en la mitad
   void Sysclk_56M(void)
   {
      // usa el reloj interno mientras se configura
      RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
      // deshabilita el pll para poder configurarlo
      RCC_PLLCmd(DISABLE);
```

- 3. Defina la estructura del puerto donde están los canales 0, 2, 4 y 6 y la estructura del ADC.
- 4. Fije la frecuencia del ADC a no más de 14 Mhz y habilite el reloj del ADC.
- 5. Configure el puerto y los pines de entrada y el reloj del puerto.
- 6. Inicialice la estructura del ADC y habilite el modo Scan, deshabilite el disparo externo, fije el número de canales, habilite una sola muestra e inicialice el ADC1.
- 7. Configure cada canal con el orden que debe hacerse el muestreo y la velocidad de conversión.
- 8. Habilite el ADC1.
- 9. Configure el DMA, canal 1 y lo habilita.

//8Mhz/2\*14= 56Mhz

- 10. Dentro del while(1), inicie la conversión y espere a que termine.
- 11. Lea y envíe cada dato al terminal serial y espere aproximadamente un segundo para volver a hacer la siguiente toma de muestras.