7. Señales analógicas: El Convertidor Analógico a Digital.

Un convertidor analógico a digital es imprescindible en las aplicaciones con microcontroladores, pues es una forma de medir una señal analógica entregada por un transductor.

El microcontrolador STM32F103C8T6 tiene 2 convertidores analógicos a digitales de 12 bits por el método de aproximaciones sucesivas, con 10 canales de entrada o pines (PA0 a PA7, PB0 y PB1). En la tarjeta azul o negra, los voltajes de referencia son fijos entre 0 y 3.3 voltios y la señal de conversión debe estar entre este mismo rango. Hay cuatro formas de convertir las señales:

- un solo evento.
- en forma continua.
- en forma escaneada.
- en forma discontinua.

Entre otras características, hay un modo del convertidor ADC llamado watchdog analógico que detecta cuando la señal analógica de entrada está por fuera de un rango de voltaje programable, hay un medidor de temperatura que se puede medir desde el ADC1 o el ADC2 y la forma de tener una lectura múltiple con canales inyectados y normales. El bloque ADC se muestra en la figura 46.




Figura 46. Módulo ADC en el microcontrolador STM32F103C8T6.

Para poder operar el módulo ADC es necesario hacer una configuración básica:

- 1. Fijar el reloj del ADC en no más de 14 Mhz. De esto depende la velocidad de conversión.
- 2. Habilitar el reloj del ADC con la función RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADCy, ENABLE), donde *y* del parámetro RCC_APB2Periph_ADCy puede ser 1 o 2 para referirse al ADC1 o ADC2, respectivamente. El ADC está en el bus APB2.
- 3. Configurar los pines del ADC que se van a usar seleccionando los canales de entrada en los puertos Gpio. Primero se debe habilitar el puerto Gpio donde está el pin que se va a usar con RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx, ENABLE), donde x es el puerto A, B. Luego se debe crear una estructura del tipo GPIO_InitTypeDef GPIOx_Struct. Esta estructura debe inicializarse con el valor del pin o pines, GPIOx_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_n, donde n es el número del pin desde 0 hasta 15. También debe inicializarse la frecuencia, puede ser con GPIOx_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz, e inicializarse la entrada al pin como entrada analógica, GPIOx_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN. Luego de esta información en la estructura, se llama la función GPIO_Init(GPIOx, &GPIOx_Struct).
- Configurar los detalles de la conversión, según si se quiere un solo canal, varios canales, una sola muestra, muestra contínua, la forma de activación de la conversión,

- etc. Para esto se debe crear una estructura del tipo ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct, y se debe inicializar, preferiblemente con la función ADC_StructInit(&ADC_InitStruct), la cuál inicializa la estructura con la información necesaria. Algunos parámetros de esta estructura necesitan ser cambiados, como el modo de muestreo con ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE, si es muestreo contínuo, y luego llamar la función que tiene como parámetro esta misma estructura, ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStruct), donde x es 1 o 2.
- 5. Escoger el ADC y el pin de entrada, fijar el tiempo entre muestras y luego iniciar la conversión. Se usa la función ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_Channel_n, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5) para fijar el ADC, el canal, el rango y el tiempo de muestreo, que puede ser 1.5, 7.5, 13.5, 28.5, 41.5, 55.5, 71.5 o 239.5 ciclos. Entre menor sea el tiempo de muestreo, más tomas va a tomar. En este ejemplo el tiempo de muestreo es de 13.5 ciclos. Luego se debe habilitar el ADC con la función ADC_Cmd(ADCx, ENABLE).

 Para iniciar la conversión, se usa la función ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE).



7.1. Muestras continuas de un solo canal:

La conversión por parte del ADC se puede hacer con una sola conversión o haciendo que el ADC convierta contínuamente la muestra automáticamente. El siguiente ejemplo lee continuamente el canal 0 del ADC1 y lo muestra en el puerto serial.

```
int main(void)
    uint16_t adc_value;
    Sysclk_56M();
    UART_Init();
    // configuracion del PINO del puerto GPIOA
    GPIO_InitTypeDef GPIOA_Struct;
    GPIOA_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // Canal 0
    GPIOA Struct.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz;
    GPIOA Struct.GPIO Mode = GPIO Mode AIN;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO Init(GPIOA, &GPIOA Struct);
    // configuración del ADC
    // reloj para ADC (max 14MHz --> 56Mhz/4=14MHz)
    RCC_ADCCLKConfig (RCC_PCLK2_Div4);
    // habilita el reloj del ADC1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    ADC InitTypeDef ADC InitStruct;
    ADC_StructInit(&ADC_InitStruct);
    // convierte continuamente
    ADC InitStruct.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
    ADC InitStruct.ADC ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct); //ADC1
```

```
// ADC1, canal 0
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5);
    // habilita ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // calibracion del ADC
    ADC_ResetCalibration(ADC1);
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    ADC_StartCalibration(ADC1);
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    // habilita ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // inicia conversion por software
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    while(1)
        {
            adc_value = ADC_GettonversionValue(ADC1);
            UART_numero(adc_value);
            for (int i = 0; i < 2000000; ++i) asm("nop");
        }
}
```

En este ejemplo se obtiene el dato convertido con la función adc_value = ADC_GetConversionValue(ADC1).

7.2. Una sola muestra de un solo canal:

Para la toma de una sola muestra de un solo canal se deshabilita el modo de conversión continuo (ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE). La conversión es de una sola vez, por lo que hay que iniciar la conversión por cada vez que se quiera convertir la señal. La modificación al programa anterior es la siguiente dentro del while(). Observe que es necesario leer la bandera de final de conversión para hacer la lectura. Una vez convertida la señal, se puede reiniciar la conversión por software.

```
while(1)
{
     while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
     adc_value = ADC_GetConversionValue(ADC1);
     UART_numero(adc_value);
     for (int i = 0; i < 2000000; ++i) asm("nop");
     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
}</pre>
```

7.3. Whatchdog analógico con muestra continua:

En este modo se puede programar unos niveles analógicos, bajo y alto de la señal de entrada, para que indiquen cuando una o varias señales en los canales de entrada están por fuera de esos umbrales. Como ejemplo, se toma una muestra en modo continuo y se configura el watchdog analógico con interrupción para que encienda un led cuando la señal de entrada está por fuera de los umbrales.

```
int main(void)
    int adc_value;
    Sysclk 56M();
   UART_Init();
   LED_Init();
    // configuracion del PINO del puerto GPIOA
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitTypeDef GPIOA_Struct;
   GPIOA_Struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // Canal 0
   GPIOA_Struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
   GPIOA_Struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIOA_Struct);
    // configuración del ADC
        RCC_ADCCLKConfig (RCC_PCLK2_Div4); // reloj para ADC (max 14MHz --> 56Mhz/4=14MHz)
    // habilita el reloj del ADC1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
   ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
   ADC_StructInit(&ADC_InitStruct);// inicializa la estructura
   // convierte continuamente
   ADC InitStruct.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
   ADC InitStruct.ADC ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None;
   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct); //ADC1
    // ADC1 canal 0
   ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 0, 1, ADC SampleTime 13Cycles5);
    // configura los umbrales del watchdog analogico
    uint16_t HighThreshold= 2000;
    uint16 t LowThreshold= 1000;
   ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC1, HighThreshold, LowThreshold);
   // escoge el canal para conversion- canal 0
   ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0);
    // habilita el watchdog analogico
   ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC1, ADC_AnalogWatchdog_SingleRegEnable);
    // habilita ADC1
   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // calibracion del ADC
        ADC_ResetCalibration(ADC1);
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
        ADC_StartCalibration(ADC1);
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
        // habilita ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // inicia conversion por software
   ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    // configuración de la interrupción
```

```
ADC ITConfig(ADC1, ADC IT AWD, ENABLE);
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
   while(1)
       {
            adc value = ADC GetConversionValue(ADC1);
           UART numero(adc value); // lee y manda lo que lee al puerto serial
           GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);// apaga led
           for (int i = 0; i < 2000000; ++i) asm("nop"); // retardo
        }
    return 0;
}
La función de tratamiento a interrupción enciende el led y borra la bandera de interrupción.
void ADC1_2_IRQHandler(void)
   GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 12); // enciende el led
   ADC ClearITPendingBit(ADC1, ADC IT AWD);
   return:
```

Como se puede observar, se lee la bandera de activación de watchdog analógico y si la lectura está por fuera de la ventana entre 1.000 y 2.000, se enciende el led.

7.4. Modo de rastreo:

}



En este modo se hace conversión de señales analógicas una por una de un grupo de entradas previamente programadas.

Para programar el ADC en este modo, se debe inicializar la estructura con ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE, previamente al llamado de la función de inicialización, ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct).

En este modo cada muestra se hace una por una dentro del grupo de señales que se convierten, pero la bandera de final de conversión se activa al final de convertir todas las señales del grupo. En este caso, si se fuera a leer las señales convertidas, solo estará disponible la última. El modo de rastreo solo se puede usar con el módulo DMA. De esta forma las señales convertidas van directamente a memoria. El siguiente ejemplo muestra un rastreo de ocho señales de los canales desde el 0 hasta el 7 usando DMA.

```
// definición de funciones
void UART_Init(void);
void UART_numero(uint32_t numero);
void Sysclk_56M(void);
void LED_Init(void);
```

```
#define ARRAYSIZE 8
volatile uint32_t i;
int main(void)
{
   Sysclk_56M();
   UART_Init();
   LED Init();
   uint16_t destination[ARRAYSIZE];
    //inicializa arreglo
    for (i=0; i<ARRAYSIZE;i++)</pre>
       destination[i]= 0;
       UART_numero(destination[i]);
   while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
   USART_SendData(USART1,10);
    // activación del reloj del DMA
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    // crea una estructura para DMA
   DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
    //reset el canal channel1 del DMA1 a sus valores de inicio
   DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    // este canal se va a usar para transferencia desde periférico a memoria
    DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    //selección de modo circular
   DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    //prioridad media
    DMA InitStruct.DMA Priority = DMA Priority Medium;
    //tamaño del dato de la fuente y el destino= 16bit
   DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
   DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    //habilitación de incremento automático en destino
   DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
   DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    //La posición asignada al registro periférico será la fuente
    DMA InitStruct.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
    //tamaño de los datos que se transfieren
   DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = ARRAYSIZE;
    //dirección de inicio de la fuente y el destino
    DMA InitStruct.DMA PeripheralBaseAddr = (uint32 t)&ADC1->DR;
   DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)destination;
    //programa registros del DMA
   DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStruct);
    // habilita la interrupción por transferencia completa en el DMA1
   DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
    // programación de interrupción
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
```

```
//habilita transferencia en el canal de DMA1
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
    // habilitación del ADC1 y GPIOA
    RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div4);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // estrutura para configurar los pines
    // configuración de los pines del ADC (PAO -> canal 0 a PA7 -> canal 7) como entradas analoógicas
   GPIO StructInit(&GPIO InitStruct); // inicialización de la estructura
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
GPIO Pin 6 | GPIO Pin 7;
   GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode AIN;
   GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct);
    ADC InitTypeDef ADC InitStruct;
    // configuración del ADC1
   ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    // multiples canales
   ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    // modo de conversión contínuo
   ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
    // sin inicio de conversión externo
   ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    // alineamiento de presentación de datos hacia la derecha
   ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    // 8 canales de conversión
   ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 8;
    // carga información de configuración
   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
    // configuración de cada canal
   ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 0, 1, ADC SampleTime 239Cycles5);
   ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 1, 2, ADC SampleTime 239Cycles5);
   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 4, 5, ADC SampleTime 239Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    // habilitación de ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // habilitación de DMA para ADC
   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    // calibración
   ADC_ResetCalibration(ADC1);
   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    ADC_StartCalibration(ADC1);
   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1 , ENABLE);
   while(1)
        if(GPIO ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO Pin 12) == Bit RESET)
        {
            for(i=0; i<ARRAYSIZE;i++)</pre>
                UART_numero(destination[i]);
```

```
}
            while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
            USART_SendData(USART1,10);
            /// apaga el led pb12
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
       }
    }
}
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  //verifica que la interrupción se hizo con la terminación completa de la transferencia
 if(DMA GetITStatus(DMA1 IT TC1))
      GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);// enciende el led
      // borra la bandera de interrupción
     DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL1);
 }
 return;
```

7.5. Modo Canal inyectado.



En este modo el ADC puede tener un grupo regular, como por ejemplo, el que se describe como modo de rastreo. El modo inyectado tiene mayor prioridad que el modo regular, por lo que en cualquier momento de la conversión se puede hacer que la conversión se haga con los canales inyectados. Esta conversión se hace, se toman las muestras y el ADC continúa con los canales regulares. En otras palabras, los canales inyectados se pueden poner a convertir en cualquier momento, aún si hay un grupo de canales regulares programado. El número de canales inyectados máximo es de cuatro.

```
int main(void)
    uint16_t ADC_valor0, ADC_valor1;
   Sysclk_56M();
   UART_Init();
   LED_Init();
   // habilitación del ADC1 y GPIOA
    // reloj para ADC (max 14MHz --> 56Mhz/4=14MHz)
   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct; // estrutura para configurar los pines
    // configuración de los pines del ADC como entradas analoógicas
   GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct); // inicialización de la estructura
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
   GPIO InitStruct.GPIO Mode = GPIO Mode AIN;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
   ADC InitTypeDef ADC InitStruct;
    // configuración del ADC1
```

```
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    // multiples canales
   ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    // modo de conversión una sola muestra
   ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    // sin inicio de conversión externo
    ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    // alineamiento de presentación de datos hacia la derecha
   ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    // 8 canales de conversión
   ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 2;
    // carga información de configuración
   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
    // configuración de canales inyectados
   ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 2);
   ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5);
   ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_7Cycles5);
   ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_None);
    // habilitación de ADC1
   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // calibración
   ADC_ResetCalibration(ADC1);
   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
   ADC_StartCalibration(ADC1);
   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
   ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
   while(1)
       ADC SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1 , ENABLE);
       while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
       GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 12);// enciende el led
       ADC_valor0 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_1);
       ADC_valor1 = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_2);
       UART_numero(ADC_valor0);
       UART numero(ADC valor1);
       while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
       USART_SendData(USART1, 10);
       /// apaga el led pb12
       GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
       GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);// apaga el led
       for(uint32_t j=0; j<2000000; j++)
       {
            asm("nop");
    }
}
7.6. Modo dual.
```





En el modo dual se pueden usar los dos ADC disponibles para toma de una muestra del mismo canal en el mismo ADC o para toma de muestras en grupos.

7.7. Medición de temperatura.

Este procesador es capaz de medir la temperatura del chip, sin embargo en las especificaciones mencionan que el error de conversión puede ser hasta de 45 grados °C, por lo que no es conveniente usarlo como lector de temperatura absoluta, pero si funciona muy bien para leer cambios de temperatura.

7.8. Funciones de la librería del ADC:

La librería SPL de Embitz dispone de un gran repertorio de funciones para configurar el ADC en sus diferentes características. Las funciones disponibles son las siguientes.

```
    void ADC DeInit(ADC TypeDef* ADCx);

    void ADC Init(ADC TypeDef* ADCx, ADC InitTypeDef* ADC InitStruct);

3. void ADC_StructInit(ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);

    void ADC Cmd(ADC TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);

5. void ADC_DMACmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_ITConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT, FunctionalState NewState);
7. void ADC ResetCalibration(ADC TypeDef* ADCx);

    FlagStatus ADC GetResetCalibrationStatus(ADC TypeDef* ADCx);

9. void ADC_StartCalibration(ADC_TypeDef* ADCx);
10. FlagStatus ADC GetCalibrationStatus(ADC TypeDef* ADCx);

    void ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);

12. FlagStatus ADC_GetSoftwareStartConvStatus(ADC_TypeDef* ADCx);
13. void ADC_DiscModeChannelCountConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t Number);
14. void ADC_DiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
15. void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank,
   uint8_t ADC_SampleTime);
16. void ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
17. uint16_t ADC_GetConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx);
18. uint32_t ADC_GetDualModeConversionValue(void);
19. void ADC AutoInjectedConvCmd(ADC TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
20. void ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
21. void ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t
   ADC_ExternalTrigInjecConv);
22. void ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
23. void ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
24. FlagStatus ADC GetSoftwareStartInjectedConvCmdStatus(ADC TypeDef* ADCx);
25. void ADC_InjectedChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank,
   uint8_t ADC_SampleTime);
26. void ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t Length);
27. void ADC_SetInjectedOffset(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel, uint16_t
28. uint16 t ADC GetInjectedConversionValue(ADC TypeDef* ADCx, uint8 t
   ADC InjectedChannel);
29. void ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_AnalogWatchdog);
```

- 30. void ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t HighThreshold, uint16_t LowThreshold);
- 31. void ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel);
- 32. void ADC_TempSensorVrefintCmd(FunctionalState NewState);
- 33. FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_FLAG);
- 34. void ADC_ClearFlag(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_FLAG);
- 35. ITStatus ADC_GetITStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT);
- 36. void ADC_ClearITPendingBit(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT);