- 6.12 指令中的操作数可以存放在哪些地方?
  - ① 以立即数方式存放在指令中
  - ② cpu 内部寄存器中
  - ③ 存储器中
- 6.15 对比寄存器偏移寻址、前变址寻址和后变址寻址的异同。

相同: 三者都基于寄存器偏移寻址, 指令的格式类似

不同:寄存器偏移寻址是指在执行指令时,操作数地址为基地址加偏移量,指令完成后不改变基地址和地址偏移两个寄存器的值;前变址寻址是指在执行指令时,将基地址加偏移量得到的地址写回基地址寄存器,然后按照新的基地址来寻址;后变址寻址是指在执行指令时,按照基地址先寻址,完成后再将基地址加偏移量写回基地址寄存器。

- **6.20** 解释汇编语法"LDM {addr\_mode} <Rn>{!}, <registers>"中各部分要素的含义。
  - ① LDM 表示多寄存器加载指令
  - ② {addr\_mode} 为可选后缀,表示地址模式,有 IA、IB、DA、DB 四种模式
  - ③ <Rn> 表示选用的基地址寄存器
  - ④ {!} 表示是否将新修改的地址写回到基地址寄存器中
  - ⑤ <registers> 为载入数据的寄存器集合

## 6.34 什么是符号扩展?

进行数扩展时,扩展位和符号为保持一致,保留有符号数的符号位。

6.35MOV 指令是否可以完成从一个存储器单元到一个寄存器的数据传送? 为什么?

不能。MOV 只支持处理器内部的电路单元之间的数据传送,包括寄存器之间、立即数到寄存器、通用寄存器和特殊寄存器之间等。

6.40 为什么"BL"或"BLX"指令适用于函数调用,而"B"指令不适合。

B 表示无条件跳转,不带其他操作,比如保存返回地址以返回调用语句下一句等,因此单个 B 指令不适合函数调用;而 BL 和 BLX 则会先将返回地址压入栈中,解决了返回的问题。

6.42 "CBZ" 指令的作用与"CMP" 指令组合"BEQ" 指令有什么区别?

CBZ 在跳转后不影响 APSR, 且只能单向向前跳转 4-130 字节的指令,只能使用 R0-R7,适用于小范围循环控制;后 两者会更新 APSR,可以实现任意位置跳转,适用于大范围控制。

6.43 解释饱和和溢出的区别。

饱和:数据达到可表示的最值时不再增或者减,保持在最值。加减运算有饱和的概念。

溢出:传统运算方式中,数据达到可表示最值后继续增或减,自动回到计数零点。

**Hint:** View this HW github repositry at:

https://github.com/cabasky/2021F-Embedded\_System\_HW