8.3 嵌入式的交叉开发环境的主要组成部分和特点是什么?

主要组成: 宿主机 Host、目标机 Target、两者之间的连接。

特点:

宿主机是开发工具的运行环境,内含丰富的软硬件资源,为嵌入式程序开发提供全套环境支持;

目标机是嵌入式程序的运行环境,宿主机上开发的程序通过编译、烧录到目标机的嵌入式系统上调试和运行,目标机的运行资源一般有限。

8.7 何为引脚功能复用? 有何意义?

定义:引脚功能复用就是将几个不同的功能分配到同一个引脚,通过编程使得几个不同的功能可以从芯片的此引脚上引出。

意义:可以减少引脚数目和提高引脚利用效率,解决引脚资源短缺的问题,降低成本和焊接安装的复杂度。

8.11 请设计一个 STM32 最小系统。

见末页图。

8.12STM32F103 的复位电路有何功能? 常见的复位方式有哪些?

微处理器上电时的电压并非突变,而是逐步上升到正常工作范围,平时供电电压不稳定时也会出现这种情况,微处理器和芯片内的程序在这段时期无法正常运行。复位电路可以给微处理器延时,使其保持在复位状态、暂不工作,防止其执行错误指令,直到电压稳定为止都保持在处理器的初始状态。

复位方式: 手动按键复位、WWDG 看门狗、软件复位、低功耗复位、IWDG 看门狗。

- **8.16** 参照 STM32 的时钟树,请做以下思考,并解释 1)设计成这种形式的主要目的和理由为何? 2)从左至右,相关时钟依次可分为大致哪几种? 3)时钟输出的使能有何意义。
 - 1) 用同一个时钟源分裂出不同频率的时间信号,这样可以保证不同频率信号之间的同步。
 - 2)输入时钟、系统时钟、从系统时钟分频得到的时钟。
 - 3) 只有设定好参数并使能时钟才能让时钟按照预设的参数正常工作。
- 8.27GPIO 的复用功能重映射有何意义?如何实现的,举一个例子说明。

意义:可以将某外设的复用功能从默认的引脚转到备用的引脚上,方便外设的分时复用、优化引脚布局等等。

例子: PB10 主功能为 PB10, 默认复用功能是 USART3 的发送端 Tx、 I^2C2 的时钟端 SCL, 重定义功能是 TIM2_CH3。 上电复位后 PB10 为默认普通输出,如要使用默认复用功能的 I^2C2 ,则要配置 PB10 为推挽输出模式,使能 I^2C2 并保持 USART3 禁止状态。若要使用 PB10 的重定义复用功能 TIM2_CH3,则需编程对 TIM2 进行重映射,然后再按复用功能方式配置。

8.31 简述通用定时器的输入捕获过程。

输入时通过检测 TIMx_CHx 通道的上下沿信号,将当前 TIMx_CNT 的值存到 TIMx_CCRx 里进行捕获和比较,完成一次捕获。

8.32* 参照书中例子,采用 TIM2 通道 2 进行频率测量,利用库函数实现其设置。 代码如下。

TIM ICInitStructure.TIM ICMode=TIM ICMode ICAP;

TIM ICInitStructure.TIM Channel=TIM Channel 2;

TIM ICInitStructure.TIM ICPolarity=TIM ICPolarity Rising;

TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection=TIM_ICSelection_DirectTI;

TIM ICInitStructure.TIM ICPrescaler=TIM ICPSC DIV1;

TIM ICInitStructure.TIM ICFilter=0x0;

TIM ICInit(TIM2,&TIM ICInitStructure);

TIM_SelectInputTrigger(TIM2,TIM_TS_TI1FP1);

TIM SelectSlaveMode (TIM2, TIM SlaveMode Reset);

TIM SelectMasterSlaveMode (TIM2, TIM MasterSlaveMode Enable);

8.34 简述通用定时器的比较输出过程。

定时器的 CNT 跳变到和捕获器 CCR 的值相等时,相应输出引脚可以根据编程预设选择置位、复位、翻转、不变四种输出之一,同时设置将状态寄存器 SR。如果对应的中断屏蔽位置位,中断使能,则产生中断。如 DMA 请求位置位,则产生 DMA 请求。

8.36* 参照书中例子,设计一个红绿灯系统,要求:红灯亮 5 秒钟,熄灭,切换绿灯亮 5 秒钟,熄灭,循环往复。给出硬件原理图,并编写代码实现。

```
//LED1和LED2的负极分别接到PA8和PA9上,正极在串限流电阻后接VCC
//头文件略
void gpioInit(void){
    GPIO InitTypeDef
                     GPIO InitStrxuct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 8;
    GPIO Init(GPIOA,&GPIO InitStruct);
    GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 8);
    GPIO InitStruct.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
    GPIO Init(GPIOA,&GPIO InitStruct);
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);
int main(void)
    delay_init();
    while(1) {
        GPIO SetBits (GPIOA, GPIO Pin 8); //LED1 OFF
        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9); //LED2 ON
        delay ms(5000);
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9); //LED2 OFF
        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//LED1 ON
        delay_ms(5000);
    }
}
```

Hint: View this HW github repositry at:

https://github.com/cabasky/2021F-Embedded_System_HW

