




hola_uart Primer bitstream (Fase 02): envía "SOFIFI xxxxxxxx\r\n" una vez por segundo por la UART del depurador BL616 (115 200 8N1), con un contador en hexadecimal.	 SOFIFI · esquemático generado fuente: rtl/top/hola_uart.v sha256: 2f54c9b1fe9f
--	--

hola_uart Primer bitstream (Fase 02): envía "SOFIFI xxxxxxxx\r\n" una vez por segundo por la UART del depurador BL616 (115 200 8N1), con un contador en hexadecimal.	 SOFIFI · esquemático generado fuente: rtl/top/hola_uart.v sha256: 2f54c9b1fe9f
--	--

hola_uart Primer bitstream (Fase 02): envía "SOFIFI xxxxxxxx\r\n" una vez por segundo por la UART del depurador BL616 (115 200 8N1), con un contador en hexadecimal.	 SOFIFI · esquemático generado fuente: rtl/top/hola_uart.v sha256: 2f54c9b1fe9f
--	--

