

Взам. инв. №	Подп. и дата	Обозначение кабеля	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Примечание				
		ПТ-1	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-30 Н1 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5×6	22	I кат., от ППУ с АВР (раздел ЭМ)				
		ПТ-2	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-30 Н2 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5×6	22	I кат., от ППУ с АВР (раздел ЭМ)				
		ПТ-3	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-4 Н3 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	22					
		ПТ-4	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	Шкаф автоматики ПТ, РИП-24 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	22					
		ПТ-5	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	РИП-24 АУПП (у входа в пом. 06)	ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	6					
		ПТ-6	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	Шкаф управления дренажными насосами ШУД (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	22					
		ПТ-7	ШКП-30 Н1	Электродвигатель Н1, 15 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4×6	5	в металлорукаве				
		ПТ-8	ШКП-30 Н2	Электродвигатель Н2, 15 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4×6	5	в металлорукаве				
		ПТ-9	ШКП-4 Н3	Электродвигатель Н3, 0,55 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	4	в металлорукаве				
		ПТ-10	ШУД	Дренажные насосы ДН1, ДН2, 0,75 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	12	в приемке, 2 линии				
		ПТ-11	ШУД	Поплавковые выключатели приемка (3 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	8					
		ПТ-12	Поток-ЗН	ШКП-30 Н1 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5					
		ПТ-13	Поток-ЗН	ШКП-30 Н2 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5					
		ПТ-14	Поток-ЗН	ШКП-4 Н3 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5					
		ПТ-15	Поток-ЗН	ЭКМ-1 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5					
		ПТ-16	Поток-ЗН	ЭКМ-2 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	5					
		ПТ-17	Поток-ЗН	СДУ-М-1, СДУ-М-2 (коллектор)	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	8					
		ПТ-18	Поток-ЗН	СДУ УУ-1, СДУ УУ-2	КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	8					
		ПТ-19	РИП-24 (шкаф автоматики)	Поток-ЗН, С2000-КДЛ-2И	КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	4					
		ПТ-20	С2000-КДЛ-2И	Кольцевая ДПЛС: С2000-АР2 шкафов ПК (30 шт.), Затворов и ШУД (7 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	640	подвал, 1 и 2 этажи, кольцо				
		ПТ-21	С2000-АР2 Затворов (насосная)	Концевые выключатели Затворов (12 шт.), сигналы ШУД	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	50					
		ПТ-22	С2000-КДЛ-2И, Поток-ЗН	ППКУП «Сириус», пом. 03 (раздел ПБ43 АПСисОУЭ)	КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	120	RS-485				
		ПТ-23	С2000-АСПТ (пом. 06)	ППКУП «Сириус», пом. 03	КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	125	RS-485				
		ПТ-24	РИП-24 АУПП	С2000-АСПТ	КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	3					
		ПТ-25	С2000-АСПТ	МПП-1...МПП-4 (цепь пуска)	КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	30					
		ПТ-26	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», оповещатель	КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	16					
Инв. № подл.											

Обозначение кабеля	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Примечание
ПТ-27	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»	КПСнг(A)-FRLS 1×2×0,75	10	
ПТ-28	С2000-АСПТ	ЭДУ «Пуск порошка», ИО 102-26 (дверь)	КПСнг(A)-FRLS 1×2×0,75	10	
ПТ-29	С2000-КДЛ-2И (ответвление ДПЛС)	ДИП-34А-04 (3 шт.) в пом. 06	КПСнг(A)-FRLS 1×2×0,75	30	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		