PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE ESCUELA DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN




IIC2343 Arquitectura de Computadores

Arquitectura Computador Básico


©Alejandro Echeverría, Hans-Albert Löbel

1. Microarquitectura Computador Básico




1.1. Partes del Computador Básico

Procesador (CPU) **Memorias**



Registros, Unidad de ejecución, Unidad de control



2. Set de instrucciones computador básico

2.1. Instrucciones de carga, aritméticas y lógicas

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
MOV	A,B	A=B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A		-
	A,Lit	A=Lit		MOV A,15
	B,Lit	B=Lit		MOV B,15
ADD	A,B	A=A+B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A+B		-
	A,Lit	A=A+Lit		ADD A,5
SUB	$_{A,B}$	A=A-B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A-B		-
	A,Lit	A=A-Lit		SUB A, 2
AND	$_{A,B}$	A=A and B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A and B		-
	A,Lit	A=A and Lit		AND A,15
OR	$_{A,B}$	A=A or B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A or B		-
	A,Lit	A=A or Lit		OR A,5
NOT	A,A	A = notA		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=notA		-
	A,Lit	A = notLit		NOT A,2
XOR	A,A	A=A xor B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A xor B		-
	A,Lit	A=A xor Lit		XOR A,15
SHL	A,A	A=shift left A		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=shift left A		-
	A,Lit	A=shift left Lit		SHL A,5
SHR	A,A	A=shift right A		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=shift right A		-
	A,Lit	A=shift right Lit		SHR A,2

2.2. Instrucciones de salto y comparación

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
CMP	A,B	A-B		
	A, Lit	A-Lit		CMP A,0
JMP	Dir	PC = Dir		JMP end
JEQ	Dir	PC = Dir	Z=1	JEQ label
JNE	Dir	PC = Dir	Z=0	JNE label
JGT	Dir	PC = Dir	N=0 y $Z=0$	JGT label
JLT	Dir	PC = Dir	N=1	JLT label
JGE	Dir	PC = Dir	N=0	JGE label
JLE	Dir	PC = Dir	Z=1 o $N=1$	JLE label
JCR	Dir	PC = Dir	C=1	JCR label
JOV	Dir	PC = Dir	V=1	JOV label

2.3. Instrucciones de memoria y direccionamiento

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
MOV	A,(Dir)	A=Mem[Dir]		MOV A,(var1)
	B,(Dir)	B=Mem[Dir]		MOV B,(var2)
	(Dir),A	Mem[Dir]=A		MOV (var1),A
	(Dir),B	Mem[Dir]=B		MOV (var2),B
	A,(B)	A=Mem[B]		-
	B,(B)	B=Mem[B]		-
	(B),A	Mem[B]=A		-
ADD	A,(Dir)	A=A+Mem[Dir]		ADD A,(var1)
	A,(B)	A=A+Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A+B		ADD (var1)
SUB	A,(Dir)	A=A-Mem[Dir]		SUB A,var1
	A,(B)	A=A-Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A-B		SUB (var1)
AND	A,(Dir)	A=A and Mem[Dir]		AND A,(var1)
	A,(B)	A=A and Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A and B		-
OR	A,(Dir)	A=A or Mem[Dir]		OR A,(var1)
	A,(B)	A=A or Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A or B		OR (var1)
NOT	(Dir)	Mem[Dir]=not A		NOT (var1)
XOR	A,(Dir)	A=A xor Mem[Dir]		XOR A,(var1)
	A,(B)	A=A xor Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A xor B		XOR (var1)
SHL	(Dir)	Mem[Dir]=shift left A		SHL (var1)
SHR	(Dir)	Mem[Dir]=shift right A		SHR(var1)
INC	В	B=B+1		-

2.4. Instrucciones de subrutinas y stack

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
CALL	Dir	Mem[SP] = PC + 1, SP-, PC = Dir		CALL func
RET		SP++		-
		PC = Mem[SP]		-
PUSH	A	Mem[SP] = A, SP-		-
PUSH	В	Mem[SP] = B, SP-		-
POP	A	SP++		-
		A = Mem[SP]		-
POP	В	SP++		-
POP		B = Mem[SP]		-

2.5. Set de instrucciones completo

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
MOV	A,B	A=B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A		-
	A,Lit	A=Lit		MOV A,15
	$_{\mathrm{B,Lit}}$	B=Lit		MOV B,15
	A,(Dir)	A=Mem[Dir]		MOV A,(var1)
	B,(Dir)	B=Mem[Dir]		MOV B,(var2)
	(Dir),A	Mem[Dir]=A		MOV (var1),A
	(Dir),B	Mem[Dir]=B		MOV (var2),B
	A,(B)	A=Mem[B]		-
	B,(B)	B=Mem[B]		-
	(B),A	Mem[B]=A		-
ADD	$_{A,B}$	A=A+B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A+B		-
	$_{ m A,Lit}$	A=A+Lit		ADD A,5
	A,(Dir)	A=A+Mem[Dir]		ADD A,(var1)
	A,(B)	A=A+Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A+B		ADD (var1)
SUB	$_{A,B}$	A=A-B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A-B		-
	$_{ m A,Lit}$	A=A-Lit		SUB A, 2
	A,(Dir)	A=A-Mem[Dir]		SUB A,(var1)
	A,(B)	A=A-Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A-B		SUB (var1)
AND	$_{A,B}$	A=A and B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A and B		-
	A,Lit	A=A and Lit		AND A,15
	A,(Dir)	A=A and Mem[Dir]		AND A,(var1)
	A,(B)	A=A and Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A and B		AND (var1)
OR	A,B	A=A or B		-
	B,A	B=A or B		-
	A,Lit	A=A or Lit		OR A,5
	A,(Dir)	A=A or Mem[Dir]		OR A,(var1)
	A,(B)	A=A or Mem[B]		
NOT	(Dir)	Mem[Dir]=A or B		OR (var1)
NOT	A,A	A=notA		-
	B,A	B=notA		-
	(Dir)	Mem[Dir]=not A		NOT (var1)

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
XOR	A,A	A=A xor B		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=A xor B		-
	A,Lit	A=A xor Lit		XOR A,15
	A,(Dir)	A=A xor Mem[Dir]		XOR A,(var1)
	A,(B)	A=A xor Mem[B]		-
	(Dir)	Mem[Dir]=A xor B		XOR (var1)
SHL	A,A	A=shift left A		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=shift left A		_
	(Dir)	Mem[Dir]=shift left A		SHL (var1)
SHR	A,A	A=shift right A		-
	$_{\mathrm{B,A}}$	B=shift right A		-
	(Dir)	Mem[Dir]=shift right A		SHR (var1)
INC	В	B=B+1		-
CMP	A,B	A-B		
	$_{\mathrm{A,Lit}}$	A-Lit		CMP A,0
JMP	Dir	PC = Dir		JMP end
$_{ m JEQ}$	Dir	PC = Dir	Z=1	JEQ label
JNE	Dir	PC = Dir	Z=0	JNE label
JGT	Dir	PC = Dir	N=0 y $Z=0$	JGT label
JLT	Dir	PC = Dir	N=1	JLT label
JGE	Dir	PC = Dir	N=0	JGE label
JLE	Dir	PC = Dir	Z=1 o $N=1$	JLE label
JCR	Dir	PC = Dir	C=1	JCR label
JOV	Dir	PC = Dir	V=1	JOV label
CALL	Dir	Mem[SP] = PC + 1, SP-, PC = Dir		CALL func
RET		SP++		-
		PC = Mem[SP]		-
PUSH	A	Mem[SP] = A, SP-		_
PUSH	В	Mem[SP] = B, SP-		_
POP	A	SP++		_
		A = Mem[SP]		_
POP	В	SP++		_
		B = Mem[SP]		_

3. Señales de control

Instrucción	Operandos	Opcode	Condition	Lpc	La	Lb	Sa0,1	Sb0,1	Sop0,1,2	Sadd0,1	Sdin0	Spc0	\otimes	$_{ m IncSp}$	DecSp
MOV	A,B	0000000		0	Н	0	ZERO	В	ADD				0	0	0
	B,A	0000001		0	0	1	A	ZERO	ADD	ı	,	,	0	0	0
	A,Lit	00000010		0	П	0	ZERO	LIT	ADD	ı		,	0	0	0
	B,Lit	0000011		0	0	1	ZERO	LIT	ADD	ı	,	,	0	0	0
	A,(Dir)	0000100		0	Т	0	ZERO	DOUT	ADD	LIT			0	0	0
	B,(Dir)	0000101		0	0	1	ZERO	DOUT	ADD	LIT	,	1	0	0	0
	(Dir),Á	0000110		0	0	0	A	ZERO	$^{\mathrm{ADD}}$	LIT	ALU	,	1	0	0
	(Dir),B	0000111		0	0	0	ZERO	В	ADD	LIT	ALU	1	П	0	0
	A,(B)	0001000		0	П	0	ZERO	DOUT	ADD	В	1	1	0	0	0
	B,(B)	0001001		0	0	1	ZERO	DOUT	ADD	В	,	1	0	0	0
	(B), A	0001010		0	_	0	A	ZERO	ADD	В	ALU	1	_	0	0
ADD	A,B	0001011		0	П	0	Α	В	ADD				0	0	0
	B,A	0001100		0	0	1	A	В	ADD	ı	1	1	0	0	0
	A,Lit	0001101		0	_	0	A	LIT	ADD	ı		,	0	0	0
	A,(Dir)	0001110		0	Т	0	A	DOUT	$^{\mathrm{ADD}}$	LIT	,	,	0	0	0
	A,(B)	0001111		0	0	1	A	DOUT	ADD	В	1	1	0	0	0
	(Dir)	0010000		0	0	0	A	В	ADD	LIT	ALU	1	П	0	0
SUB	À,B	0010001		0	Т	0	A	В	SUB	ı	,	1	0	0	0
	B,A	0010010		0	0	1	A	В	SUB	ı	,	,	0	0	0
	A,Lit	0010010		0	_	0	A	LIT	SUB	ı		1	0	0	0
	$A_{i}(Dir)$	0010011		0	П	0	A	DOUT	SUB	LIT	1	1	0	0	0
	A,(B)	0010100		0	Н	0	A	DOUT	SUB	В	,	,	0	0	0
	(Dir)	0010101		0	0	0	A	В	SUB	LIT	ALU	,	Н	0	0
AND	A,B	0010110		0	П	0	A	В	AND	1		,	0	0	0
	B,A	0010111		0	0	1	A	В	AND	ı	1	1	0	0	0
	A,Lit	0011000		0	П	0	A	Γ IT	AND	ı	,	i	0	0	0
	A,(Dir)	0011001		0	П	0	A	DOUT	AND	LIT		,	0	0	0
	A,(B)	0011010		0	П	0	A	DOUT	AND	В	1	1	0	0	0
	(Dir)	0011011		0	0	0	A	В	AND	LIT	ALU	1	П	0	0
OR	A,B	0011100		0	Т	0	A	В	OR	ı	1	1	0	0	0
	B,A	0011101		0	0	1	A	В	OR	ı	,	1	0	0	0
	A,Lit	0011110		0	_	0	A	LIT	OR	ı		1	0	0	0
	$A_{i}(Dir)$	0011111		0	П	0	A	DOUT	OR	LIT	1	1	0	0	0
	A,(B)	0100000		0	П	0	A	DOUT	OR	В	,	i	0	0	0
	(Dir)	0100001		0	0	0	A	В	IR	Γ IT	ALU	,	П	0	0
NOT	A,A	0100010		0	1	0	A	,	NOT	ı	,	,	0	0	0
	B,A	0100011		0	0	_	A	1	NOT	1		,	0	0	0
	(Dir)	0100111		0	0	0	А	В	NOT	LIT	ALU	1	Н	0	0