

WKE FactoryView 2014 Pro

在 Windows XP、Windows7、Windows8、 Windows10 操作系统上的 WK 仪器软件套件,专业、 界面友好、方便易用、功能强大



FactoryView 2014 Pro 适用机型

 4100 系列
 4300 系列
 3260B
 3255B
 3265B (Q)

 6440B
 6430B
 6500B
 6500P
 6565



登录界面

提供中英双语界面可供选择,多种测试 模式应对不同测试需求,丰富的连接 接口可供软件连接选择 (GPIB LAN USB)




仪表模式



仪表模式:

- 可编辑多个步骤测试
- 保存测试程序
- 调用测试程序
- 数据统计分析
- 仪表校准
- 设定测试数据可以选择显示单 位和保存单位,如(uH)
- 导出数据 CSV 文件保存, 可选 择分割数据列表符号。

数据直方图分析和正态分布分析,可根据不同的步骤,不同的参数进行分析显示。提供保存图片功能。




仪表模式

- 多样的触发方式,满足不同类型的应用场景
- 可选择保存不同结果类型,测试序号重新设定,显示单次或多次测试结果
- 可以全步骤测试也可以失败跳出测试
- 保存结果可选择分割列表符, 导出 CSV 文件




分析模式



- 扫描类型有 频率、偏压、偏流、时间
- 扫描点可以自动分布也可以手工添加删除点
- 测试曲线自动对位
- 针对测试曲线可以放大扫描
- 提供 10 组曲线对比分析, 可以加载之前测试数据文件
- 提供 10 组游标标记,游标位置可以随意拖动
- 极值搜索,可以搜索选择曲线的最大值或最小值
- 仪表校准,对使用的仪表进行校准补偿
- 测试数据自动保存, 无需没测试一次保存一次
- 测试数据预览,可选择 CSV 文件或 EXCEL 文件格式保存, CSV 文件列表分隔符可选逗号或者分号
- 测试图像 PNG 格式保存
- 测试状态显示,提供快捷操作按钮,可以在测试中更改测试条件
- 配置文件操作,可以保存当前软件状态或者恢复上次保存状态
- 曲线显示可以关闭或者打开





当测试参数为阻抗和相位角,保存测试数据可以一次性导出更多的数据,甚至是全部。


谐振点搜索模式

模式适用机型 6500B、6500P

- 可搜索串联、并联谐振点
- 搜索速度可调
- 谐振点上下限判定, 用于生产
- 连接 ADU200 控制盒,可接脚踏开关测试
- 搜索成功可显示等效电路模型参数



多通道测试




模式适用机型 6500 系列、 6440B 6430B

- 可以双频率 4 个参数同时 测试
- 20 通道任意选择通道测试
- 可以设定通道切换时间
- 采用独特的校准技术可对 每一个通多进行单独校准
- 如有黄金样品也可以用黄金样品进行数据校准
- 校准数据,数据库存储,无需每次测试校准
- 可接脚踏开关测试



WKE FactoryView2014 Pro

- 循环测试通道数据,每个通道单 独数据文件,并带有时间戳
- 可选择参数不同的测试参数显示
- 可以选择显示多个通道测试数据 (0~20)
- 可设定采样周期延时
- 显示多通道采用一个周期时间
- 测试曲线图像可以 PNG 格式保存



GLOBAL HQ:

Wayne Kerr Electronics

Vinnetrow Business Park Tel: +44 1243 792200