Diagramme de séquence





Allume la voiture

Voyant d'allumage

Envoi du menu d'attente

Demande de rouler

Pendant toute la durée du

déplacement, envoi de
l'environnement, la trajectoire
voulue et mesurée, le niveau de la
batterie

Demande d'arrêter de rouler

Envoi du menu d'attente

Demande d'extinction

Extinction du voyant d'allumage