# Organização e Arquitetura de Processadores

# Processador x Modelos de Memória

Baseado em slides do Prof. Dr. Ney Calazans

#### Organização x Arquitetura

- Arquitetura é o conjunto de informações que permite utilizar o processador
  - > A <u>visão</u> abstrata do programador de baixo nível (linguagem de montagem, em inglês assembly language)
  - Informações sobre, por exemplo:
    - > instruções que o processador executa
    - registradores que armazenam dados
- Organização é o conjunto de informações quer permite implementar o processador
  - > A <u>visão</u> abstrata do engenheiro (elétrico / de computação) sobre um computador
  - > Informações, por exemplo:
    - > Do posicionamento e interligação de portas lógicas
    - Das unidades lógico-aritméticas usadas para implementar as instruções
    - Das conexões de multiplexadores e fios
- Alguns autores utilizam os termos arquitetura externa para arquitetura e arquitetura interna para organização

### **Arquitetura de Processadores**

#### Abstração do Processador





Arquitetura = visão do programador em linguagem de montagem


#### **Memória de Programas**

```
.text
       .globl main
main: la $t0, array
       la $t1, size
       lw $t1,0($t1)
       la $t2,const
       lw $t2,0($t2)
loop:
      blez
                    $t1,end
       lw $t3,0($t0)
       addu
                   $t3,$t3,$t2
       sw $t3,0($t0)
                   $t0,$t0,4
       addiu
       addiu
                   $t1,$t1,-1
       j loop
            $v0,10
end:
       syscall
```

#### **Memória de Dados**

```
.data
array: .word 12 0xff 3 14 878 31
size: .word 6
const: .word 0x100
```

#### Organização de Processadores



## Organização x Arquitetura

#### Casos para analisar

- 1. Implementação de uma instrução de multiplicação com somas sucessivas ou unidade multiplicativa. Onde entra a arquitetura e a organização?
- 2. Como analisar processadores x86 implementados por diversos fabricantes? É uma questão de arquitetura ou organização?

#### Modelos von Neumann e Harvard


- Existem modelos que estabelecem formas de implementar um computador sobre o ponto de vista processador/memória
- Estes modelos servem como classificação do processador ou hierarquia de memória
  - Modelo von Neumann dados e código compartilham um meio de armazenamento único
    - Portas de endereço e informação compartilhadas
      - Processador multiplexa dados e instruções
    - Mais simples
      - Processador implementa apenas uma interface de entrada e saída
    - Operação apenas de forma serial
      - Processador gera endereço de dados ou código, mas não simultaneamente; instruções que têm acesso a dados requerem mais de um ciclo de execução
    - Dissipa menos potência do processador
      - Processador executa menos tarefas simultaneamente, requerendo menos processamento instantâneo; contudo, pode ser que consuma mais energia para executar a tarefa por precisar de mais ciclos de execução
    - Modelo de memória dos primeiros computadores com memória programável

#### Modelos von Neumann e Harvard


- Modelo Harvard dados e programas mantidos em meios de armazenamento distintos
  - Mais adequado para suportar paralelismo
    - Dados e código separados permite, em paralelo, capturar uma instrução e escrever/ler um dado
      - » Leitura de uma instrução e leitura/escrita de dado de outra instrução
  - Mais complexo
    - Processador tem que implementar duas interfaces de entrada e saída e potencialmente trabalhar com elas simultaneamente
  - Maior previsibilidade de acesso à código

Instruções podem ou não acessar dados; com duas memórias, o tempo de acesso às instruções pode independer do acesso ao dado

- Maior vazão de dados/instruções
- Modelo da maioria dos sistemas computacionais modernos (desktops, celulares, câmeras digitais,...)
- Uma hierarquia de memória pode conter ambos os modelos de memória
  - Tipicamente os níveis próximos ao processador são modelos Harvard e os mais próximos à memória principal são von Neumann



#### Modelo Geral Processador + Memória + E/S



### Definição Simples de um Processador

- Um processador pode ser definido como uma máquina com capacidade de acessar meios que armazenam dados e código e operar estas informações
  - Dados são as informações a serem processadas
  - Código contém as informações de como processar os dados
- Código contém sequências de instruções reconhecidas pelo processador
- O funcionamento básico de um processador é repetir infinitamente a sequência de 3 ações:
  - 1. Buscar instrução
  - 2. Identificar a instrução buscada
  - 3. Executar a instrução buscada
- A execução de instruções pode incorrer em acesso a memórias e dispositivos de entrada e saída (eventualmente, também mapeados em memória)

- Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA) define a funcionalidade de um processador
- Uma definição completa e unívoca de uma arquitetura de um processador pode ser alcançada por um ISA que contempla seis elementos:

- Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA) define a funcionalidade de um processador
- Uma definição completa e unívoca de uma arquitetura de um processador pode ser alcançada por um ISA que contempla seis elementos:
  - 1. Linguagem de Montagem (AL) Conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas que permite

descrever textualmente programas executáveis no processador alvo

```
.text
.globl main
.main:
         MOVE
                   $a1, $v0
                   $a0, $TxtFact
                   $v0.4
         SYSCALL
.rdata
$TxtFact:
         .ascii "O fatorial de 10 é:"
```

- Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA) define a funcionalidade de um processador
- Uma definição completa e unívoca de uma arquitetura de um processador pode ser alcançada por um ISA que contempla seis elementos:
  - 1. Linguagem de Montagem (AL) Conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas que permite descrever textualmente programas executáveis no processador alvo
  - 2. Conjunto de Registradores (R) Elementos de memória internos ao processador acessíveis ao programador através da AL da ISA

Número	Nome	Significado	
0	\$zero	constante 0	
1	\$at	reservado para o assembly	
2, 3	\$v0, \$v1	resultado de função	
4 - 7	\$a0 - \$a3	argumento para função	
8 - 15	\$t0 - \$t7	temporário	
16 - 23	\$s0 - \$s7	temporário (salvo nas chamadas de função)	
24, 25	\$t8, \$t9	temporário	
26, 27	\$k0, \$k1	reservado para o SO	
28	\$gp	apontador de área global	
29	\$sp	stack pointer	
30	\$fp	frame pointer	
31	\$ra	registrador de endereço de retorno	


- Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA) define a funcionalidade de um processador
- Uma definição completa e unívoca de uma arquitetura de um processador pode ser alcançada por um ISA que contempla seis elementos:
  - 1. Linguagem de Montagem (AL) Conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas que permite descrever textualmente programas executáveis no processador alvo
  - 2. Conjunto de Registradores (R) Elementos de memória internos ao processador acessíveis ao programador através da AL da ISA

3. Conjunto de Instruções (I) – Todas as instruções que fazem parte do alfabeto de entrada do processador

e implementam o código

Instrução	Operação
LA rDest, endereço	rDest ← endereço
LI rDest, imm	rDest ← imm
LB rt, endereço (byte) e LW rt, endereço (word)	rt ← M[endereço]
SB rt, endereço (byte) e SW rt, endereço (word)	M[endereço] ← rt
MOVE rDest, Rsrc	rDest ← Rsrc
ADD rd, rs, rt	rd ← rs + rt
SUB rd, rs, rt	rd ← rs - rt
OR rd, rs, rt	rd ← rs OR rt
SLT rd, rs, rt	Se rs menor que rt rd ← 1, senão rd ← 0
J endereço	\$pc ← endereço (endereço de 26 bits + 2 de deslocamento = 2 <sup>28</sup> )
JAL endereço (chamada de função)	\$ra ← \$pc + 4 e \$pc ← endereço
J \$ra (retorno de função)	\$pc ← \$ra (Salto a registrador = 2 <sup>32</sup> )
BEQ rs, rt, label (label tem 16 bits, permite salto de +/- 2 <sup>15</sup> )	Se igual então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4
BGT rs, rt, label	Se maior então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4
BGEZ rs, label	Se maior ou igual a zero \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4
BGTZ rs, label	Se maior que zero \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4

- Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA) define a funcionalidade de um processador
- Uma definição completa e unívoca de uma arquitetura de um processador pode ser alcançada por um ISA que contempla seis elementos:
  - 1. Linguagem de Montagem (AL) Conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas que permite descrever textualmente programas executáveis no processador alvo
  - 2. Conjunto de Registradores (R) Elementos de memória internos ao processador acessíveis ao programador através da AL da ISA
  - 3. Conjunto de Instruções (I) Todas as instruções que fazem parte do alfabeto de entrada do processador e implementam o código
  - 4. Formato de Instrução (F) Regra de organização física e lógica dos bits de I




- Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA) define a funcionalidade de um processador
- Uma definição completa e unívoca de uma arquitetura de um processador pode ser alcançada por um ISA que contempla seis elementos:
  - 1. Linguagem de Montagem (AL) Conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas que permite descrever textualmente programas executáveis no processador alvo
  - 2. Conjunto de Registradores (R) Elementos de memória internos ao processador acessíveis ao programador através da AL da ISA
  - 3. Conjunto de Instruções (I) Todas as instruções que fazem parte do alfabeto de entrada do processador e implementam o código
  - 4. Formato de Instrução (F) Regra de organização física e lógica dos bits de I
  - 5. Modo de Endereçamento (AM) Forma de especificar operandos de I para cada F, juntamente com a forma de alcançar os operandos

ADD rd, rs, rt	rd ← rs + rt
ADDIU rd, rs, CTE	rd ← rs + CTE

- Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA) define a funcionalidade de um processador
- Uma definição completa e unívoca de uma arquitetura de um processador pode ser alcançada por um ISA que contempla seis elementos:
  - 1. Linguagem de Montagem (AL) Conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas que permite descrever textualmente programas executáveis no processador alvo
  - 2. Conjunto de Registradores (R) Elementos de memória internos ao processador acessíveis ao programador através da AL da ISA
  - 3. Conjunto de Instruções (I) Todas as instruções que fazem parte do alfabeto de entrada do processador e implementam o código
  - 4. Formato de Instrução (F) Regra de organização física e lógica dos bits de I
  - 5. Modo de Endereçamento (AM) Forma de especificar operandos de I para cada F, juntamente com a forma de alcançar os operandos
  - 6. Modelo de Acesso à Memória (M) Regras que o ISA usa para interagir com o ambiente onde o processador está inserido


# Busca, Decodificação e Execução de uma Instrução (MIPS) - 1

Interface Processador/Memória com modelo von Neumann Exemplo de execução completa de uma instrução



# Busca, Decodificação e Execução de uma Instrução (MIPS) - 2

Modelo von Neumann: Exemplo de execução completa de instrução que faz acesso à memória de dados



### Entendendo a Codificação da Instrução

```
Offset(rs)
lw rt, address
  lw $t0, -12($t2)
Código
         RS RT
                           Offset
100011 01010 01000 11111111111110100
100011: 0010 0011
                  3 \rightarrow 0x23 = 35
         0000 1010
01010:
               A \rightarrow 0x0A = 10
01000:
         0000 1000
                  8 -> 0x08 = 8
                                          4 \rightarrow 0xFFF4
```

```
Em Binário (agrupados em 4 bits)
1000 1101 0100 1000 1111 1111 1111 0100
Em Hexadecimal (conforme agrupamento)
8 D 4 8 F F F 4
```

-> 0xFFFFFFF4 = -12 (extensão de sinal)

Offset

# Busca, Decodificação e Execução de uma Instrução (MIPS) - 3

Modelo Harvard: Exemplo de execução completa de instrução que faz acesso à memória de dados

