Organização e Arquitetura de Processadores

Introdução à Arquitetura do MIPS

Principais ferramentas: M


MARS

Livro do Patterson e Hennessy


Apêndice A do livro do Patterson e Hennessy


Do Programa à Execução

```
main (int argc,char *argv [ ])
{
    int i;
    int sum =0;
    for (i =0;i <=100;i =i +1)sum =sum +i *i;
    printf ("The sum from 0 ..100 is %d \n",sum);
}</pre>
```




O Montador - Edição







Layout de Memória do MIPS (Convenção de software)



O Montador - Execução





Banco de Registradores

- O MIPS tem um banco de 32 registradores de uso geral que podem ser endereçados em cada um dos campos de 5 bits da instrução (Patterson Apêndice A-17)
 - Registradores são representados por um \$ seguido do seu nome

Número	Nome	Significado
0	\$zero	constante 0
1	\$at	reservado para o montador
2, 3	\$v0, \$v1	resultado de função
4 - 7	\$a0 - \$a3	argumento para função
8 - 15	\$t0 - \$t7	temporário
16 - 23	\$s0 - \$s7	temporário (salvo nas chamadas de função)
24, 25	\$t8, \$t9	temporário
26, 27	\$k0, \$k1	reservado para o SO
28	\$gp	apontador de área global (global pointer)
29	\$sp	stack pointer
30	\$fp	frame pointer
31	\$ra	registrador de endereço de retorno

Conjunto de Instruções

	\$t1, \$	
Instrução	Operação \$f2, \$	
LA rDest, endereço	rDest ← endereço	
LI rDest, imm	rDest ← imm	
LB rt, endereço (byte) e LW rt, endereço (word)	$rt \leftarrow M[endereço]$ abs.s add \$t	
SB rt, endereço (byte) e SW rt, endereço (word)	M[endereço] ← rt	
MOVE rDest, Rsrc	rDest ← Rsrc	
ADD rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs + rt$ and \$t	
ADDI rd, rs, CTE	rd ← rs + CTE (CTE é uma constante inteira)	
OR rd, rs, rt	$rd \leftarrow rs \ OR \ rt$	
SLT rd, rs, rt	Se rs menor que rt rd ← 1, senão rd ← 0	
J endereço	$pc \leftarrow endereço (endereço de 26 bits+2 desloc. = 2^{28})$	
JAL endereço (chamada de função)	\$ra ← \$pc + 4 e \$pc ← endereço	
J \$ra (retorno de função)	\$pc ← \$ra (Salto a registrador = 2 ³²)	
BEQ rs, rt, label (label de 16 bits, salto de +/- 2 ¹⁵)	Se igual então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4	
BGT rs, rt, label	Se maior então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4	
BGEZ rs, label	Se maior ou igual a zero \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc +	
BGTZ rs, label	Se maior que zero \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4	

Bugs/Comments Acknowledgements Instruction Set Song MIPS MARS License Operand Key for Example Instructions any textual label label, target \$t2, \$t3 any integer register \$f4, \$f6 even-numbered floating point register \$f1, \$f3 any floating point register ctives Syscalls Exceptions Macros **Basic Instructions** Extended (pseudo) Instructions \$f2,\$f4 Floating point absolute value double precision : \$f0,\$f1 Floating point absolute value single precision t1,\$t2,\$t3 Addition with overflow : set \$t1 to (\$t2 plus \$t Floating point addition double precision : Set \$f2,\$f4,\$f6 \$f0,\$f1,\$f3 Floating point addition single precision : Set \$t1,\$t2,-100 Addition immediate with overflow : set \$tl to (\$t1,\$t2,-100 Addition immediate unsigned without overflow : s \$t1,\$t2,\$t3 Addition unsigned without overflow : set \$tl to t1,\$t2,\$t3 Bitwise AND : Set \$t1 to bitwise AND of \$t2 and \$t1,\$t2,100 Bitwise AND immediate : Set \$t1 to bitwise AND 1,label Branch if specified FP condition flag false (BC1 label Branch if FP condition flag 0 false (BC1F, not B 1, label Branch if specified FP condition flag true (BC1T label Branch if FP condition flag 0 true (BClT, not BC t1,\$t2,label Branch if equal : Branch to statement at label's \$t1,label Branch if greater than or equal to zero : Branch 1 \$t1, label Branch if greater then or equal to zero and link \$t1,label Branch if greater than zero : Branch to statemen \$t1,label Branch if less than or equal to zero : Branch to Close

MARS 4.5 Help

MOVE \$a1, \$v0 SUB \$t1, \$t2, \$t3 LA \$a0, \$TxtFact LI \$v0, 4

 Mostre qual a instrução do MIPS ou conjunto de instruções do MIPS necessário para implementar os comandos em C que seguem

```
// Supor a e b nos registradores $t0 e $t1
    a = b + 100;
```

//	Supor	a	е	b	valor	inteiros	em	memória
	a =	= k) 	- :	100;			

Instrução				
LA rDest, endereço				
LI rDest, imm				
LB rt, endereço (byte) e LW rt, endereço (word)				
SB rt, endereço (byte) e SW rt, endereço (word)				
MOVE rDest, Rsrc				
ADD rd, rs, rt				
ADDI rd, rs, CTE				
OR rd, rs, rt				
SLT rd, rs, rt				
J endereço				
JAL endereço (chamada de função)				
J \$ra (retorno de função)				
BEQ rs, rt, label (label de 16 bits, salto de +/- 2 ¹⁵)				
BGT rs, rt, label				
BGEZ rs, label				
BGTZ rs, label				

 Mostre qual a instrução do MIPS ou o menor conjunto de instruções do MIPS necessário para implementar os comandos em C que seguem

```
// Supor a e b valor inteiros em memória
a = b + 100;
```

Instrução				
LA rDest, endereço				
LI rDest, imm				
LB rt, endereço (byte) e LW rt, endereço (word)				
SB rt, endereço (byte) e SW rt, endereço (word)				
MOVE rDest, Rsrc				
ADD rd, rs, rt				
ADDI rd, rs, CTE				
OR rd, rs, rt				
SLT rd, rs, rt				
J endereço				
JAL endereço (chamada de função)				
J \$ra (retorno de função)				
BEQ rs, rt, label (label de 16 bits, salto de +/- 2 ¹⁵)				
BGT rs, rt, label				
BGEZ rs, label				
BGTZ rs, label				

 Mostre qual a instrução do MIPS ou o menor conjunto de instruções do MIPS necessário para implementar os comandos em C que seguem

```
// Supor a e b nos registradores $t0 e $t1
    a = b + 100;

ADDI $t0, $t1, 100  # $t0 ← $t1 + 100
```

Instrução
A rDest, endereço
I rDest, imm
B rt, endereço (byte) e LW rt, endereço (word)
SB rt, endereço (byte) e SW rt, endereço (word)
MOVE rDest, Rsrc
ADD rd, rs, rt
ADDI rd, rs, CTE
OR rd, rs, rt
SLT rd, rs, rt
endereço
AL endereço (chamada de função)
\$ra (retorno de função)
BEQ rs, rt, label (label de 16 bits, salto de +/- 2 ¹⁵)
BGT rs, rt, label
BGEZ rs, label
BGTZ rs, label

 Coloque comentários e faça um pseudocódigo do trecho assembly abaixo, presumindo que \$a0 é usado para entrada e \$v0 é usado para saída

begin:					
	ADDI	\$t0,	\$zero, 0		
	ADDI	\$t1,	\$zero, 0		
loop:					
	SLT	\$t2,	\$a0, \$t1		
	BNE	\$t2,	\$zero, finish		
	ADD	\$t0,	\$t0, \$t1		
	ADDI	\$t1,	\$t1, 2		
	J	loop			
finis	h:				
	ADD	\$v0,	\$t0, \$zero		
finis	h:	-	\$t0, \$zero		

Instrução	Operação			
ADD rd, rs, rt	rd ← rs + rt			
ADDI rd, rs, CTE	rd ← rs + CTE (CTE é uma constante inteira)			
OR rd, rs, rt	rd ← rs OR rt			
SLT rd, rs, rt	Se rs menor que rt, então rd ← 1, senão rd ← 0			
J endereço	\$pc ← endereço			
BEQ rs, rt, label	Se igual então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4			
BNE rs, rt, label	Se diferente então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4			

 Coloque comentários e faça um pseudocódigo do trecho assembly abaixo, presumindo que \$a0 é usado para entrada e \$v0 é usado para saída

```
begin:
             $t0, $zero, 0 # t0 ← 0
      ADDI
      ADDI $t1, $zero, 0 # t1 \leftarrow 0
loop:
      SLT $t2, $a0, $t1 # Se(a0 < t1) t2 <math>\leftarrow 1
                                 # Senão t2 ← 0
             $t2, $zero, finish # Se(t2 != 0) PC ← finish
      BNE
                                 # Senão PC ← PC + 4
             $t0, $t0, $t1
                                 \# t0 \leftarrow t0 + t1
      ADD
             $t1, $t1, 2 # t1 \leftarrow t1 + 2
      ADDI
                             # PC ← loop
      J
             loop
finish:
      ADD $v0, $t0, $zero # v0 \leftarrow t0 + 0
```

```
t0 = 0;
t1 = 0;
while(t1 >= entrada) {
 t0 = t0 + t1;
 t1 = t1 + 2;
saida = t0;
```

Estrutura de Um Programa Assembly

```
int a = 4
                                                       Diretivas do montador
int b = 7;
                   a: word 4
                                                        Rótulos (variáveis, funç...
int maior;
                   b: .word 7
                   maior: .space 4
                                                        Instruções do assembly
main()
                    .text
                                                        Comentários a partir de #
                          .glob1 main
                                                   # main() {
    if(a > b)
                   main:
                                $t0, a
                                                   # t0 ← a
       maior = a;
                     lw 🐣
    else
                         lw
                                $t1, b
                                                   # t1 ← b
                                $t0, $t1, a Maior #if(a > b)
       maior = b;
                      bgt
                   b Maior:
};
                                            # maior = b;
                                $t1, maior
                          SW
                                fim
                   a Maior:
                                                   # maior = a;
                               $t0, maior
                          SW
                   fim:
                                fim
```

Chamada ao Sistema Operacional

- Operações de entrada e saída de dados com recursos do sistema operacional!
 - Comunicação entre programa e SO através de registradores!

.globl main .main: MOVE \$a1, \$v0 \$a0, \$TxtFact LA LI \$v0, 4 SYSCALL

.data **\$TxtFact:**

.text

.ascii "O fatorial de 10 é:"

Serviço	Código (registrador \$v0)	Argumentos	Resultado
print_int	1	\$a0 = valor inteiro	
print_float	2	\$f12 = valor em ponto flutuante	
print_double	3	\$f12 = valor em double	
print_string	4	\$a0 = endereço da string	
read_int	5		\$v0 (valor inteiro)
read_float	6		\$f0 (valor float)
read_double	7		\$f0 (valor double)
read_string	8	\$a0 = endereço da string \$a1 = tamanho da string	
exit	10		

Estrutura de Um Programa Assembly – Serviço de Exit

```
int a = 4
                  .data
int b = 7;
                  a: .word 4
int maior;
                  b: .word 7
                  maior: .space 4
main()
                  .text
                       .globl main
   if(a > b)
                  main:
                                               # main() {
       maior = a;
                    1w $t0, a
                                              # t0 ← a
                                           # t1 ← b
    else
                       lw $t1, b
                   bgt $t0, $t1, a Maior # if(a > b)
       maior = b;
                  b Maior:
                             $t1, maior # maior = b;
                        SW
                              fim
                  a Maior:
                                              # maior = a;
                             $t0, maior
                        SW
                             $v0, 10
                        li
                  fim:
                                                # }
                        syscall
```

• Com os serviços do SO, faça um pseudocódigo que descreve o trecho de programa abaixo

```
LI $v0, 5
     SYSCALL
     MOVE $t0, $v0
     LI $v0, 5
     SYSCALL
     MOVE $t1, $v0
     SUB $t0, $t0, $t1
     BGT $t0, $t1, Label1
     LI $v0, 1
     MOVE $a0, $t0
     SYSCALL
          Label2
Label1:
     MOVE $a0, $t1
     LI $v0, 1
     SYSCALL
Label2:
```

Serviço	Código (registrador \$v0)	Argumentos	Resultado
print_int	1	\$a0 = valor inteiro	
print_float	2	\$f12 = valor em ponto flutuante	
read_int	5		\$v0 (valor inteiro)
read_float	6		\$f0 (valor float)
read_double	7		\$f0 (valor double)
exit	10		

Instrução	Operação			
ADD rd, rs, rt	rd ← rs + rt			
ADDI rd, rs, CTE	rd ← rs + CTE (CTE é uma constante inteira)			
LI rDest, imm	rDest ← imm			
MOVE rDest, Rsrc	rDest ← Rsrc			
SUB rd, rs, rt	rd ← rs - rt			
J endereço	\$pc ← endereço			
BEQ rs, rt, label	Se rs igual a rt, então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4			
BGT rs, rt, label	Se rs maior que rt, então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4			

Com os serviços do SO, faça um pseudocódigo que descreve o trecho de programa abaixo

```
$v0, 5
     LI
     SYSCALL
     MOVE $t0, $v0
     LI $v0, 5
     SYSCALL
     MOVE $t1, $v0
     SUB $t0, $t0, $t1
     BGT $t0, $t1, Label1
     LI $v0, 1
     MOVE $a0, $t1
     SYSCALL
           Label2
Label1:
     MOVE $a0, $t0
     LI $v0, 1
     SYSCALL
Label2:
```

```
LE (A)
LE (B)
A \leftarrow A - B
SE(A > B)
       ESCREVE (A)
SENÃO
       ESCREVE (B)
```

Descreva um código assembly completo do MIPS que implementa o programa em C

```
int i=4;
int j;
main() {
  j = getchar();
  if(i==j)
    i = i + 2;
  else
    j = j - 1;
  printf("%d", i);
  printf("%d", j);
```

Serviço	Código (registrador \$v0)	Argumentos	Resultado
print_int	1	\$a0 = valor inteiro	
print_float	2	\$f12 = valor em ponto flutuante	
print_double	3	\$f12 = valor em double	
print_string	4	\$a0 = endereço da string	
read_int	5		\$v0 (valor inteiro)
exit	10		

Instrução	Operação
ADD rd, rs, rt	rd ← rs + rt
ADDI rd, rs, CTE	rd ← rs + CTE (CTE é uma constante inteira)
LI rDest, imm	rDest ← imm
MOVE rDest, Rsrc	rDest ← Rsrc
SUB rd, rs, rt	rd ← rs – rt
SUBI rd, rs, CTE	rd ← rs - CTE (CTE é uma constante inteira)
J endereço	\$pc ← endereço
BEQ rs, rt, label	Se rs igual a rt, então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4
BGT rs, rt, label	Se rs maior que rt, então \$pc ← label, senão \$pc ← \$pc + 4

Descreva um código assembly completo do MIPS que implementa o programa em C

```
int i=4;
int j;
main() {
  j = getchar();
  if(i==j)
    i = i + 2;
  else
    j = j - 1;
  printf("%d", i);
  printf("%d", j);
```

```
.data
i: .word 4
j: .space 4
.text
        .globl main
main:
                                          # main() {
                $v0, 5
        1i
        syscall
                $t1, $v0
                                          # +-> j = getchar();
        move
        lw
               $t0, i
                                          # t0 ← i
                $t0, $t1, eh Igual
                                          # if(a == b)
        beq
eh Diferente:
                $t1, $t1, 1
                                          # j = j - 1;
        subi
                                          # else
                fim
eh Igual:
                $t0, $t0, 2
                                          # i = i + 2;
        addi
fim:
        li 
                $v0, 1
                                          # |
                $a0, $t0
        move
                                          # -> printf("%d", i);
        syscall
                $a0, $t1
        move
                                          # -> printf("%d", j);
        syscall
        1i
                $v0, 10
        syscall
```

Exercícios Básicos

Patterson e Hennessy

 Descreva um conjunto de instruções do MIPS necessário para implementar o trecho de código C

```
int x[30];
int C = 8;
x[10] = x[11] + C;
```

 Descreva um conjunto de instruções do MIPS necessário para implementar o trecho de código C

```
int x[30];
int C = 8;

x[10] = x[11] + C;
```

```
LA $t0, $x # t0 \leftarrow &x

LW $t1, 44($t0) # t1 \leftarrow x[11]

LW $t2, $C # t2 \leftarrow C

ADD $t1, $t1, $t2 # t1 \leftarrow x[11] + C

SW $t1, 40($t0) # x[10] \leftarrow x[11] + C
```

 Corrija o trecho de código abaixo para permitir copiar palavras do endereço armazenado no registrador \$a0 para o endereço armazenado em \$a1, escrevendo o número de palavras copiadas em \$v0. O programa para de copiar quando encontrar uma palavra igual a 0. A palavra final deve ser copiada, mas não deve ser contada

```
loop:

LW $v1, 0($a0)

ADDI $v0, $v0, 1

SW $v1, 0($a1)

ADDI $a0, $a0, 1

ADDI $a1, $a1, 1

BNE $v1, $zero, loop
```

 Corrija o trecho de código abaixo para permitir copiar palavras do endereço armazenado no registrador \$a0 para o endereço armazenado em \$a1, escrevendo o número de palavras copiadas em \$v0. O programa para de copiar quando encontrar uma palavra igual a 0. A palavra final deve ser copiada, mas não deve ser contada

```
LW $v1, 0($a0)
ADDI $v0, $v0, 1
SW $v1, 0($a1)
ADDI $a0, $a0, 1
ADDI $a1, $a1, 1
BNE $v1, $zero, loop
```

```
LI $v0, 0
loop: LW $v1, 0($a0)
SW $v1, 0($a1)
BEQ $v1, $zero, fim
ADDI $v0, $v0, 1
ADDI $a0, $a0, 4
ADDI $a1, $a1, 4
J loop
fim:
```

• Implemente a instrução BCP que copia \$t3 words da memória do endereço apontado por \$t1 para o endereço apontado por \$t2

BCP:

• Implemente a instrução BCP que copia \$t3 words da memória do endereço apontado por \$t1 para o endereço apontado por \$t2

```
BCP:
     blez $t3, fim
     lw $t4, 0($t1)
     sw $t4, 0($t2)
      subiu $t3, $t3, 1
     addiu $t1, $t1, 4
     addiu $t2, $t2, 4
           BCP
fim:
```

Apresente um algoritmo que descreva o trecho de código abaixo

```
main() {
  int i = 0;
  int sum = 0;
  do {
    sum = sum + i * i;
     i = i + 1;
  } (i <= 100);
  printf("\nSum 0..100=%d", sum);
```

Apresente um algoritmo que descreva o trecho de código abaixo

```
main() {
  int i = 0;
  int sum = 0;
  do {
     sum = sum + i * i;
     i = i + 1;
  \{(i \le 100);
  printf("\nSum 0..100=%d", sum);
```

```
.text
.globl main
main:
  move $t0, $zero # int i=0;
 move $t1, $zero # int sum = 0;
loop:
  mul $t2, $t0, $t0 # i * i
  addu $t1, $t1, $t2  # sum = sum + i * i;
 addiu $t0, $t0, 1 # i=i+1
  ble $t0, 100, loop # i <= 100
  la $a0, str # $a0 ← endereço de str
  li $v0, 4 # printf... str
                      # Chamada ao SO
syscall
  li $v0, 1
                      # printf... sum
       $a0, $t1
  move
syscall
       $ra
.data
str: .asciiz "\nSum 0..100=" # Caracteres ASCII
```

• Escreva um programa que leia continuamente números inteiros e os some cumulativamente. Ao ler uma entrada em 0, o programa para e imprime a soma

```
main() {
  int valor, acc=0;
  do {
    valor = getchar();
     acc = acc + valor;
  } while(valor!=0);
  printf("%d", acc);
```

• Escreva um programa que leia continuamente números inteiros e os some cumulativamente. Ao ler uma entrada em 0, o programa para e imprime a soma

```
main() {
  int valor, acc=0;
  do {
    valor = getchar();
     acc = acc + valor;
  } while (valor!=0);
  printf("%d", acc);
```

```
.text
 .globl main
main:
  li $t0,0
                              \# acc = 0
inicio:
li $<del>v</del>0,5
syscall
                              # valor = getchar();
  beq $v0, $zero, fim
  addu $t0, $t0, $v0
                              # acc = acc + valor
  j inicio
fim:
  move $a0, $t0
  li $v0, 1
  syscall
                              # printf("%d", acc);
        $ra
```

 Converter a função Potencia descrita no assembly do MIPS para uma linguagem mais abstrata. Considere \$a0 e \$a1 como os parâmetros valor e exp da função e que a mesma retorne um inteiro armazenado na variável total

```
Potencia:
 move $t0, $a0
 move $t1, $a1
 li $t2, 1
inicio:
 blez $t1, fim
 mul $t2, $t2, $t0
 subu $t1, $t1, 1
       inicio
fim:
       $v0, $t2
 move
  jr
       $ra
```

 Converter a função Potencia descrita no assembly do MIPS para uma linguagem mais abstrata. Considere \$a0 e \$a1 como os parâmetros valor e exp da função e que a mesma retorne um inteiro armazenado na variável total

```
Potencia:
 move $t0, $a0
 move $t1, $a1
 li $t2, 1
inicio:
 blez $t1, fim
 mul $t2, $t2, $t0
 subu $t1, $t1, 1
       inicio
fim:
       $v0, $t2
 move
       $ra
  jr
```

```
int Potencia(int valor, int exp)
  int total=1;
  while (exp > 0)
    total = total * valor;
    exp--;
  return total;
```