



INNOVATIVE WRAP COLLAB

A linha de produtos é composta por uma película de PVC Casting, com acabamento Gloss, Matte e Satin, com adesivo reposicionável e Tecnologia FLITE (sistema anti-bolhas), que proporciona uma instalação eficiente e sem bolhas, devido aos canais de ar invisíveis presentes entre o adesivo e a superfície aplicada.

INDICAÇÕES: Desenvolvido para envelopamento total ou parcial, proteção e personalização de veículos.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Produto	Espessura	Frontal	Brilho 60° GU	Adesivo
GLOSS *	76 (µm) micra	PVC Casting	≥ 80	Reposicionável
MATTE	76 (µm) micra	PVC Casting	≤ 10	Reposicionável
Satin	76 (µm)	PVC Casting	10 a 60	Reposicionável
Gloss White Snowstorm*	84 (µm)	PVC Casting	≥ 80	Reposicionável
Gloss Pearl White*	84 (µm)	PVC Casting	≥ 80	Reposicionável
Gloss Silver Starlight Metallic*	84 (µm)	PVC Casting	≥ 80	Reposicionável

* Os materiais com acabamento Gloss possuem uma película de proteção PET para manter seu alto brilho.

ATRIBUTOS DO PRODUTO

PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



UNIDIRECIONAL

**PROPRIEDADES MECÂNICAS**

Propriedade	Metodologia de teste	Especificado
Adesividade	PSTC-1, 15min, 21°C (70°F) / ABNT NBR 15394:2015	1.100 gf/pol
Resistência a tração	Método interno	3.600 gf/pol
Alongamento	Método interno	Metálicos: ≥100% / Não Metálicos: ≥ 150%



+55 11 99775-3029

sac@alltak.com.br

BT 030- Revisão 01 – 15/09/2026

ARMAZENAGEM:

Indicado que o armazenamento da bobina seja realizado em local apropriado, com o produto em sua embalagem original e na posição horizontal, longe de calor excessivo e umidade. Desta forma as características adesivas do produto serão mantidas dentro do especificado no período da validade, que é de dois (02) anos a partir da data de fabricação que consta na etiqueta. É recomendado que a temperatura ideal de armazenagem seja de 21°C e umidade relativa de 50%. Sempre guarde a etiqueta do produto.

FORNECIMENTO E DURABILIDADE:

Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,52m. Rolo de 25 m.

Durabilidade estimada em exteriores: até 8 anos (Brasil). Vide documento Garantia para mais detalhes.

RECOMENDAÇÕES – Guia de Instalação:

Preparação:

- Inicialmente o veículo deve estar higienizado, sugere-se uma lavagem no “lava-rápido” para que o veículo seja entregue em boas condições de limpeza para o profissional que irá realizar o envelopamento (profissional este que irá realizar a limpeza detalhada da superfície antes de aplicar a película adesiva).
- O local onde o envelopamento será realizado deve estar limpo e climatizado. A superfície do carro deve estar fria (entre 10°C e 38°C) e a umidade relativa do ar deve ser mantida abaixo de 85%, pois o controle da umidade evitará o acúmulo de umidade na superfície do veículo, o que pode comprometer a adesão do material.
- Remova as peças do carro (como espelhos laterais, maçanetas, emblemas, antena, etc.) para que a limpeza dessas regiões seja mais precisa e completa.
- **REMOVA A PELÍCULA DE PROTEÇÃO ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO ADESIVO** (Clique aqui para assistir o vídeo tutorial https://youtu.be/fQJLF_0FL04?si=5ZkAU043G74zU0DO). A película de proteção é utilizada para proteger o material durante seu transporte e armazenamento, porém não é flexível e deve ser removida sobre uma superfície plana ANTES da instalação.
- O material só deverá ser aplicado em superfícies pintadas ou recém-pintadas respeitando o prazo de no mínimo três (03) semanas e cura completa; a compatibilidade de lacas e tintas deve ser testada pelo usuário antes da aplicação.
- Não nos responsabilizamos por danos à superfície repintada, pois a tinta de repintura pode dificultar a adesão da película adesiva, ser danificada ou descascar durante a instalação ou remoção do adesivo.
- Não indicada aplicação em superfícies rugosas e/ou porosas.

Instalação:

- Sobreponha as linhas de espatulação de modo que cada nova passada cubra 50% da largura da passada anterior. Isso garante uma aplicação uniforme e evita falhas na cobertura.
- O uso de fontes de calor para o estiramento do material não deve sobrepor os 50°C. Após aquecido o material deve ser estirado suavemente em várias direções, para que a tensão seja espalhada por uma área maior, assim evitando que o material seja danificado.
- A superfície do filme adesivo deve ser limpa com álcool 70% em áreas de sobreposição.
- Em trabalhos com recorte, instalar imediatamente após o corte/remoção do liner. A espatulação e pressão após a aplicação garantem melhor desempenho do adesivo.
- Evite estirar áreas de recorte. Evite cortes rentes nas peças.
- Pequenas variações na superfície do material auto adesivo são intrínsecas ao seu processo de fabricação que com o uso do soprador térmico são removidas facilmente não interferindo na qualidade final do produto.

Acabamento:

- Antes de realizar os recortes de acabamento, aplique calor (entre 95°C e 105°C) em áreas de tensão como bordas e outras áreas que foram esticadas. Trabalhe em pequenas seções e reaplique a pressão.
- Aguarde 15 minutos antes de aparar. Deixe o filme esfriar e estabilizar antes de realizar os recortes. Deixe 3 mm de saliência para realizar as dobras corretamente.
- Deixe o veículo envelopado protegido, em repouso, durante 48h para que o adesivo se estabilize antes de ser exposto às intempéries.

Manutenção:

- Aguarde de 2 a 3 semanas a partir da data de instalação do adesivo antes de lavar o veículo.
- Lave regularmente o veículo envelopado. A lavagem do veículo envelopado deve ser realizada com água e sabão neutro (shampoo automotivo de pH neutro). Não utilize produtos abrasivos, alcalinos ou ácidos pois estes produtos diminuem a durabilidade estimada dos produtos principalmente para os produtos em cores metálicas; o enxague deve ser realizado em abundância para retirada de quaisquer resquícios de produtos de limpeza e ao término efetue a secagem do veículo, pois, gotículas podem acumular poeiras ou outras sujeiras imperceptíveis a olho nu e manchar a película. Evitar produtos agressivos e atritos constantes.
- Para materiais texturizados, deve-se usar esponja macia nas áreas de contato direto com poeiras, lama, etc. Enxaguar com água em abundância e realizar a secagem do veículo.

Remoção:

- Em local livre de raios solares e com a lataria do veículo fria, aqueça o filme de 30°C a 65°C e puxe em ritmo lento e constante, em um ângulo menor ou igual a 90°.

NOTAS:

- 1) Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- 2) Os produtos podem apresentar ligeira variação de tonalidade entre lotes. Recomendamos que seja utilizado bobinas do mesmo lote para a realização de um trabalho.
- 3) Algumas cores podem ter características direcionais. Aplique sempre o filme na mesma direção em que foi cortado do rolo.
- 4) Nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção