# **Setting Up Your Monitor**

モニタのセットアップ | 安装您的显示器 | 安裝顯示器 | 모니터 설치 | การดึดตั้งจอแสดงผลของกณ | Menyetel Monitor



**A** CAUTION:

Before setting up your Dell™ computer. see the safety instructions that ship with your monitor.

Dell™ コンピュータをセットアップして使 在设置和操作 Dell™ 计算机之前 用する前に モニタに付属の安全に関する 请参阅随附的安全说明

**瓜** 小心:

在您安裝及操作您的 Dellin 電腦之前:

⚠ 경고:

Dell™컴퓨터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오


🔔 ข้อควรระวัง:

กอนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคณ Sebelum menvetel monitor Dell™ Anda. ขอให้ดขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ที่ให้บาพร้อบเครื่อง

A PERHATIAN:

lihat petunjuk keselamatan yang disertakan bersama monitor Anda.

### Dell™U2412M Flat Panel Monitor



Verify the contents of the box (Stand and cables are not included when purchased with other stands. Please refer to the respective stand setup guides for setup instructions.)

檢查盒裝內容物(如果是與其他底座一同購買・將不包含底座及訊號線。請參閱各底座安裝指南中的安裝指示。) 核对盒中物品(与其他支架一起购买时,不配支架和线缆。请参见相应支架安装指南中的安装说明。) 梱包内容を確認してください(他のスタンドと一緒に購入された場合は、スタンドとケーブルは含まれていません。設定の手順 については、それぞれの設定ガイドをご参照ください。

상자 내용물을 확인하십시오(다른 스탠드와 함께 구입하는 경우 스탠드 및 케이블이 포함되지 않습니다. 개별 스탠드 설정 가이도에서 설치 지침을 참조하십시오.)


ิตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง (ขาดั้งและสายเคเบิลไม่ได้รวมอยด้วยเมื่อชื้อขาดั้งอื่นๆ โปรดดคมือการดิดตั้งขาตั้งสำหรับขั้นต้อนในการดิดตั้ง)

Periksa kelengkapan isi kotak ( Penyangga dan kabel tidak disertakan apabila dibeli bersama penyangga lainnya, Harap lihat pedoman penyetelan penyangga yang sesuai untuk mendapatkan petunjuk pemasangannya.)




Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方 取下外盖,将显示器放在上面 カバーを外し、その上にモニタを置いてください 덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오 ถอดฝาและปาจอมอนิเดอร์มาวางด้านบน Lepaskan penutup, lalu letakkan monitor di atasnya



Attach the monitor stand

連接底座 安装底座 スタンドの取り付け 스테드 부작 การเชื่อมต่อขาตั้ง Pasang dudukan ke monitor



Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

請務必「只使用」下列其中「一種」繼線連接螢幕:藍色的 VGA 機線或白色的 DVI 纜線 请只使用下列其中一种线缆连接显示器; 蓝色 VGA 线或白色 DVI 线 モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。 青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル

모내터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블 ้ต่อจอมอนิเตอร์โตยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้: สายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือสายเคเบิล DVI สีขาว Hubungkan monitor HANYA dengan SALAH SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注憶:建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕,以獲 得較佳的效能。


注: 为保证更优性能,建议使用白色 DVI 线连接

注意:性能を高めるために、白い DVI ケーブルを 使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다


หม่ายเหต: ขอแนะนำให้คณต่อจอมอนีเตอร์นี้โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสงสด

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih balk, Anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih.



Connect the USB cable to the computer


將 USB 線連接到電腦 将USB电缆连接至计算机。 USB ケーブルをコンピュータに接続します。 USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오 ตอสาย USB เขากับคอมพิวเตอร Hubungkan kabel USB ke komputer



# Adjust the monitor

調整顯示器 调节显示器 モニターを調節します。 모나타를 조정합니다. ปรับหนาจอ

Atur monitor



# Connect the power cable and press the power button

連接電源線按下電源按鈕 连接电源线按下电源键 電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください 전원 케이블을 연결하십시오전원 단추를 누르십시오 ต่อสายเพาเวอร์กตปมเปิด

Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

NOTE: See the monitor's User's Guide on the Drivers and Documentation media, for more information.

注意:如禦詳細資訊:請參閱「驅動程式和說明 文件/媒體中的顯示器使用手冊。


注: 详细信息请参阅"驱动程序和文件"介质上的 显示器"用户指南"


注意:詳細については、ドライバーとドキュメン テーション メディアのモニターのユーザ ーズ ガイドをご覧ください。


참고: 자세한 내용은 드라이버 및 설명서미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오


หมายเหตุ: ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจ*ไดรเวอ* รและเอกสาร์ประกอบสำหุ รับข้อมลเพิ่มเดิมซี่ งุบรรจไดร เวอร์และเอกสารประกอบสำหรับขอม ลเพิ่มเติม

CATATAN: Untuk informasi lainnya, lihat Panduan Pengguna pada Driver dan media Dokumentasi.









- 1. USB downstream ports
- 2. Preset
- 3. Brightness/Contrast
- 4. Menu 5. Exit
- 6. Power Button (with power light indicator)
- 7. Dell Soundbar mounting brackets
- 8. Stand Release Button
- 9. Cable management slot

- 1. USB ダウンストリームポート
- 2. プリセット
- 3. 輝度/コントラスト
- 4. メニュ<del>ー</del>
- 5.終了 6.電源ボタン
- (電源ライトインジケータ付き) 7. Dell サウンドバー
- 取り付けブラケット
- 8. スタンドリリース ボタン 9.ケーブル整理用穴

- 1.USB 下游埠
  - 2. 预设
    - 3. 亮度/对比度
    - 4 菜单 5. 退出
    - 6. 电源按钮 (带电源指示灯)
    - 7. Dell Soundbar 安装支架 8. 底座释放按钮
    - 9. 电缆管理孔

- 1 USB 下游埠
- 2. 預設
- 3. 亮度/對比度 4 功能表
- 5 退出
- 6 電源按鈕(含電源指示機)
- 7 Dell Soundbar 安裝托架
- 8 底座釋放按鈕 9 繼線整理孔

- 1. USB 다운스트립 포트
- 2. 사전 설정 3. 밝기/명암 대비
- 4. BH # 5. 종료
- 6. 전원 버튼(전원 표시등 포함
- 7. Dell 사운드바 설치 브래킷
- 8. 스탠드 분리 버튼 9. 케이블 관리용 구멍
- 6. ปมเปิดปิด
  - (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ) 7. แทนอีต Dell Soundbar

3. ความสวาง/คอนทราสต

8. ปุ่มกดเพื่อปลดฐานออก

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수

이 자료를 열(Dellinc.)의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 북제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

1 พอร์ต USB ขาเขา

9. รรอบสาย

있습니다. ©2011 Dell Inc. 판권 소유.

2. พริเซ็ต

4. เมน

5. ออก

- 1. Konektor USB (downstream)
- 2. Prasetel 3. Kecerahan/Kontras
- 4. Menu
- Keluar 6. Tombol Dava
- (dengan indikator lampu daya)
- 7. Siku pemasangan Dell Soundbar
- 8. Tombol pelepas penyangga
- 9. Slot manajemen kabel

Printed in China.
Printed on recycled paper.



(DELL P/N: 7WJ20 rev.A00) P/N: 4J.1GH01.011(MD)

#### Information in this document is subject to change without notice. © 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

July 2011

## この文書の情報は、将来予告なしに変更するこ

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法にせ よこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell、DELL ロゴ、および OptiPlex は Dell Inc. の 商標です。Dell は、その他のマークや名称に対す る所有権を主張することはありません。

7月2011

### 本指南的内容如有变更, 恕不另行通知

未经 Dell Inc.书面许可、严禁以任何形式 复制本文档之内容。

7月2011

Dell、DELL 徽标和 OptiPlex 是 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标

7月2011

#### 本指南的內容如有變更,恕不另行通知 ©2011 Dell Inc. 版權所有

未經 Dell Inc. 書面許可,凝禁以 任何形式複製本文檔之內容

Dell、DELL 標誌及 OptiPlex 均為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權 Dell - DELL 로고 및 OptiPlex는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell은 타사의 상표와 상호에 대해 독점 권리를 부인합니다

7월 2011

#### ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยใม่ต้องแจ้ง ให้หลาบล่วงหน้า © 2011 Deli inc.สงวนสิบสิทธิ์

ห้ามมีให้ทำข้าเอกสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาด เป็นสายด้าษณ์อักษรจาก Dell

Dell Talin DELL use OntiPlex

เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. เดยตั้งเลงโระคาสว่าไม่มีความเกี่ยวก่องกับเครื่องหมา ย และชื่อการค้าของบริษัทอื่นๆ

กรกฎาคม 2011

Informasi dalam dokumen ini bisa berubal tanpa pemberitahuan.Hak cipta © 2011 Dell Inc. Semua hak cipta dilindung undang-undang.

Dilarang keras mereproduksi semua materi ini dengan cara apa pun juga tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc.Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan kepemilikan merek dan nama pihak lain.

Juli 2011

www.dell.com | support.dell.com