CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II · TRIPS & PRODUCTIVITY

Day-wise Door Number Report

संचालन मार्गदर्शिका

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 9 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार

1. यह रिपोर्ट क्या दिखाती है

यह रिपोर्ट एक साइट और एक तारीख के लिए हर टिपर की पूरी हुई ट्रिप, working HMR और घन मीटर (CUM) में मात्रा, Shift के हिसाब से दिखाती है। यह सिर्फ़ उन सेव किए गए VLB कार्ड से बनती है जिनका बैच Save & lock batch से लॉक हो चुका है। साइट इंचार्ज या MIS क्लर्क इससे डोर नंबर के हिसाब से प्रोडक्शन जाँचते हैं।

> **एक पंक्ति.** एक लाइन चुनी हुई साइट और तारीख पर एक टिपर (डोर नंबर) की होती है। Equipment master में उस साइट पर दर्ज हर चालू गाड़ी की लाइन बनती है, चाहे उसका VLB कार्ड सेव न हुआ हो। आख़िरी लाइन TOTAL (complete selection) सब लाइनों का जोड़ है।

2. रिपोर्ट खोलें और चुनें कि क्या देखना है

बाएँ मेनू में **Reports → Trips & Productivity → Day-wise Door Number Report** खोलें। फिर नीचे बताए गए सिलेक्टर चुनें।

सिलेक्टर या बटन	क्या करता है
1. Site	साइट चुनें। सूची में सिर्फ़ वही साइट आती हैं जो आपके लॉगिन को दी गई हैं। साइट बदलने पर Shift और Applicable schedule का चुनाव हट जाता है।
2. Date	जिस तारीख के कार्ड की रिपोर्ट चाहिए। शुरू में आज की तारीख रहती है। 1 नवंबर 2026 से पहले की तारीख नहीं चुनी जा सकती। तारीख बदलने पर Shift और Applicable schedule का चुनाव हट जाता है।
3. Report type	Shift-wise में एक Shift दिखती है। Day-wise में उस तारीख की सभी Shift साथ-साथ दिखती हैं और दिन का जोड़ भी आता है।
Shift	Report type में Shift-wise चुनने पर दिखता है। इसमें सिर्फ़ वही Shift आती हैं जो उस साइट और तारीख के लिए Shift Master में मिलती हैं (Shift 1, Shift 2, Shift 3, Day shift, Night shift)। एक चुनना ज़रूरी है।
Applicable schedule	सिर्फ़ तब दिखता है जब Report type में Day-wise हो और Shift Master में उस साइट और तारीख के लिए तीन Shift वाला और Day/Night वाला, दोनों शेड्यूल हों। Shift 1 / 2 / 3 या Day / Night चुनें।
Show report	चुनी हुई जानकारी की रिपोर्ट लाता है। जब तक Site, Date और Shift (या schedule) नहीं भरे जाते, यह बटन बंद रहता है। लोड होते समय इस पर Checking batches… लिखा आता है। बाद में कोई चुनाव बदलने पर नतीजा हट जाता है; Show report फिर दबाएँ।

3. स्क्रीन पर क्या-क्या है

स्क्रीन पर	क्या दिखाता है
Door number / Machine number	हेडिंग के नीचे दो बटन। Door number यही रिपोर्ट है। Machine number दबाने पर Day-wise Machine Number Report खुलती है; पहले से चुनी हुई जानकारी वैसी ही रहती है।
No active, unambiguous Shift Master schedule is available for this site and date.	साइट चुनने के बाद तब दिखता है जब उस साइट और तारीख के लिए Shift Master में कोई काम की Shift नहीं मिलती। ऐसे में Show report बटन बंद रहता है।
Message in the red box	चुनाव के नीचे तब दिखता है जब रिपोर्ट लोड नहीं हो पाती, जैसे This location is not assigned to your login. या Too many cards or unresolved handovers for one report. Review the outstanding trip links first.
Shift status boxes	Show report के बाद रिपोर्ट की हर Shift का एक डिब्बा आता है। इसमें Shift का नाम और उसकी स्थिति, सेव किए गए VLB कार्ड की गिनती और बैच का नाम (या Batch not created) दिखता है। स्थितियाँ ये हैं: Processed, Not processed, Missing / duplicate batch, No saved VLB cards और Batch snapshot needs review। Processed का मतलब है कि उस Shift का ठीक एक बैच है, वह लॉक है, और Shift का हर VLB कार्ड उसी में है और लॉक के बाद बदला नहीं गया।
Report not generated	कोई भी जाँच फेल होने पर टेबल की जगह यह दिखता है। हर लाइन में गड़बड़ी और उससे जुड़ा कार्ड नंबर, बैच का नाम या डोर नंबर लिखा होता है। सुधार के बाद Show report फिर दबाएँ। प्रिंट और एक्सपोर्ट तभी आते हैं जब सब जाँच पास हों।
Completed trips	चुनी हुई जानकारी में सब टिपर की पूरी हुई ट्रिप का जोड़।
Quantity (CUM)	चुनी हुई जानकारी की कुल मात्रा: गिनी गई ट्रिप × मंज़ूर capacity, सब टिपर का जोड़।
Matched · Door and machine trip / quantity totals	बताता है कि डोर वाली टेबल और मशीन वाली टेबल में ट्रिप और मात्रा का जोड़ बराबर है। रिपोर्ट तभी बनती है जब दोनों बराबर हों।
Source data review	तब दिखता है जब कुछ कार्ड देखने लायक हैं पर रिपोर्ट को रोकते नहीं। हर लाइन में कार्ड नंबर और टिप्पणी होती है, जैसे Driver / operator ID is missing.
Line under the table heading	साइट, तारीख, शामिल Shift, प्रोसेस हुए बैच के नाम और उनका revision नंबर (बैच हर बार लॉक होने पर यह नंबर बढ़ता है), और रिपोर्ट बनने की तारीख और समय (IST)।
TOTAL (complete selection)	टेबल की आख़िरी लाइन। इसमें सब लाइनों के ट्रिप, HMR और मात्रा वाले कॉलम का जोड़ होता है।
Sources, capacity versions and calculation rules	दबाने पर खुलता है। इसमें हिसाब के नियम, इस्तेमाल हुई capacity की मंज़ूरियाँ (साइट, job type, make / model, CUM/trip, लागू होने की तारीख और मंज़ूरी नंबर) और सुधार के बाद रिपोर्ट ताज़ा करने का तरीका लिखा होता है।

4. कॉलम

कॉलम	मतलब

Sr. No.	क्रम संख्या। लाइनें डोर नंबर के क्रम में होती हैं।
Door No.	टिपर का डोर नंबर, जैसा Equipment master में है, जैसे V9001। आख़िरी लाइन में यहाँ TOTAL (complete selection) लिखा आता है।
Make	टिपर का make। अगर सेव किए गए VLB कार्ड पर make और model दोनों हैं तो कार्ड से, नहीं तो Equipment master से लिया जाता है।
Model	टिपर का model, वहीं से जहाँ से Make आता है। Make और Model से तय होता है कि कौन-सी मंज़ूर capacity लगेगी।
Shift 1 driver	उस Shift में इस टिपर के सेव किए गए VLB कार्ड पर लिखे ड्राइवर, नाम और Employee ID के साथ, जैसे SAMPLE DRIVER 01 (CMPL90001)। एक से ज़्यादा ड्राइवर हों तो बीच में सेमीकोलन आता है। Unresolved driver / operator का मतलब है कि कार्ड पर Employee ID सेव नहीं है। — का मतलब कार्ड नहीं है। यही कॉलम रिपोर्ट की हर Shift के लिए दोहराया जाता है (Shift 2 driver, Shift 3 driver, Day shift driver, Night shift driver)।
Shift 1 HMR	उस Shift में टिपर का working HMR, उस Shift के उसके सब सेव कार्ड का जोड़। हर कार्ड के लिए यह कार्ड पर सेव total working HMR है; वह सेव न हो तो closing HMR − opening HMR। अगर किसी कार्ड से काम की रीडिंग न मिले तो — आता है। रिपोर्ट की हर Shift के लिए दोहराया जाता है।
Shift 1 trips	उस Shift में गिनी गई टिपर की पूरी हुई ट्रिप। ट्रिप उसी कार्ड पर गिनी जाती है जिस पर उसकी लोडिंग लिखी है; जिस लाइन में सिर्फ़ अनलोडिंग का समय है वह दोबारा नहीं गिनी जाती। — का मतलब कोई कार्ड सेव नहीं है; 0 का मतलब कार्ड सेव है पर उसमें गिनने लायक ट्रिप नहीं है। रिपोर्ट की हर Shift के लिए दोहराया जाता है।
Total HMR	उस लाइन के सब Shift HMR कॉलम का जोड़। किसी भी Shift में HMR न हो तो — आता है।
Capacity (CUM/trip)	इस टिपर के लिए लगाई गई प्रति ट्रिप मंज़ूर capacity। यह उस साइट, job type, make और model की सबसे नई मंज़ूरी है जिसकी लागू तारीख रिपोर्ट की तारीख या उससे पहले की है; उस साइट और job type की कोई मंज़ूरी न हो तो बिना साइट और job type के सेव की गई पुरानी मंज़ूरी लगती है। टिपर की कोई ट्रिप न गिनी गई हो, या उसकी ट्रिप पर एक से ज़्यादा capacity लगी हों, तो — आता है।
Total trips	उस लाइन के सब Shift trips कॉलम का जोड़।
Quantity (CUM)	गिनी गई ट्रिप × प्रति ट्रिप मंज़ूर capacity, उस लाइन की सब Shift का जोड़।
Card coverage	रिपोर्ट की हर Shift का VLB कार्ड सेव हो तो Cards available लिखा आता है। नहीं तो जिन Shift का कार्ड नहीं है उनका नाम आता है, जैसे S1: no saved VLB card (S1, S2, S3 यानी Shift 1, 2, 3; D यानी Day; N यानी Night)।

5. ध्यान रखें

- Quantity (CUM) प्रति ट्रिप मंज़ूर capacity से निकाली जाती है। यह वे-ब्रिज का नाप नहीं है।
- ट्रिप और मात्रा उस Shift में गिनी जाती हैं जिसमें टिपर लोड हुआ था।

- जब तक चुनी हुई हर Shift का बैच लॉक नहीं होता, कोई आँकड़ा नहीं दिखता। बैच दोबारा खोलने पर, या लॉक के बाद कार्ड बदलने पर, रिपोर्ट तब तक रुकी रहती है जब तक बैच फिर लॉक न हो।
- एक ही Shift में एक टिपर के दो कार्ड अलग-अलग ड्राइवर के हों (रिलीफ़ ड्राइवर) तो वे एक ही लाइन में जुड़ते हैं; उनकी ट्रिप और HMR जोड़ दिए जाते हैं। एक ही टिपर, Shift और ड्राइवर के दो कार्ड हों तो रिपोर्ट जाँच के लिए रुक जाती है।
- अगर एक Shift में किसी टिपर का कुल working HMR Shift की लंबाई से ज़्यादा हो तो भी रिपोर्ट रुक जाती है: Shift 1, 2 और 3 के लिए 8 घंटे, Day और Night के लिए 12 घंटे।
- डाउनलोड की हुई रिपोर्ट पर उसके बनने का समय छपा रहता है। सुधार के बाद बैच फिर लॉक करें और नए आँकड़ों के लिए Show report दबाएँ।

6. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- इस पेज की तालिकाओं में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में पूरी तालिका आती है, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में डोर नंबर, ड्राइवर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।
- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।
- अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

7. जाँच की सूची

चरण	यह करें
1	1. Site, 2. Date और 3. Report type (और Shift या Applicable schedule) चुनें, फिर Show report दबाएँ।
2	देखें कि हर Shift के डिब्बे में Processed लिखा है। अगर Report not generated आए तो हर लाइन पढ़ें और उसमें लिखा कार्ड, बैच या डोर नोट करें।
3	Card coverage में वे टिपर ढूँढें जिनमें no saved VLB card लिखा है और जाँचें कि वह टिपर उस Shift में चला था या नहीं।
4	टेबल के ऊपर के Completed trips और Quantity (CUM) के आँकड़े TOTAL (complete selection) लाइन से मिलाएँ।
5	Source data review की हर लाइन पढ़ें और उसमें लिखा कार्ड खोलकर जाँचें।
6	Sources, capacity versions and calculation rules खोलें और हर make और model के लिए लिखी capacity जाँचें।

> **यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट पढ़ना और जाँचना बताती है।** इसके नतीजों पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

8. आम सवाल

सवाल	जवाब
स्क्रीन पर Report not generated क्यों आता है?	कोई एक जाँच फेल हुई है। जैसे: किसी Shift का बैच लॉक नहीं है, लॉक के बाद कोई कार्ड बदला गया है, मंज़ूर capacity नहीं मिली, VLB कार्ड पर लिखी लोडिंग मशीन पहचानी नहीं जा सकी, या किसी लोडिंग मशीन का ELB कार्ड सेव नहीं है। हेडिंग के नीचे की सूची में हर गड़बड़ी और उसका कार्ड, बैच या डोर लिखा होता है।

trips कॉलम में — और 0 में क्या फ़र्क है?	— का मतलब है कि उस Shift में उस टिपर का कोई VLB कार्ड सेव नहीं है। 0 का मतलब है कि कार्ड सेव है पर उसमें गिनने लायक ट्रिप नहीं है।
जिस टिपर की ट्रिप हैं उसका Capacity (CUM/trip) खाली क्यों है?	उसकी ट्रिप पर एक से ज़्यादा मंज़ूर capacity लगी हैं, जैसे अलग-अलग job type की ट्रिप। Quantity (CUM) में फिर भी हर ट्रिप पर उसकी अपनी capacity लगती है। इस्तेमाल हुई मंज़ूरियाँ Sources, capacity versions and calculation rules में लिखी होती हैं।
कार्ड सुधारा गया है। नए आँकड़े कैसे मिलेंगे?	Save & lock batch से बैच फिर लॉक करें, फिर Show report दबाएँ। तब तक Shift में Not processed या Batch snapshot needs review दिखता है और रिपोर्ट नहीं बनती।