CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II · TRIPS & PRODUCTIVITY

Day-wise Machine Number Report

संचालन मार्गदर्शिका

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 9 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार

1. यह रिपोर्ट क्या दिखाती है

यह रिपोर्ट एक साइट और एक तारीख के लिए दिखाती है कि हर लोडिंग मशीन ने हर Shift में टिपर की कितनी ट्रिप लोड कीं, उन ट्रिप की घन मीटर (CUM) में मात्रा कितनी है, और मशीन के सेव किए गए ELB कार्ड से उसका working HMR कितना है। ट्रिप उन सेव किए गए VLB कार्ड से आती हैं जिनका बैच Save & lock batch से लॉक हो चुका है। साइट इंचार्ज या MIS क्लर्क इससे मशीन के हिसाब से प्रोडक्शन जाँचते हैं।

> **एक पंक्ति.** एक लाइन चुनी हुई साइट और तारीख पर एक मशीन की होती है। Equipment master में उस साइट पर दर्ज हर चालू मशीन (equipment) की लाइन बनती है, चाहे उसका ELB कार्ड न हो और उसने कोई ट्रिप लोड न की हो। आख़िरी लाइन TOTAL (complete selection) सब लाइनों का जोड़ है।

2. रिपोर्ट खोलें और चुनें कि क्या देखना है

बाएँ मेनू में **Reports → Trips & Productivity → Day-wise Machine Number Report** खोलें। फिर नीचे बताए गए सिलेक्टर चुनें।

सिलेक्टर या बटन	क्या करता है
1. Site	साइट चुनें। सूची में सिर्फ़ वही साइट आती हैं जो आपके लॉगिन को दी गई हैं। साइट बदलने पर Shift और Applicable schedule का चुनाव हट जाता है।
2. Date	जिस तारीख के कार्ड की रिपोर्ट चाहिए। शुरू में आज की तारीख रहती है। 1 नवंबर 2026 से पहले की तारीख नहीं चुनी जा सकती। तारीख बदलने पर Shift और Applicable schedule का चुनाव हट जाता है।
3. Report type	Shift-wise में एक Shift दिखती है। Day-wise में उस तारीख की सभी Shift साथ-साथ दिखती हैं और दिन का जोड़ भी आता है।
Shift	Report type में Shift-wise चुनने पर दिखता है। इसमें सिर्फ़ वही Shift आती हैं जो उस साइट और तारीख के लिए Shift Master में मिलती हैं (Shift 1, Shift 2, Shift 3, Day shift, Night shift)। एक चुनना ज़रूरी है।
Applicable schedule	सिर्फ़ तब दिखता है जब Report type में Day-wise हो और Shift Master में उस साइट और तारीख के लिए तीन Shift वाला और Day/Night वाला, दोनों शेड्यूल हों। Shift 1 / 2 / 3 या Day / Night चुनें।
Show report	चुनी हुई जानकारी की रिपोर्ट लाता है। जब तक Site, Date और Shift (या schedule) नहीं भरे जाते, यह बटन बंद रहता है। लोड होते समय इस पर Checking batches… लिखा आता है। बाद में कोई चुनाव बदलने पर नतीजा हट जाता है; Show report फिर दबाएँ।

3. स्क्रीन पर क्या-क्या है

स्क्रीन पर	क्या दिखाता है
Door number / Machine number	हेडिंग के नीचे दो बटन। Machine number यही रिपोर्ट है। Door number दबाने पर Day-wise Door Number Report खुलती है; पहले से चुनी हुई जानकारी वैसी ही रहती है।
No active, unambiguous Shift Master schedule is available for this site and date.	साइट चुनने के बाद तब दिखता है जब उस साइट और तारीख के लिए Shift Master में कोई काम की Shift नहीं मिलती। ऐसे में Show report बटन बंद रहता है।
Message in the red box	चुनाव के नीचे तब दिखता है जब रिपोर्ट लोड नहीं हो पाती, जैसे This location is not assigned to your login. या Too many cards or unresolved handovers for one report. Review the outstanding trip links first.
Shift status boxes	Show report के बाद रिपोर्ट की हर Shift का एक डिब्बा आता है। इसमें Shift का नाम और उसकी स्थिति, सेव किए गए VLB कार्ड की गिनती और बैच का नाम (या Batch not created) दिखता है। स्थितियाँ ये हैं: Processed, Not processed, Missing / duplicate batch, No saved VLB cards और Batch snapshot needs review। Processed का मतलब है कि उस Shift का ठीक एक बैच है, वह लॉक है, और Shift का हर VLB कार्ड उसी में है और लॉक के बाद बदला नहीं गया।
Report not generated	कोई भी जाँच फेल होने पर टेबल की जगह यह दिखता है। हर लाइन में गड़बड़ी और उससे जुड़ा कार्ड नंबर, बैच का नाम या मशीन नंबर लिखा होता है। सुधार के बाद Show report फिर दबाएँ। प्रिंट और एक्सपोर्ट तभी आते हैं जब सब जाँच पास हों।
Completed trips	चुनी हुई जानकारी में पूरी हुई ट्रिप का जोड़। यह वही आँकड़ा है जो Door number रिपोर्ट में आता है।
Quantity (CUM)	चुनी हुई जानकारी की कुल मात्रा: गिनी गई ट्रिप × टिपर की मंज़ूर capacity। यह वही आँकड़ा है जो Door number रिपोर्ट में आता है।
Matched · Door and machine trip / quantity totals	बताता है कि डोर वाली टेबल और मशीन वाली टेबल में ट्रिप और मात्रा का जोड़ बराबर है। रिपोर्ट तभी बनती है जब दोनों बराबर हों।
Source data review	तब दिखता है जब कुछ कार्ड देखने लायक हैं पर रिपोर्ट को रोकते नहीं। हर लाइन में कार्ड नंबर और टिप्पणी होती है, जैसे Driver / operator ID is missing. या ELB के घंटे जो तय (scheduled) घंटों से मेल नहीं खाते।
Line under the table heading	साइट, तारीख, शामिल Shift, प्रोसेस हुए बैच के नाम और उनका revision नंबर (बैच हर बार लॉक होने पर यह नंबर बढ़ता है), और रिपोर्ट बनने की तारीख और समय (IST)।
TOTAL (complete selection)	टेबल की आख़िरी लाइन। इसमें सब लाइनों के ट्रिप, HMR और मात्रा वाले कॉलम का जोड़ होता है।
Sources, capacity versions and calculation rules	दबाने पर खुलता है। इसमें हिसाब के नियम, इस्तेमाल हुई capacity की मंज़ूरियाँ (साइट, job type, make / model, CUM/trip, लागू होने की तारीख और मंज़ूरी नंबर) और सुधार के बाद रिपोर्ट ताज़ा करने का तरीका लिखा होता है।

4. कॉलम

कॉलम	मतलब
Sr. No.	क्रम संख्या। लाइनें मशीन नंबर के क्रम में होती हैं।
Machine / M No.	मशीन का नंबर, जैसा Equipment master में है। आख़िरी लाइन में यहाँ TOTAL (complete selection) लिखा आता है।
Shift 1 operator	उस Shift में इस मशीन के सेव किए गए ELB कार्ड पर लिखे ऑपरेटर, नाम और Employee ID के साथ, जैसे SAMPLE DRIVER 01 (CMPL90001)। एक से ज़्यादा ऑपरेटर हों तो बीच में सेमीकोलन आता है। Unresolved driver / operator का मतलब है कि कार्ड पर Employee ID सेव नहीं है। — का मतलब कार्ड नहीं है। यही कॉलम रिपोर्ट की हर Shift के लिए दोहराया जाता है (Shift 2 operator, Shift 3 operator, Day shift operator, Night shift operator)।
Shift 1 HMR	उस Shift में मशीन का working HMR, उस Shift के उसके सब सेव ELB कार्ड का जोड़। हर कार्ड के लिए यह कार्ड पर सेव total working HMR है; वह सेव न हो तो closing HMR − opening HMR। कार्ड न हो तो — आता है। रिपोर्ट की हर Shift के लिए दोहराया जाता है।
Shift 1 trips	उस Shift में इस मशीन से लोड हुई टिपर की ट्रिप। VLB कार्ड की हर गिनी गई ट्रिप उस लोडिंग मशीन में जुड़ती है जो उस ट्रिप के सामने दर्ज है। — का मतलब ELB कार्ड सेव नहीं है और ट्रिप भी नहीं है; 0 का मतलब ELB कार्ड सेव है पर किसी गिनी गई ट्रिप में इस मशीन का नाम नहीं है। रिपोर्ट की हर Shift के लिए दोहराया जाता है।
Shift 1 quantity (CUM)	उस Shift में मशीन से लोड हुई मात्रा: हर ट्रिप × उस ट्रिप को ले जाने वाले टिपर की मंज़ूर capacity। — और 0 का नियम trips कॉलम जैसा ही है। रिपोर्ट की हर Shift के लिए दोहराया जाता है।
Total HMR	उस लाइन के सब Shift HMR कॉलम का जोड़। किसी भी Shift में HMR न हो तो — आता है।
Total trips	उस लाइन के सब Shift trips कॉलम का जोड़।
Quantity (CUM)	उस लाइन के सब Shift quantity कॉलम का जोड़।
Card coverage	रिपोर्ट की हर Shift का ELB कार्ड सेव हो तो Cards available लिखा आता है। नहीं तो जिन Shift का कार्ड नहीं है उनका नाम आता है, जैसे S1: no saved ELB card (S1, S2, S3 यानी Shift 1, 2, 3; D यानी Day; N यानी Night)।

5. ध्यान रखें

- Quantity (CUM) में हर ट्रिप पर उस टिपर की मंज़ूर capacity लगती है जो ट्रिप ले गया। यह वे-ब्रिज का नाप नहीं है और मशीन की बकेट की गिनती भी नहीं है।
- ट्रिप और मात्रा उस Shift में गिनी जाती हैं जिसमें टिपर लोड हुआ था।
- ट्रिप की लोडिंग मशीन VLB की ट्रिप लाइन पर सेव equipment लिंक से ली जाती है। लिंक न हो तो लाइन पर लिखा मशीन का नाम साइट की ठीक एक मशीन से उसके नंबर, equipment नाम या सेव किए गए कार्ड alias से मिलना चाहिए; नहीं तो रिपोर्ट नहीं बनती।

- अगर किसी मशीन की किसी Shift में लोड की हुई ट्रिप हैं पर उस Shift का उसका ELB कार्ड सेव नहीं है, तो रिपोर्ट नहीं बनती और सूची में उस मशीन का नाम आता है।
- जिस ELB कार्ड के opening और closing HMR से काम के घंटे नहीं निकलते, वह रिपोर्ट को रोक देता है। ELB के जो घंटे तय (scheduled) घंटों से मेल नहीं खाते वे सिर्फ़ Source data review में लिखे जाते हैं; सेव की हुई वैल्यू बदली नहीं जाती।
- अगर एक Shift में किसी मशीन का कुल working HMR Shift की लंबाई से ज़्यादा हो तो भी रिपोर्ट रुक जाती है: Shift 1, 2 और 3 के लिए 8 घंटे, Day और Night के लिए 12 घंटे।

6. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- इस पेज की तालिकाओं में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में पूरी तालिका आती है, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में डोर नंबर, ड्राइवर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।
- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।
- अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

7. जाँच की सूची

चरण	यह करें
1	1. Site, 2. Date और 3. Report type (और Shift या Applicable schedule) चुनें, फिर Show report दबाएँ।
2	देखें कि हर Shift के डिब्बे में Processed लिखा है। अगर Report not generated आए तो हर लाइन पढ़ें और उसमें लिखा कार्ड, बैच या मशीन नोट करें।
3	Card coverage में वे मशीनें ढूँढें जिनमें no saved ELB card लिखा है और जाँचें कि वह मशीन उस Shift में चली थी या नहीं।
4	जिस मशीन में HMR है पर trips 0 है, उसके लिए उस Shift के VLB कार्ड पर जाँचें कि लोडिंग मशीन में उसका नंबर लिखा गया था या नहीं।
5	टेबल के ऊपर के Completed trips और Quantity (CUM) के आँकड़े TOTAL (complete selection) लाइन से और Door number रिपोर्ट से मिलाएँ।
6	Source data review की हर लाइन पढ़ें और उसमें लिखा कार्ड खोलकर जाँचें।

> **यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट पढ़ना और जाँचना बताती है।** इसके नतीजों पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

8. आम सवाल

सवाल	जवाब
Loading machine number is missing, ambiguous or outside this site. Correct the VLB equipment link. का क्या मतलब है?	बताए गए VLB कार्ड की किसी गिनी गई ट्रिप में लोडिंग मशीन खाली है, एक से ज़्यादा मशीन से मिलती है, या इस साइट की मशीन नहीं है। लाइन में कार्ड नंबर और कार्ड पर लिखा मशीन का नाम दिखता है।

Saved ELB is missing for loading machine … का क्या मतलब है?	VLB कार्ड में बताई गई Shift में उस मशीन से लोड हुई ट्रिप हैं, पर उसी तारीख और Shift का उस मशीन का ELB कार्ड सेव नहीं है। जब तक वह ELB कार्ड सेव नहीं होता, रिपोर्ट नहीं बनती।
trips कॉलम में — और 0 में क्या फ़र्क है?	— का मतलब है कि उस Shift में उस मशीन का कोई ELB कार्ड सेव नहीं है। 0 का मतलब है कि ELB कार्ड सेव है पर VLB कार्ड की किसी गिनी गई ट्रिप में इस मशीन का नाम नहीं है।
मशीन का जोड़ हमेशा डोर के जोड़ के बराबर क्यों होता है?	हर गिनी गई ट्रिप एक बार अपने टिपर में और एक बार अपनी लोडिंग मशीन में, उसी मात्रा के साथ जुड़ती है। दोनों जोड़ अलग हों तो रिपोर्ट नहीं बनती।