CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II · TRIPS & PRODUCTIVITY

Meter Continuity Report

संचालन मार्गदर्शिका

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 9 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार

1. यह रिपोर्ट क्या दिखाती है

यह रिपोर्ट जाँचती है कि हर टिपर की मीटर रीडिंग एक VLB कार्ड से अगले कार्ड तक सिलसिलेवार चल रही है या नहीं। यह हर सेव किए गए टिपर कार्ड के opening KMR और opening HMR को उसी टिपर के पिछले कार्ड के closing KMR और closing HMR से मिलाती है; पिछला कार्ड तारीख और Shift के क्रम से लिया जाता है। यह सिर्फ़ दिखाती है; कोई कार्ड बदला नहीं जाता। साइट इंचार्ज या MIS क्लर्क इससे वे कार्ड ढूँढते हैं जिनमें रीडिंग छूट गई, पीछे चली गई या गलत लिखी गई।

> **एक पंक्ति.** Card by card में एक लाइन तारीख की सीमा के भीतर एक सेव किए गए VLB कार्ड की होती है, जिसे उसी टिपर के पिछले कार्ड से मिलाया गया है; लाइनें तारीख, Shift और टिपर के क्रम में होती हैं। By driver और By tipper में एक लाइन एक ड्राइवर या एक टिपर की होती है, उसके कार्ड की गिनती के साथ।

2. रिपोर्ट खोलें और चुनें कि क्या देखना है

बाएँ मेनू में **Reports → Trips & Productivity → Meter Continuity Report** खोलें। फिर नीचे बताए गए सिलेक्टर चुनें।

सिलेक्टर या बटन	क्या करता है
1. Site	साइट चुनें। सूची में सिर्फ़ वही साइट आती हैं जो आपके लॉगिन को दी गई हैं।
2. From	सीमा की पहली कार्ड तारीख। शुरू में चालू महीने की 1 तारीख रहती है। 1 नवंबर 2026 से पहले की तारीख नहीं चुनी जा सकती।
3. To	सीमा की आख़िरी कार्ड तारीख। शुरू में आज की तारीख रहती है। यह From से पहले की नहीं हो सकती और From से ज़्यादा से ज़्यादा 92 दिन बाद की हो सकती है; इससे लंबी सीमा पर Choose a range of at most 92 days. संदेश आता है।
4. KM tolerance	opening KMR पिछले closing KMR से कितने km ऊपर हो तो भी Within tolerance माना जाए। शुरू में 2 रहता है। 0 से 500 तक की वैल्यू मानी जाती है; कोई और वैल्यू हो तो 2 माना जाता है।
5. HMR tolerance	opening HMR पिछले closing HMR से कितने घंटे ऊपर हो तो भी Within tolerance माना जाए। शुरू में 0.5 रहता है। 0 से 24 तक की वैल्यू मानी जाती है; कोई और वैल्यू हो तो 0.5 माना जाता है।
Run report	चुनी हुई जानकारी पर मिलान चलाता है। जब तक साइट नहीं चुनी जाती और तारीखें सही क्रम में नहीं होतीं, यह बटन बंद रहता है। लोड होते समय इस पर Running… लिखा आता है। बाद में कोई चुनाव बदलने पर नतीजा हट जाता है; Run report फिर दबाएँ।

3. स्क्रीन पर क्या-क्या है

स्क्रीन पर	क्या दिखाता है
Meter continuity	हेडिंग के नीचे एक अकेला बटन। यह सिर्फ़ बताता है कि यही रिपोर्ट खुली है।
Message in the red box	चुनाव के नीचे तब दिखता है जब रिपोर्ट नहीं चल सकती, जैसे Choose a range of at most 92 days., Too many cards for one report. Choose a shorter range. या This location is not assigned to your login.
Card by card / By driver / By tipper	एक ही नतीजे को देखने के तीन तरीके। Card by card में हर कार्ड आता है। By driver और By tipper में हर ड्राइवर या हर टिपर की गिनती आती है। तरीका बदलने से रिपोर्ट दोबारा नहीं चलती।
Match	लेजेंड का लेबल और Result: opening रीडिंग पिछली closing रीडिंग के बराबर है (अंतर 0)।
Within tolerance	लेजेंड का लेबल और Result: opening रीडिंग पिछली closing रीडिंग से ऊपर है, पर tolerance से ज़्यादा नहीं। ऐसी लाइनों का रंग हल्का नीला होता है।
Below previous closing	लेजेंड का लेबल और Result: opening रीडिंग पिछली closing रीडिंग से कम है (अंतर माइनस में है)। ऐसी लाइनों का रंग हल्का लाल होता है।
Jump above tolerance	लेजेंड का लेबल और Result: opening रीडिंग पिछली closing रीडिंग से tolerance से ज़्यादा ऊपर है। ऐसी लाइनों का रंग हल्का पीला-नारंगी होता है।
No previous card	लेजेंड का लेबल और Result: उस टिपर का कोई पहले का कार्ड नहीं मिला, इसलिए कुछ मिलाया नहीं गया।
Reading missing	लेजेंड का लेबल और Result: कार्ड का पिछला कार्ड है, पर दोनों मीटर पर कोई रीडिंग मिलाई नहीं जा सकी (KM gap और HMR gap दोनों में — है)। ऐसी लाइनों का रंग हल्का स्लेटी होता है। सिर्फ़ एक मीटर की रीडिंग खाली हो तो — केवल उसी gap कॉलम में दिखता है।
Line under the table heading	रिपोर्ट चलाने से पहले यहाँ Run the report to compare each tipper card with its previous card. लिखा होता है। चलाने के बाद साइट, तारीख की सीमा, दोनों tolerance, कार्ड की गिनती, मिलाए गए कार्ड की गिनती, match, within tolerance, below previous closing और jumps की गिनती, reading missing कार्ड हों तो उनकी गिनती (not compared लिखकर), और रिपोर्ट बनने का समय दिखता है।
Run the report to see results. / No cards in this range.	खाली टेबल के संदेश: पहला रिपोर्ट चलाने से पहले, दूसरा तब जब चलाने पर कोई कार्ड न मिले।

4. कॉलम

कॉलम	मतलब
Card by card · Date	कार्ड की तारीख।
Card by card · Shift	कार्ड की Shift: I, II, III, Day या Night।
Card by card · Tipper	कार्ड पर लिखा डोर नंबर, जैसे V9001।

Card by card · Driver on card	इस कार्ड पर लिखा ड्राइवर, Employee ID के साथ, जैसे SAMPLE DRIVER 01 (CMPL90001)। नाम सेव न हो तो — आता है।
Card by card · Card	इस कार्ड का बुक नंबर।
Card by card · Source	कार्ड स्कैन किए हुए कार्ड से सेव हुआ हो तो Scan। हाथ से भरा गया हो तो Manual।
Card by card · Previous card	उसी टिपर के ठीक पिछले कार्ड का बुक नंबर, ब्रैकेट में उसकी तारीख और Shift के साथ। पिछला कार्ड न मिले तो — आता है।
Card by card · Prev. closing KMR	पिछले कार्ड का closing KMR।
Card by card · Opening KMR	इस कार्ड का opening KMR।
Card by card · KM gap	Opening KMR − Prev. closing KMR। + का निशान मतलब opening ज़्यादा है; − का निशान मतलब कम है। दोनों में से कोई रीडिंग खाली हो या पिछला कार्ड न हो तो — आता है।
Card by card · Prev. closing HMR	पिछले कार्ड का closing HMR।
Card by card · Opening HMR	इस कार्ड का opening HMR।
Card by card · HMR gap	Opening HMR − Prev. closing HMR, उसी तरह दिखता है जैसे KM gap।
Card by card · Result	KM और HMR के नतीजों में से जो ज़्यादा गंभीर हो, इस क्रम में: Below previous closing, Jump above tolerance, Within tolerance, Match। एक मीटर की रीडिंग खाली हो तो Result दूसरे मीटर से तय होता है। पिछला कार्ड है पर दोनों मीटर पर मिलाने के लिए कोई रीडिंग नहीं है तो Reading missing। कोई पहले का कार्ड न मिले तो No previous card।
By driver · Driver	ड्राइवर का नाम और Employee ID, जैसा कार्ड पर है। कार्ड Employee ID से जोड़े जाते हैं, ID सेव न हो तो नाम से; जिन कार्ड में दोनों नहीं हैं वे इस व्यू में नहीं आते। कार्ड पर Employee ID हो पर नाम न हो तो Unknown driver दिखता है। हर कार्ड उसी ड्राइवर में गिना जाता है जिसका नाम उस कार्ड पर है।
By tipper · Tipper	डोर नंबर, जैसा कार्ड पर लिखा है। जिन कार्ड में डोर नंबर खाली है वे इस व्यू में नहीं आते।
By driver / By tipper · Cards	तारीख की सीमा में उस ड्राइवर या टिपर के कार्ड की गिनती।
By driver / By tipper · Compared	वे कार्ड जिनका पिछला कार्ड मिला और कम से कम एक मीटर मिलाया जा सका। Result Reading missing वाले कार्ड इसमें नहीं गिने जाते।
By driver / By tipper · Match	मिलाए गए कार्ड जिनका Result Match है।
By driver / By tipper · Within tolerance	मिलाए गए कार्ड जिनका Result Within tolerance है।
By driver / By tipper · Below previous	मिलाए गए कार्ड जिनका Result Below previous closing है।
By driver / By tipper · Jumps	मिलाए गए कार्ड जिनका Result Jump above tolerance है।

By driver / By tipper · Reading missing	उस ड्राइवर या टिपर के वे कार्ड जिनका Result Reading missing है: पिछला कार्ड है पर दोनों मीटर पर कुछ मिलाया नहीं जा सका। ये Compared और Issue % में नहीं गिने जाते।
By driver / By tipper · Issue %	(Below previous + Jumps) ÷ Compared × 100। कोई कार्ड मिलाया न गया हो तो — आता है।
By driver / By tipper · Avg. KM gap	मिलाए गए कार्ड के KM gap का औसत, + या − का निशान छोड़कर।
By driver / By tipper · Avg. HMR gap	मिलाए गए कार्ड के HMR gap का औसत, + या − का निशान छोड़कर।

5. ध्यान रखें

- पिछला कार्ड कार्ड की तारीख और Shift के क्रम (I, II, III, Day, Night) से ढूँढा जाता है, कार्ड सेव होने के समय से नहीं।
- पिछला कार्ड ढूँढने के लिए रिपोर्ट From से 7 दिन पहले तक के कार्ड भी पढ़ती है, पर 1 नवंबर 2026 से पहले के कभी नहीं। टिपर का आख़िरी कार्ड इससे पुराना हो तो लाइन में No previous card आता है।
- एक ही टिपर के कार्ड, कार्ड के Equipment master लिंक से जोड़े जाते हैं। जिस कार्ड में यह लिंक नहीं है वह उसके डोर नंबर से मिलाया जाता है।
- जब एक मीटर की रीडिंग खाली हो तो Result सिर्फ़ दूसरे मीटर से तय होता है। जिस कार्ड का पिछला कार्ड है और KM gap व HMR gap दोनों में — है, उसका Result Reading missing आता है। ऐसा कार्ड Compared में नहीं गिना जाता; वह Reading missing में गिना जाता है।
- By driver और By tipper में वे लाइनें सबसे ऊपर आती हैं जिनमें Below previous और Jumps का जोड़ सबसे ज़्यादा है।
- रिपोर्ट यह नहीं बता सकती कि दोनों में से कौन-सा कार्ड गलत है। यह सिर्फ़ दिखाती है कि एक कार्ड की opening रीडिंग और उससे पहले वाले कार्ड की closing रीडिंग आपस में नहीं मिलतीं।

6. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- इस पेज की तालिकाओं में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में पूरी तालिका आती है, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में डोर नंबर, ड्राइवर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।
- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।
- अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

7. जाँच की सूची

चरण	यह करें
1	1. Site, 2. From और 3. To चुनें, ज़रूरत हो तो 4. KM tolerance और 5. HMR tolerance बदलें, फिर Run report दबाएँ।
2	Card by card में पहले वे लाइनें देखें जिनका Result Below previous closing है, फिर वे जिनका Jump above tolerance है।
3	ऐसी हर लाइन के लिए Card और Previous card की रीडिंग दोनों कागज़ के कार्ड से मिलाएँ।

4	Result Reading missing वाली लाइनें देखें, और जिन बाक़ी लाइनों में पिछला कार्ड है उनमें KM gap या HMR gap में — ढूँढें। हर ऐसे मामले में दोनों में से किसी कार्ड पर रीडिंग खाली है।
5	By tipper और By driver खोलकर देखें कि Below previous और Jumps कहाँ बार-बार आ रहे हैं।

> **यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट पढ़ना और जाँचना बताती है।** इसके नतीजों पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

8. आम सवाल

सवाल	जवाब
किसी कार्ड में No previous card क्यों आता है?	From से 7 दिन पहले तक देखने पर भी उस साइट पर उस टिपर का कोई पहले का कार्ड नहीं मिला। ऐसा टिपर के पहले कार्ड पर होता है, या जब उसका आख़िरी कार्ड इससे पुराना हो।
gap कॉलम में — होने पर भी Result में Match क्यों है?	एक gap में — हो तो वह मीटर मिलाया नहीं जा सका और Result दूसरे मीटर से आता है, इसलिए Match आ सकता है। दोनों gap में — हो तो कुछ मिलाया नहीं जा सका और Result में Reading missing आता है। Result के साथ KM gap और HMR gap कॉलम भी पढ़ें।
KM tolerance और HMR tolerance से क्या बदलता है?	इनसे तय होता है कि Within tolerance कहाँ खत्म होता है और Jump above tolerance कहाँ शुरू होता है। tolerance 0 रखने पर पिछली closing से ऊपर की हर opening रीडिंग Jump above tolerance होती है। माइनस का अंतर हमेशा Below previous closing होता है।
एक टिपर के एक Shift में दो कार्ड थे। उन्हें कैसे मिलाया जाता है?	एक ही टिपर, तारीख और Shift के कार्ड उस क्रम में लिए जाते हैं जिसमें वे पहली बार सेव हुए थे। दूसरा कार्ड पहले से मिलाया जाता है, और पहला कार्ड तारीख और Shift के क्रम में उससे ठीक पहले वाले कार्ड से।