### Fetch 机器人

#### 1-10

运行环境: ros, gazebo, rviz

### Ros indigo:

安装

下载地址: http://wiki.ros.org/indigo/Installation/Ubuntu

ROS Indigo 只支持 ubuntu13.10,14.04

1. 添加源:

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu
\$(lsb\_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-lat
est.list'

# 2. 设置密钥(为了通过权限)

sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.
net:80 --recv-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116

### 3. 安装

sudo apt-get update

- 添加相关依赖,若无法安装出现其他依赖,依次安装可以解决
- o sudo apt-get install libgl1-mesa-dev-lts-trusty

### 安装完整版

sudo apt-get install ros-indigo-desktop-full

### 4. 初始化 ROS 环境

1. rosdep

sudo rosdep init
rosdep update

### 5. 配置 ROS 环境

echo "source /opt/ros/indigo/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

此后还需要创建 catkin ws 空间等可参考 ROS 教程。

#### Gazebo

1. 安装:

Ros-indigo 自带 gazebo2,为解决部分 bug 如无法启动等,选择完整安装 gazebo2。

http://www.gazebosim.org/tutorials?tut=install ubuntu&cat=install 若第一种方式无法安装,选择第二种:

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/
ubuntu-stable `lsb\_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d
/gazebo-stable.list'

\$ cat /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list

deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable trus
ty main

wget http://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -0 - | sudo a
pt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install gazebo

这里敲 tab 可以找到合适的 gazebo 进行安装


2. 安装完控制台输入 gazebo 可以启动程序,如果出现黑屏或者其他无法打开情况。可能是网络问题,需手动下载模型

https://bitbucket.org/osrf/gazebo models/

下载完解压模型到这个目录,gazebo2 是/home/username/gazebo/models Gazebo7,以上可能是/usr/share/gazebo-x/models

RVIZ 已经集成在 ROS 中。

键入 ros rviz rviz 指令进行测试。



# http://blog.csdn.net/shankezh/article/details/51699988


如果顺利下面就可以开始对这篇博客进行学习。

1. Fetch 机器人模型下载

sudo apt-get install ros-indigo-fetch-gazebo-demo

- 2. 把 fetch 在仿真里运行起来
  - i. 运行 ROS 服务:
    - roscore
  - ii. 运行 launch 文件

roslaunch fetch\_gazebo simulation.launch




启动后便会出现 fetch 机器人并且有个初始动作。


### 3. 修改 fetch 模型参数

机器人底盘有激光扫描器,需要开启。 先找到 fetch.gazebo.xacro,xacro 模型维护较容易。 可以通过 find –name 指令找到模型文件并修改这部分内容。

```
<minDepth>0.001</minDepth>
  <material>Gazebo/Grey</material>
</gazebo>
<!-- SICK TIM561 (25m Range) -->
<gazebo reference="laser link">
  <sensor type="ray" name="base_laser">
    <pnse>0 0 0 0 0</pnse>
    <visualize>true</visualize>
    <update_rate>15</update_rate>
    <ray>
        http://blog.csdn.net/
<horizontal>
      <scan>
          <samples>662</samples>
          <resolution>1</resolution>
          <min_angle>-1.91986</min_angle>
          <max_angle>1.91986</max_angle>
        </horizontal>
      </scan>
      <range>
        <min>0.05</min>
        <max>25.0</max>
```



再次 launch 便有如上效果,可以再加入部分场景。




4. 安装 ros 和 gazebo 交互的功能包 sudo apt-get install ros-indigo-gazebo-ros-pkgs ros-indigo-gazebo-ros-control 下面操作不报错便成功 roscore & rosrun gazebo\_ros gazebo

# rosrun rviz rviz

### 1. 与 ros 连接

打开 rviz,更改 R v i z 中的 Global Options 的 Fixed Frame 选项,将其改为 base\_link




如果 Global Status 和 Fixed Frame 变为 OK,说明连接建立正确.


# 2. 添加功能

使用 rviz 的 add 按钮,加入功能:


RobotModel, PointCloud2, Camera, LaserScan



# 并选择相应的 topic, 此处便是和 ros 交互读取数据



# 最终效果



3. 转动机器人 打开新终端:

rosrun teleop\_twist\_keyboard teleop\_twist\_keyboard.py

根据终端提示方向操作,在终端界面输入方向键,可以得到不同数据如下:

