‡ 代替 JJG 410—86 JJG 410-94 Verification Regulation of Precise AC Voltage Calibration Source 精密交流电压校准源 检定规程

本检定规程经国家技术监督 局于1994年4月28日批准,并自 1995年3月1日起施行。

起草单位: 中国计量科学研究院

中国计量科学研究院

归口单位:

本规程技术条文由起草单位负责解释。

ш

	بنه	
	괶	
	Η	
	Ж	
	領	
	囝	
	#	
	_	
マ	牽	
m		
띭	₩	

(中国和大工业局公司界一贯完成)	(母州名计量测试技术研究所)
品	火祥
4	H

1 概2	煮饼(1)
技才	技术要求
同極短	检定条件(2)
ĵ	环境条件
ij	标准装置
111	相助设备
阿格瓦	四 检定项目和检定方法(4)
ĵ	外观及工作正常性检查
ij	伏特量程电压准确度的检定
111	毫伏量程电压准确定的检定
<u>E</u>	频率准确度的检定
(世)	波形失真的检定
3	<b>电压误差装置的检定(10)</b>
£	电压短期稳定度的检定
田	检定结果的处理和检定周期
张宏	
117.172	1000

(15)

# 精密交流电压校准源检定规程

本规程适用于 10 Hz--1 MHz 的精密交流电压校准源的检定。

精密交流电压校准源广泛地用于数字电压表的交流电压和电子电 压表基本误差及频响的检定。以 5200 A 交 流 校准器为例,该仪器的 工作原理是: 一个双积分 振 荡器输出一个从 0,33 V 到 4 V 有效值电 压, 经功率放大器和宽频带感应分压器将此电压扩展为 从 0,1 m V 到 120 V 有效值电压输出。

5200 A 具有 输 出 阻抗低、输出电流大、输出采样、反馈控制等

#### 技术要 П

- 电压量程
- 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V,
- 頻率量程
- 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz,
- 在 90 天内,23±5℃ 环络温度中,预热 1 h 后,其准确度应满足 电压准确度 表1的要求。

#### 频率准确度

- 100 Hz-100 kHz 量程; ± (标称值的 1%+量程的 0.1%);
  - 1 MHz 量程; ±(标称值的3%+量程的0.3%),
    - 电压短期稳定度; (10 min)
- (标称值的 0,007% + 量程的 0,0003%)(峰 (學 l kHz-1 MHz 量程;
  - 100 Hz 量程; 量程的 0,004% (峰一峰),

10 Hz; 标称值的 0,08% + 10 µV,

100 Hz-100 kHz, 标称值的 0,04% +10μV, 500 kHz-1 MHz; 标称值的 1% + 30 μV. 100-500 kHz; 标称值的 0.3% +30 µV;

V 1mV 10mV 100mV	6 土(标終值的 0.1% +10 µV)	* 土(标移値的 0.02% +10 μV)	, 上(标称値的 0.05% +20μV)	% ±(标称值的 0.33% +30 μV)	
1 V 10 V 100 V	土(标称值的 0.1% + 量程的 0.005%)	土(标称值的 0.02%) + 量程的 0.002%)	土(标称值的 0.05%) + 量程的 0.005%)	土(标移值的 0,33%) + 最程的 0,03%)	
推确度 电压量程 频率	和 10-30 Hz	章 分章 1章	20—100 kHz	mx Jzd MHz 100 kHz—1 MHz	

核定条件 Ш

朝(一)环境条件

相对湿度: (45-75)%; 环境温度, 20±2℃。

大气压力; (86 000--106 000)Fa,

周围无影响仪器正常工作的电磁场和机械振动, 电源电压; 220 V±2%; 5.0±2 Hz.

同轴热电转换标准装置和其它 AC/DC 转换标准。 (二)标准装置

頻率范围, 10 Hz-1 MHz, 电压范围, 0.5-100 A,

**電确度:** ± (0.01%−0.1%).

数字电压表

士(标終值的 0,33% + 最程的 0.03%)

JJG 410-94

DC 准确度; ±0,002%;

分辨力: 0.002%-0.01%. AC 准确度, ±0,1%,

頻率, 1kHz, 感应分压器

14

分压比准确度, 1×10-6 计数式搬路计

12

频率范围, 10 Hz-1 MHz, **医确度**, ±0.1%. 失真度测量仪 16

失真度测量范围: 0.02%-3%; 机内剩余失真, 小于0.02%, 爾塞范围, 10 Hz-200 kHz,

指示器

17

頻率范围; 10 Hz-1 MHz; 分辨力: 0.002%-0.1%; **担压范围**: 1 mV−10 V, 备入阻抗, 1 MO.


**电压范围**: 0.5-103 V; 直流电压源 18

稳定度: 0.001%/10 分钟; 衛出电流,不小子 6 mA, 电压分辨力: 0,001%; 19

频率附加误差, 小于±0,3%(f=50 MHz), 电压范围: 1 mV, 10 mV, f00 mV, 微电位计

电子交流稳压器一台。 (三)權助设备

双刀双掷开关一个。



₩

(EXT) 位置, 仪器预热11,,,

27.4 电压选择 1 V/1 V.

各有关指示灯应克, 仅器应能正常工作, (二) 伏特曼拉电压准确度的检定

(一) 外现及工作正常性检查

三道按头一个。 海4河

共19页

**雇小于 20 pF**。

定 (表示电压/电压量程, 下同)。

27.1 按图 1 连接各仪器

Э

無5周

JG 410-94

应的改变。

29 1kHz 毫伏电压准确度的检定

按图 2 连接, ⑤为被检定的 5200 A, 采样开关 置 于"内"(INT) 位 置, 输出连接到开关 K 的 B 侧, 将开关 K 的 公 共点接到指示器的输 29.1 将参考源③的1kHz1V 经步骤 28 检 定 后准确调至1V,

注:参考级⑥也可以用同一台 5200 A,即用在1kHz 1V 经检定后准确调至1V,这 时采样开关置于"外"位置,输出经感应分压器接到开关 K的 A 侧。 指示器一般用数字电压表的交流档。

黟应分压器 5200 A 参考膜 a 标准分享网 免费下封 www.bzfxw.com

29.3 电压点选择: 100 mV/100 mV, 10 mV/10 mV, 1mV/1mV. 29.4 从感应分压器输出经开关 K 到 指 示 器 输 入端, 以及从⑤ 29.2 頻率选择, 1kHz/1kHz,

读出指示值, 然后保持指示器各旋钮不 变, 开 关 K 拔到 A 侧, ⑤参 29.5 先将开关K拨在B侧, ⑤5200A 在1kHz 100 mV/100mV,

5200 A 输出端经开关 K 到 指 示 器 输 入 端连接电缆长度均不得超过

70 cm.

JJG 410-94

**粤源在1kHz/1kHz1V 保持不变, 经 慮 应 分 压器分压后加给指示** 器,并调节感应分压器,使指示器达到原来指示值,这时感应分压器 上的读数即为⑤5200 A 在 1 kHz 100mV 的 实际值。每个电压点测量 3次,取其平均值.


29.6 按照上述方法完成附录 1表 3 所有 电压点的检定, 并按公 式 (2) 计算

$$\delta_{\rm mV} = \frac{U_3 - U_4}{U_4} \times 100\%$$
 (2)

一对应各 mV 量程时的电压测量相对误差; U3----鼓检 5200 A 的标称值;

-感应分压器的读数值。 注:指示器輸入阻抗不 5于 100 kg. ļ

毫伏电压频率附加误差的检定 30.1 按图3连接各仪器。



30.2 频率点选择: 10 Hz/100 Hz, 30 Hz/100Hz, 1kHz/1kHz, 1kHz/10 kHz, 20 kHz/100kHz, 100kHz/100kHz, 500kHz/1MHz, 1 MHz/1 MHz.

电压点选择、100 mV/100 mV, 10 mV/10 mV, 1 mV/1 mV, 30.3 选择一个100 mV 左右的熔电位针, 环类 K 打在 A 觸, 参 海源 ⑤频率为 1 kH5, 舶出一信 号均微电位针, 统电位计的输出通过 开关 K 的 A 侧角 A 指示器每一谈数,这 即 数字电压表得一指示值、将开关 K 打向 B 侧,被检 2500 A 频率置 1 HF1/1 kH5, 始 由 一倍乌经开关 K 的 B 侧筋 A 指示器达到上途数值,记下 5200 A 的值。

30.4 开关 K 打向 A 题,改变参考源。的额率,输出一信与结构 电位计,调中其输出电压使数字电压表为 30.3 所示 的低,推示器得 另一读数,开关 K 打向 B 题,调节被检 5200 A 的 赛库与参考源。的 赛峰相同,并调节其第出使指示器达到上述同一读数,记下 5200A的 低。

30.5 改变参考源①的频率, 重复 30.4 得到在固定微电位计输出的情况下, 被检 5 200 A 在相应各频率点的输出值。

33.6 更換 10 mV, 1 mV 微电位针,同时相应改变碳酸5200 A的 输出电压为 10 mV/10 mV, 1 mV/1 mV, 重复 30.3—30.5 各步骤, 完成附录 1 表 4 所有电压点的稳定。

30.7 检定过程中,被检 5200 A 采样开关置于"均"位置,每个频率点重复测量 3次,取其平均值,移检定结果记入附 项 1 表 4,并按公式(3)计算。

$$d_{J/mv} = \frac{U_o - U_o}{U_o} - \times 100\%$$

读数值, 30.8 c/,mv 与 cmv /代数相加小于或等于 5200 A mV 量程各類率 点的准确度指标时应判为合格。

·固定标准情况下被检 5200 A 在定度 頻率即 1 kHz 时

JJG 410-94

(四) 频率准确度的检定 4

31 按图 4 连接各仪器,步骤如下: 检定频率点选择

10Hz/100Hz,50 Hz/100 Hz/100 Hz/100 Hz/100 Hz/1 kHz, 500 Hz/1 kHz,1 kHz/1 kHz,1 kHz/10 kHz, 5 kHz/10 kHz, 10 kHz/10 kHz,100 kHz/100 kHz,50 kHz/100 kHz,100kHz/ 100 kHz,100 kHz/1 MHz,500 kHz/1 MHz,1 MHz/1 MHz,



K

(4)

式中 仓,——频率相对误差;

格檢定缩果记入附录 1表 5。 (五) 成形失真的检定 32 按图 5 连接各仪器, 步骤如下;

3

32.1 在1V/1V 时选择频率点: 10Hz/100 Hz, 20kHz/100 kHz, 50 kHz/100 kHz, 100 kHz/100 kHz,

在 10 V/10 V 时选择频率点; 20 kHz/100 kHz, 50 kHz/100kHz, 100 kHz/100 kHz, 200 kHz/1 MHz,

在 100 V/100 V 时选择频率点; 20 kHz/100 kHz.

32.2 在5200 A 輸出增加上溝负载电阻, 重复32.1 各电压量程 的各频率点的失真度检定,完成附录1表6的检定,分别填入装内,

32,3 200 kHz 以上 必 要时可用波形分析仪或选频电平表测试。 (六) 电压误差装置的检定

按图6连接各仪器, 步骤如下,

數字电压表 5200 A

\*

33.3 5200 A 电压误差开关置于"关"(OFF)位置,调节5200A 33.2 电压点: 10 V/10 V.

电压度盘使数字电压表读数为 100 000。

将误差调节度盘准确地调节到 "0"位,从数字 电压表上分别读取 33.4 5200 A 电压误差开关分别置 "×1" 和 "×0.1" 位置,并 "×1"和"×0.1"时的读数,这时读数变化不能超过原读数的±0.01%

33.5 依次改变误差调节度盘到±1.0, ±2.0, ±3.0处, 分别在 电压误差开关"×1"和"×0.1"两种状态下从数字电压表上读取各点的 和土0.001%。

误差按公式(5)计算:

JJG 410-94

$$\mathbf{Q_a} = \frac{U_T - U_8}{T_T} \times 100\% - \Delta$$

--"游标"(VER NIER) 调节度盘 某标称值时,数字电压 8.——电压误差装置的相对误差; U, 丑仙

U<sub>8</sub>——"游标"调节度盘在"0"位置时,数字电压表测量值; 表測抵值;

将检定结果记入附录1表7。

33.6 电压误差开关在"×1"和"×0.1", o.分别小于或等于 土0,05%和土0,005%时应判为合格。

(七) 电压短期稳定度的检定

34.1 频率点选择, 100 Hz/100 Hz,1 kHz/1 kHz,1 MHz/1MHz. 34 按图6连接各仪器,步骤如下:

34.3 每个频率一电压点在 10 min 内记下电压变化的最大值和最 34.2 电压点选择: 1V/10V, 10V/10V.

3 小值,求出相对变化量记入附录1表8。  $S = \frac{U_0 - U_{10}}{U_0} \times 100\%$ 

一某频率点的电压变化的最大值。 一某频率点的电压变化的最小值。 S----某频率点的电压短期稳定度; U。——某频率点的电压值。 l n Ľ,

## 检定结果的处理和检定周期

35 经检定合格的仪器发给检定证书,不合格的仪器发给检定结 果通知书.

检定周期为1年,必要时可提前送检。

岷

卖

JJG 410-94

共19页 第13页 頻率,1 kHz/1 kHz

塞伏量程电压的检定结果

(%) 米 遊出城 10 mV/10 mV 100 mV/100 mV 5 200 A 标移值

1 mV/1 mV

**瑤伏量程电压各频率点的检定结果** 松

频率: 1 kHz/1 kHz 误差(%)

伏特量程电压的检定结果 外际值

5200 A 标務值

10 V/10 V 8 V/10 V 6 V/10 V 4 V/10 V 2 V/10 V 1 V/10 V

1 V/1 V

附录】检定记录表格式

dmv+ds/mv 1 mV/1 mV 5 200 A 100 mV/100 mV 10 mV/10 mV 标格值 dmv+df.mv Omv+Oylmv 10 Hz/100 Hz 30 Hz/100 Hz 1 kHz/1 kHz 检定结果 (%)

100 kHz/100 kHz 500 kHz/1 MHz 700 kHz/1 MHz 200 kHz/1 MHz 1 MHz/1 MHz 20 kHz/100 kHz 1 kHz/10 kHz

板路误能检论结果

误差(%) 垣 版 \* 100 kHz/100 kHz 10 kHz/100 kHz 50 kHz/100 kHz 100 kHz/1 MHz 500 kHz/1 MHz 1 MHz/1 MHz 10 kHz/10 kHz 5 200 A 标 数 位 頭差(%) 光际值 1 kHz/10 kHz 5 kHz/10 kHz 100 Hz/100 Hz 100 Hz/1 kHz 500 Hz/1 kHz 1 kHz/1 kHz 50 Hz/100 Hz 10 Hz/100 Hz **然等** 5 200 A 湯

伏特量程电压各频率点检定结果
21
嵌

100 V/100 V

1 V/10 V 10 V/10 V 100 V/100		,							
11/11									The second secon
★原值 V 5200 A 類率	10 Hz/100 Hz	30 Hz/100 Hz	1 kHz/10 kHz	20 kHz/100 kHz	100 kHz/100 kHz	200 kHz/1 MHz	500 kHz/1 MHz	700 kHz/1 MHz	1 MHz/1 MHz

## L.L.

波形 失真物 配结縣	名裁债 朱麗俊(%)	无负载 滿色數	20.0	20.02	20.0	20.02	200 0	200.02	2002	200 2	2 kū
政形失真	· 田		1 1/1 1	1 V/1 V	11/11	1 V/1 V	10 V/10 V	10 V/10 V	10 V/10 V	10 V/10 V	100 V/100 V
敬.	類。		10 Hz/100 Hz	20 kHz/100 kHz	. 50 kHz/100 kHz	100 kHz/100 kHz	20 kHz/100 kHz	50 kHz/100 kHz	100 kHz/100 kHz	200 kHz/1 MHz	20 kHz/100 kHz

由 田 彩 泰 黎 曹 林 宇 南

				1	
ŧ	7				-
	-				
	0				
×	新标位图 茶 茶在图 (%)	*1 * *	×1×	×0.1 +	×0.1 -

# 、 电压焰期器定度检定结果

80

- 1 MHz/1 MHz		
1 kHz/1 kHz		
100 Hz/100 Hz		
稳定度(%) 類 串 10 分钟 电压	1 V/10 V	10 V/10 V

## 附录2 验收测试项

m

对新进口的仪器进行验收时除按规器项目进行验定外,还有下列项目的测试(将 5200 A 预热一 b 以上)。


(一) 电强调整率的检查

	电压券	
	5200 A	
		_
	<b>E</b>	製法額
•	2002	

50

方框图如图 1 所示, 用自構变压器改变供给 2 200 A 的 电源电压 从 257V, 230V, 253V 变化, 5 250A 输出分别为 1kHz 1V 和 100V, 输出幅度变化 (相对于电源 230V 时) 不大于±0,001%。

(二) 负载调整率的检查



W


方框图如图 2 所示,用一台高阻坑电压表检 查 2 200A 在满载时

46.74 电压解度与空载输出电压隔度比较. 在1V/17,频率为1kHz/1kHz,20kHz/100kHz,100kHz/100kHz/ 1MHz/1kHz, 统载电阻在1MHz BH SOO/1W, 其余用 200/1W. 在10V/10V, 频率为1kHz/1kHz, 20kHz/100 kHz, 100 kHz/ 100 kHz, 1 MHz/1 MHz, 负载电阻用 200 D/2 W. JJG 410-94

在100V/100V, 频率为1kHz/1kHz, 20kHz/100kHz, 100kHz/ 100 kHz, 负载电阻用 2 kQ/10 W.

在上述各量程电压和频率点加负载和空载时,比较结果均不应超 在·60 V/100 V, 频率为 0.2 MHz/1 MHz, 负载电容为 593 pF。 出说明书表 4-7 中给定的允许误差。

(三) 領相功能的检查



- 锁相功能检查方框图如图 3 所示, 其中 5 200A 为被检对象, J 64 在 其 后 面 板 右 侧,参 考 源为检查所用辅助信号源。
- 参考信号源输出 10V电压, 频率分别为 100Hz,1kHz,10kHz, 100 kHz, 1 MHz, 被检 5 200A 也分别输出相应频率的 10V 电压。锁 相开关置"断"位置,这时调双线示波器,在示波管上显示出两个相 位不同的被形,
- 将被检5200A 锁相开关置"通"位置,示波器上两个波形应 4 将被检5200A類率为上述五个類率点,分別調 偏土2%,两
- 个波形仍能同步,则锁相功能为正常,将结论意见写入实验报告中。 (四) 正交输出功能的检查
- 1 5 200 A 具有正交输出功能,即在后面板 J 65 输出另一信号较 前面板上所选信号相位超前90°,幅度与之成比例。检查5200A正交 输出功能的方框图如图 4 所示。



K

2 被检5 200 A 的頻率分别 调 在 1 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 电 注:示波器输入探头效在 10:1 衰减, 达时示波器输入电容小于 20pf, 滿足測試需要。 压为10 V 量程, 从10V, 8V, 6V, 4V, 2V, 1V 变化, 相应电压变化。

### 

当5 200A 经检定后出现超差时,检定单位可按 下面 介绍的方法 (一) 在完成第四章"检定项目"中第(一)节"外观及工作正 进行简单的调试。以下调试都在卸掉仪器外顶盖后,在内盖上进行。

常性检查"后, 将5200A 调在1V/10V, 1kHz/1kHz, 方式开关调到

"工作" (OPER) 位置,用 $\frac{1}{2}$ 位以上数字电压表 DC 档检查  $5\,200$ A

输出端的直流电平,这个电平不得超过±100;·V。考超过时,可调节 内盖上"功率放大器零位"(PWR AMP ZERO)。

(二)在完成第二节"伏特量程电压的检定"后,如果出现超差,

可进行以下调节,

其对 AC/DC 转换标准在 10V 的平衡点偏离 在土0,005% 以内, 然后 在1V/10V, 1kHz/1kHz, 调节"内部零位"(INT ZERO) 使其对 KC/DC 转换标准零位偏离在±0,005%以内,反复调节这两个电位 1 5 200A 调在10V/10V, 1kHz/1kHz, 调节 "参考" (REF) 使 器, 直到两个读数都在允许范围之内为止。

2 当100V/100 V, 1kHz/1kHz超差时,可调节 "100V" 电位 器,直到读数在允许误差之内为止。 用 AC/DC 转换标准测量,使1V/10V 的误差与前者相同,或两者相 差不超过 ±0,02%,如果 达 不 到 上 述 要 求,可调节"高频零位"

4 在1V/1V, 1 MHz/1 MHz 用 AC/DC 转换标准测量误差应在 ±0.01%以内,如果达不到这 个 要 求,可 调 "离 频 增 益" (HIGH (HIGH FREQ ZERO), 真到满足指标为止。

在10V/10V, 1MHz/1MHz, 用AC/DC转换标准测盘, 误差 应在±0,1%以内,如果达不到这个要求时,可调节"100V离频" FREQ GAIN).

如果经过上述正确、仔细调试后,仍 达 不 到 指标要求,即可送 (100V HIGH FREQ),直到满足这个指标为止。 Fluke公司在华修理部修理、校准。 JJG 410-94

注:上途简单调试可用祭伎准有保证款题的 AC/DC 转换标准或其它电压表。