# Circuitos Aritméticos (Subtrator)

Prof. Abel Guilhermino

Aula 12

#### Subtrator

- A maioria dos computadores modernos usa o sistema de complemento de 2 para representar números negativos e realizar subtrações.
- As operações de adição e subtração de números com sinal podem ser realizadas usando apenas a operação de adição se usarmos a forma de complemento de 2 para representar números negativos.

### Subtrator

- O sistema mais usado para representar números binários com sinal é o sistema de complemento de 2.
- Antes de saber como é esse sistema, temos que saber determinar o complemento de 1 e o complemento de 2 de um número binário.

## Forma do Complemento de 1

- O complemento de 1 de um número binário é obtido substituindo cada 0 por 1 e cada 1 por 0.
- Em outras palavras, substitui-se cada bit do número binário pelo seu complemento.

1	0	1	1	0	1	Número binário origina
			1		1	
0	1	0	0	1	0	Complemento de 1

## Forma de Complemento de 2

 O complemento de 2 de um número é obtido tomando-se o complemento de 1 do número e somando-se 1 na posição do bit menos significativo.

1 0 1 1 0 1 (binário (45)<sub>10</sub>) 0 1 0 0 1 0 (complemento de 1) + 1 (adiciona-se 1) 0 1 0 0 1 1 (Complemento de 2)

#### Forma de Complemento de 2 (com sinal)

- Se o número for positivo, a magnitude é representada na forma binária direta, e um bit de sinal 0 é colocado em frente ao bit mais significativo (MSB).
- Se o número for negativo, a magnitude é representada na sua forma do complemento de 2 e um bit de sinal 1 é colocado em frente ao MSB.

# Forma de Complemento de 2 (com sinal)



## Complemento de 2

- Representar cada um dos números decimais com sinal usando um número binário com sinal no sistema de complemento de 2.
- Usar um total de 5 bits incluindo o bit de sinal.
- (a) +13 (b) -9 (c) +3

## Complemento de 2

- (a) +13
- Como o número é positivo, a magnitude (13) é representada na forma direta, ou seja, 13 = 1101<sub>2</sub>
- Anexando o bit 0 temos:

## Complemento de 2

- (b) 9
- Como o número é negativo, a magnitude (9) tem de ser representada na forma de complemento de 2

Anexando o bit de sinal 1 temos:

## Complemento de 2

- (c) +3
- O valor decimal 3 pode ser representado em binário usando apenas 2 bits.
- Entretanto, o enunciado do problema requer uma magnitude de 4 bits precedida de um bit de sinal. Então temos:

## Negação

- Negação é a operação de conversão de um número positivo em seu equivalente negativo ou a conversão de um número negativo em seu equivalente positivo.
- Quando o números binários com sinal estão representados no sistema de complemento de 2, a negação é obtida simplesmente realizando-se a operação de complemento de 2.

Iniciar com 01001 = +9
Fazer complemento de 2 (negação) 10111 = -9
Negar Novamente 01001 = +9

#### Adição no Sistema Complemento de 2

- Caso 1: Dois números positivos
  - Este é feito diretamente.
  - o Ex: Somar +9 com +4

```
+9 → 0 1001 (1ª parcela)
+4 → 0 0100 (2ª parcela)
0 1101 (Soma = +13)
Bits de sinal
```

# Adição no Sistema Complemento de 2

- Caso 2: Um número positivo e outro número menor e negativo
  - Lembre-se que –4 será representado na forma de complemento de 2. Então +4 (00100) tem que ser convertido para –4 (11100)
  - o Ex: Somar +9 com -4

```
+9 → 0 1001 (1ª parcela)

-4 → 1 1100 (2ª parcela)

1 0 0101 (Soma = +5)

Bits de sinal
```

Carry desconsiderado

Neste caso, o bit de sinal também participa do processo de soma. Na verdade, um carry é gerado na última posição da soma. Esse carry sempre é desconsiderado; logo a soma final é 00101, o equivalente a +5.

#### Adição no Sistema Complemento de 2

- Caso 3: Um número positivo e outro número maior e negativo
  - o Ex: Somar -9 com +4

```
-9 → 1 0111 (1ª parcela)
+4 → 0 0100 (2ª parcela)
1 1011 (Soma = -5)
Bits de sinal
```

Neste caso, a soma tem um bit de sinal 1, indicando um número negativo. Como a soma é negativa, está na forma do complemento de 2; logo, os últimos 4 bits, 1011, de fato representam o complemento de 2 da soma. Para obter a magnitude direta da soma, temos de fazer a negação de 11011; o resultado é 00101 = +5.

### Adição no Sistema Complemento de 2

- Caso 4: Dois números negativos
  - o Ex: Somar -9 com -4

```
-9 1 0111 (1ª parcela)

-4 1 1100 (2ª parcela)

1 0011 (Soma = -13)

Bits de sinal

Carry desconsiderado
```

O carry novamente é desconsiderado

### Adição no Sistema Complemento de 2

- Caso 5: Números iguais e sinais opostos
  - o Ex: Somar -9 com +9



O carry novamente é desconsiderado

## Subtração

- A operação de subtração que usa o sistema de complemento de 2 na verdade envolve a operação de soma e não é diferente dos diversos casos de adição tratados anteriormente.
- Quando efetuamos a subtração de um número binário (o subtraendo) de um outro número binário (o minuendo) usa-se os seguintes procedimentos:
  - Faça a operação de negação do subtraendo. Isso mudará o subtraendo para o seu valor equivalente com sinal oposto.
  - Adicioneesse número obtido ao minuendo. O resultado dessa adição representa a diferença entre o subtraendo e o minuendo.



