

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Tecnologia - CT

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Disciplina: ELE1717 - Sistemas Digitais Período: 2018.1 Aluno: Data: 03/05/2018

Material de suporte - Cartão SD

Para testar a SPI no cartão SD inicialmente deve-se garantir que o clock do SPI esteja no intervalo entre 100kHz e 400kHz. Em seguida, você devera inicializar o cartão no modo SPI enviando 80 pulsos de clock com o CS em nível lógico alto. Para isso envie via SPI

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF

ou seja, 10 mensagens (ver Figura).



Em seguida, deve-se colocar o cartão no modo Idle. Para isso envie via SPI (com CS em nível lógico baixo)

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95

o usuário deverá ficar enviando 0xFF via SPI até que o cartão responda algo diferente de 0xFF. A resposta correta é receber 0x01 do cartão SD.

