

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Fabian Canales Ochoa Ingeniería Mecatrónica 8°A

Sistemas embebidos

Tarea 3: 3_2_PWM

Modulación por ancho de pulsos (Pulse Width Modulation)

es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.


El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el período.

Expresado matemáticamente:

$$D = \frac{\tau}{T}$$

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda dientes de sierra, mientras que la otra queda disponible para la señal moduladora. En la salida la frecuencia es generalmente igual a la de la señal dientes de sierra y el ciclo de trabajo está en función de la portadora.

La principal desventaja que presentan los circuitos PWM es la posibilidad de que haya interferencias generadas por radiofrecuencia. Estas pueden minimizarse ubicando el controlador cerca de la carga y realizando un filtrado de la fuente de alimentación.



La modulación por ancho de pulsos es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los motores eléctricos de inducción o asíncronos. Mantiene el par motor constante y no supone un desaprovechamiento de la energía eléctrica. Se utiliza tanto en corriente continua como en alterna, como su nombre lo indica, al controlar: un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo (apagado o desconectado), controlado normalmente por relés (baja frecuencia) o MOSFET o tiristores.

Otros sistemas para regular la velocidad modifican la tensión eléctrica, con lo que disminuye el par motor; o interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde energía en forma de calor en esta resistencia.

Otra forma de regular el giro del motor es variando el tiempo entre pulsos de duración constante, lo que se llama modulación por frecuencia de pulsos.

En los motores de corriente alterna también se puede utilizar la variación de frecuencia.

La modulación por ancho de pulsos también se usa para controlar servomotores, los cuales modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso enviado cada un cierto período que depende de cada servo motor.

Cuando la señal es alta (5V), la llamaremos "tiempo". Para describir la cantidad de "tiempo", se utiliza el concepto de ciclo de trabajo (duty cycle). El ciclo de trabajo se mide en porcentaje y describe específicamente el porcentaje de tiempo que una señal digital se encuentra en un estado alto en un intervalo o período de tiempo. Este período es el inverso de la frecuencia de la forma de onda. Si una señal digital pasa la mitad del tiempo encendido y la otra mitad apagada, diríamos que la señal digital tiene un ciclo de trabajo del 50% y se asemeja a una onda cuadrada ideal. También puedes utilizar la modulación por ancho de pulsos para controlar el ángulo de un motor servo conectado a algo mecánico como un brazo robótico. Los motores servo tienen un eje que gira a la posición específica basada en su línea de control. Nuestros motores servo tienen un alcance de unos 180 grados y de 360° continuo. Frecuencia/período son específicos para controlar un motor servo específico. Un motor servo típico espera ser actualizado cada 20 ms con un pulso entre 1 ms y 2 ms, o, en otras palabras, entre un ciclo de trabajo 5 y 10% a una frecuencia de 50 Hz.

Bibliografía:

Modulación por ancho de pulsos. (2019, 29 de julio). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: 03:55, febrero 19, 2020 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modulaci%C3%B3n_por_ancho_de_puls os&oldid=117831639.