

[1] Cálculo par necesario para asegurar la rotación del conjunto tiene en cuenta:

- las cargas en la maquina
- las masas de arrastre
- las distancias de estas masas respecto al eje de rotación
- las velocidades y las acelerones
- las pares resistentes

### • Dos tipos de par son diferenciados:

El par de giro a la puesta en marcha:

Cd=Crv+Crc El par de giro a la aceleración: Cg=Crv+Crc+Ca Crc : PAR DE ROTACION DEBIDO A LAS CARGAS

El par necesario a la puesta en marcha de la rotación tiene en cuenta las cargas en la corona y de los rozamientos de los componentes. **Coronas con bolas:** 

 $Crc = [(13.11 \text{ MT} / \emptyset \text{ m}) + 3 \text{ FA} + 11.34 \text{ FR}] \emptyset \text{ m}. 10 - 3$ 

Coronas con rodillos:

Crc = [ (15,3 MT / Øm) + 3,75 FA + 8,19 FR] Øm. 10-3

MT = Momento resultante en kNm

 $\emptyset$  m =  $\emptyset$  medio de rodamiento en mt

FA = carga axial en kN

 $FR = carga \ radial \ en \ kN$ 

### Ca: PAR DE ACELERACION

El par necesario para pasar las cargas de velocidad inicial a la velocidad final durante el tiempo es definido por :

Ca = [(pi.n.1)/30.t].10-3

t = Tiempo de aceleración en segundos.

n = Variación de velocidad en revoluciones / min (Velocidad final- Velocidad inicial)


l = Movimiento de inercia de la maquinas en Kg. m<sup>2</sup>

 $1 = 11 + 12 + 13 + \dots ln$ 



# Par de rotación

Mediante la definición de un vector k (kx,ky.kz) y un ángulo de giro θ, tal que el sistema OUVW corresponde al sistema OXYZ girado un ángulo θ sobre el eje k



 $Rot(\mathbf{k}, \theta) \mathbf{p} = \mathbf{p}\cos\theta - (\mathbf{k} \times \mathbf{p}) sen\theta + \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{p})(l - \cos\theta)$ 

Los cuaterniones unitarios proporcionan una notación matemática para representar las orientaciones y las rotaciones de objetos en tres dimensiones. Comparados con los ángulos de Euler, son más simples de componer y evitan el problema del bloqueo del cardán. Comparados con las matrices de rotación, son más eficientes y más estables numéricamente. Los cuarteniones son útiles en aplicaciones de gráficos por computadora, robótica, navegación y mecánica orbital de satélites.



### Cuaternios

- Cuaternios
  - o n Alta eficiencia computacional
  - o n Utilizados por algunos fabricantes de robots (ABB)

$$Q = [q_0, q_1, q_2, q_3] = [s, \mathbf{v}]$$

Giro de un ángulo 2 sobre el vector k:

$$Q = \mathbf{Rot}(\mathbf{k}, \theta) = \left(\cos\frac{\theta}{2}, \mathbf{k} \operatorname{sen}\frac{\theta}{2}\right)$$

## Referencias

[1] Wikilibros. Kick-starting robot programming using ros. In *Robot Operating System (ROS) for Absolute Beginners*, pages 127–170. Springer, 2018.